TABLET

MANUAL
MOBII TABLET

España Manual de.....2-19

English Manual.....20-35

Deutsch Manuelle.....36-45

Россию Руководство.....46-60

Manual do usuário.....61-76

Uživatelský Manuál.....77-90

Ghid de utilizare.....91-106

Gebruikershandleiding.....107-121

POINT OF VIEW mobii tablet

Introducción

La ‘Mobii Android Tablet’ es un dispositivo móvil que le da una asombrosa experiencia de Internet – permitiendole comunicarse con los demás, disfrutar de sus entretenimientos favoritos y acceder a la información que hay en el Internet a cualquier hora y en cualquier lugar. Esta última generación de dispositivos conectados al Internet pequeños, potentes, altamente portátiles combinan muchas capacidades buenísimas con la conveniencia de una solución del tamaño del bolsillo para su vida en marcha.

Sumario de las Características

- **Sistema Operativo Androide Incorporado**
  Con el Sistema Operativo Androide incorporado, su Mobii Tablet soporta la mayoría de las apliciones populares de terceros. Las aplicaciones están disponibles en el Internet o directamente en su Mobii Tablet.
- **Conectividad de Wi-Fi / 3G** (3G opcional)
  Con la última tecnología de Wi-Fi y 3G, su Mobii Tablet puede conectarle con el Internet dondequiera que esté.
- **Pantalla de Tacto de 7 pulgadas**
  Toque o deslice su dedo en la pantalla, la pantalla responde inmediatamente.
- **Sensor G incorporado**
  Permite que el interfaz del usuario gire su orientación automáticamente al paisaje o retrato cuando este dispositivo gire.
- **Entretenmientos**
  Le permite disfrutar música, película o fotos a cualquier hora y en cualquier lugar.

Contenido del Paquete

- Unidad Principal
- Auriculares estéreos
- Cable USB
- Adaptador de AC
- Manual del Usuario
- Tarjeta de Garantía

Botones y Orificios


Vista Superior



a. Orificio USB: conecta al ordenador, USB flash drive, ratón o teclado a través del cable USB.

b. Botón de alimentación: presione y mantenga presionado para encender o apagar el dispositivo; presione brevemente para encender o apagar la pantalla.

Vista Delantera




c. Display de LCD
d. Lente de la Cámara (opcional)
e. Home: Va a la Pantalla de Home.
f. Menú: Visualizaisplay un menú de recubrimiento.
g. Botón de Enrrollar: Rueda en todas las direcciones para hacer la selección; presione para confirmar la selección. (opcional)
h. ESC: Volver

Vista Inferior



i. Ranura de la Tarjeta Micro-SD

Side View



j. Clavija de los Auriculares
k. Orificio de DC-IN: conecta a cualquier salida electrónica estándard a través del adaptador de AC.
l. Agujero del pin de reset
m. Micrófono incorporado
n. Ranura de la Tarjeta 3G: abra para insertar una tarjeta de red 3G (opcional)

Cargar la Batería

El dispositivo tiene incorporada una batería recargable. No se requiere la instalación de batería extra. Solamente cargue el dispositivo cuando indique baja potencia de la batería.

Para cargar la batería, conecte el dispositivo a cualquier salida de pared

estándar a través del adaptador de AC vía el orificio de DC-IN. Tarda unas 5 horas en cargar la batería por completo.

Nota:

a. Usted puede operar el dispositivo incluso cuando está siendo cargado. Pero para extender la vida de la batería, le sugerimos que NO use el dispositivo cuando esté cargando.
b. Le recomendamos que cargue la batería cuando use el dispositivo pr primera vez.
c. Para el rendimiento máximo, se necesita que se use frecuentemente las baterías de litio-ion. Si no usa frecuentemente el dispositivo, asegurese de recargar la batería por lo menos una vez al mes.

Instalar la tarjeta de Memória

Además de la memória incorporada, su Mobii Tablet tiene una ranura de tarjeta de memória para extender su espacio de memória. Usted puede leer e-book, música, imagen o archivos de video directamente desde una tarjeta SD.


Para instalar una tarjeta de memória, encuentre la ranura de la tarjeta en la parte inferior de la máquina, y después inserte una tarjeta Micro-SD en la ranura con la dirección correcta.


Para acceder la la tarjeta de memória, entre en el modo de **Explorador** y después seleccione el disrectorio de “SDCard”.

Transferir Archivos

Antes de leer o emitir archivos, asegurese de que la memória interna de su Mobii Tablet o la tarjeta de la memória externa tenga archivos de media. Si no, transfiera archivos desde el ordenador a su Mobii Tablet.

(1) Conecte su Mobii Tablet a un ordenador con el cable USB que se suministra.
(2) Una vez conectado, los dos discos desmontables aparecen en su ordenador. Uno representa la memória interna de su Mobii Tablet, y el otro representa la tarjeta de memória insertada en su Mobii Tablet. Ahora usted puede copiar archivos desde o para estos disk drives.
(3) Una vez que la transferencia de los datos haya completado, arrastre desde la barra superior hacia abajo para visualizar el mensaje de notificación USB. Elija “Turn off USB Storage” y después presione en “Turn Off” para desconectar el dispositivo desde el ordenador.






(4) Quite el player del PC con seguridad.

a) Haga click izquierdo en el icono que hay en la esquina inferior derecha del ordenador.
b) Haga click en la mini ventana que salta con mensaje de “Parar el Dispositivo USB de Almacenaje en Masa – Drive (X)”.
c) Quite el player del ordenador.

Encender / Apagar

Para encender el dispositivo, presione y mantenga presiona el botón de **Power** que hay en la unidad hasta que vea la pantalla de activación. Puede que tarde unos minutos para que inicie el sistema, por favor espere antes de proceder.



Debería ver la siguiente pantalla bloqueada una vez que el dispositivo se encienda. Antes de empezar a usar el dispositivo, primero tendrá que desbloquear la pantalla. Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono de candado hacia arriba.



Para apagar el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón de **Power** hasta que vea la opción de “Power Off”, presionar en “Power Off” y después presione en “OK”.

Pista: Su Mobii Tablet se dormirá con la pantalla apagada si permanece inactivo durante unos segundos. Usted puede presionar brevemente en el botón de **Power** para encender la pantalla y despertarlo.

Pantalla de Home

Indicaciones



a. **Home:** Vuelve a la **Pantalla de Home** dondequiera que esté en el interfaz.
b. **Tarjeta de Memória:** tel símbolo de exclamación indicate que no hay disponible tarjeta de memória, y debería desaparecer una vez que la tarjeta de memória esté disponible.
c. **Red de Wi-Fi**
d. **Red de 3G** (opcional)
e. **Cargar la Batería**
f. **Hora Actual**
g. **Bajar el Volumen:** Presionar brevemente o contínuamente para disminuir el volumen.
h. **Subir el Volumen:** Presionar brevemente o contínuamente para aumentar el volumen.
i. **Volver:** Volver al directorio previo.
j. **Menú:** Presionar para visualizar un menú de programación de recubrimiento.
k. **Área de Entrada de la Dirección.** Usted puede entrar la dirección de la web rellenando esta casilla. Debería aparecer un teclado virtual. Use el teclado para escribir las letras. Presionando en esconderá el teclado.
l. **Lengüeta de las Aplicaciones:** Presionar en este icono para revelar todas las aplicaciones instaladas en su Mobii Tablet (reloj de alarma, calculadora, Hora Global, etc.).



- Usted puede copiar las aplicaciones en la pantalla de Home presionando y manteniendo presionado en sus iconos.
- Usted puede eliminar la aplicación desde la Pantalla de Home arrastrando sus iconos a la Lengüeta de Aplicación. Para eliminar un elemento de la pantalla Home, mantenga presionado su dedo en él hasta que se quede resaltado, después arrastrelo a la Lengüeta de Aplicación que se haya convertido en icono basura.

m. Atajos por defecto ("**Browser**", "**Video Player**", "**Audio Player**", etc.)

- Presionar en un icono para abrr la aplicación correspondiente.
- Enrrollar el botón de **SCROLL** que hay en la unidad para seleccionar un elemento.
- Usted puede personalizar la Pantalla de Home agregando / quitando atajos y widgets, cambiando el papel del sobremesa, etc.


- **Personalizar los elementos de la pantalla de Home**
  - Para agregar un elemento de la pantalla de Home (atajos, widgets, carpetas, etc.), presionar en el icono del Menú y después seleccione "Add" , o mantenga presionado en la Pantalla de Home hasta que se visualice un menú que salta.
  - Para eliminar un elemento de la pantalla de Home, mantenga presionado su dedo en él hasta que se quede resaltado, después arrastrelo al lugar deseado, y soltarlo.

- **Cambiar el papel de sobremesa**


Presionar en el icono de Menú , y después presione en "**Wallpaper**". presione en la foto y después presione en "Set Wallpaper" para confirmar.

- **Ir a la Pantalla de Home extendida**

Deslice su dedo horizontalmente en la pantalla O enrrollar el botón de **SCROLL** para ir hacia el panel izquierdo o derecho de la Pantalla de Home estendida.



Puede ver la siguiente pantalla de Home extendida en la cual usted tiene algunos atajos útiles. Presionando en esos atajos puede activar sus funciones.



a. Conecta a una red de Wi-Fi disponible.
b. Refresca la biblioteca de la media.
c. Ajusta el brillo de la pantalla.

- **Cambiar las Programaciones del Sistema**

Presionar en el icono de Menú , y después presione en "**Settings**" . Elija una categoria: "**Inalámbrico y Redes**", "**Sonido y Display**", "**Fecha y Hora**", etc. para más información en diferentes programaciones, vea la sección de *Programaciones del Sistema*.

Usar la Pantalla de Tacto

Su Mobii Tablet está equipado con una pantalla de tacto. A continuación son unas pistas sobre cómo usar la pantalla de tacto.

Acciones principales de la Pantalla de Tacto


- En diferentes aplicaciones, usted puede volver en un nivel en el interfaz presionando en el icono de **Back** (en la esquina superior derecha de la pantalla).
- Dondeqy¡uiera qe esté en el interfaz, usted puede volver directamente a la **Pantalla de Home** presionando en el icono de Home (en la esquina superior izquierda de la pantalla).

Otras Acciones de la Pantalla de Tacto

- Cuando esté viendo un video o esté escuchando música, usted puede presionar en la barra de progresión para ir directamente a un lugar diferente en el video o canción. Usted



puede también usar su dedo para arrastrar el cursor en la barra de progresión a otro lugar en el video o canción.




- En diferentes browsers (Archivo, Música, Video, Foto, etc.), usted puede arrastrar su dedo hacia arriba y hacia abajo para enrrollar la lista de archivos hacia arriba y hacia abajo.
- En el Web browser, usted puede enrrollar hacia arriba y hacia abajo presionando en la página y arrastrandola hacia arriba y hacia abajo (de todas formas tenga cuidado en no presionar en un enlace!).
- Tap on the link to open the page.

Usar el Teclado Virtual

Presionando en cualquier casilla para entrar textos se puede mostrar el teclado virtual. Con el teclado virtual, usted puede entrar el website address o cualquier texto si se requiere.

Indicaciones



a. Bloqueo de Mayúsculas.
b. Retroceso.
c. Número y Caracteres / Teclado de letras.
d. Espacio.
e. Enter.

Seleccionar el Método de Entrar

Si tiene instalados más de un método de entrada en su Mobii Tablet, usted puede seleccionar un método haciendo a) mantener presionado en el botón de ?123 hasta que aparezca las programaciones del teclado Androide; b) elegir “Input Method” y después elegir el que desea.

Acceder al Internet

Usted puede navegar en Internet con su Mobii Tablet delgado.

Su Mobii Tablet tiene la tecnología del Wi-Fi incorporado y ranura de la tarjeta de 3G, de tal forma que usted puede acceder al internet vía la red de Wi-Fi y 3G.

Antes de nada, usted tiene que configurar una red de Wi-Fi o 3G. Para que el proceso de la configuración del Wi-Fi funcione, usted tiene que estar en una zona de Wi-Fi que le vaya a permitir conectarlo. Cada vez que su Mobii Tablet esté en el margen de una red que usted ya haya configurado una vez, intentará a hacer una conexión. Para la configuración de la red de 3G funcione, usted tiene que insertar una tarjeta de 3G en el dispositivo.

Hacer la Conexión de WIFI

(1) Vaya a la pantalla de Home, presione en el icono de Menú y después seleccione "**Programaciones**".

(2) En la pantalla de "**Programaciones**", seleccione "**Inalámbrico y Redes**".

(3) Si el WiFi está apagado, presionar en la programación de "**Wi-Fi**" para encenderlo. Después seleccione "**Programaciones de Wi-Fi**". Su Mobii Tablet escaneará automáticamente las redes disponibles de WiFi y los visualizarán. La lista de redes disponibles muestra todas las redes inalámbricas en el margen de su dispositivo.
- Constantemente la lista se refresca automáticamente.
- Cuando el WiFi esté habilitado, su Mobii Tablet se conectará automáticamente a sus redes configuradas cuando estén en su margen.
- Si su Mobii Tablet encuentra una red que núnca ha estado configurada, visualizará un icono de notificación.

(4) Presione en la red que desea conectar, entre la información (contraseña) requerida de la red y después presione en "Connect". Su Mobii Tablet ahora intentará establecer una conexión a ese punto caliente de WiFi con los parámetros de red que usted ha entrado. Si la conexión es efectuada con éxito, aparecerá el mensaje de Conectado al XXX debajo de la programación del WIFI.

Nota:

a) Constantemente la lista de red disponible se refresca automáticamente.
b) Cuando el Wi-Fi esté habilitado, su Mobii Tablet se conectará automáticamente a sus redes configuradas cuando estén dentro del margen.
c) Si du Mobii Tablet encuentra una red que núnca ha estado configurada, visualizará un icono de notificación.

Conexión Avanzada

Para escanear manualmente las redes disponibles de Wi-Fi,

(1) En la pantalla de "Wi-Fi settings", presione en el icono de **Menú** , y después presione en "Scan".

(2) Si la red de Wi-Fi que desea conectar no aparece en la lista, enrrollar hacia

abajo la pantalla, después presione en “Add a Wi-Fi network”. Entre las programaciones requeridas, después presione en “Save”.

Para acceder a los parámetros avanzados de la red (“Dominio regulador”, “IP address”, etc), presione en el icono de Menú , y después presione en “Advanced”. Otros parámetros aparecerán. La información requerida puede ser obtenida de las personas que administran la red.

Poner en marcha el WEB browser

Presionar en el icono de “**Browser**” que hay en la **Pantalla de Home** para poner en marcha el WEB browser.

Si ya ha conectado a una red, el Web browser se abrirá simplemente y usted puede comenzar a ojear la Web.

Nota: No todas las redes inalámbricas ofrecen acceso al Internet. Some WiFi networks only link several computers together, without any Internet connection.

Usar el WEB Browser

- Usted puede enrrollar hacia arriba y hacia abajo en la pantalla presionando en la página y arrastrandola hacia arriba o hacia abajo (de todas formas tenga cuidado en no presionar en un enlace!).
- Para abrir un enlace, simplemente presione en él.
- Usted puede abrir varias páginas web a la vez, verlas todas a la vez en la pantalla, y después presionar en una de ellas para verla en pantalla completa.
- Para volver a la página previa que ha visto, presione en el icono de Volver .
- Para visualizar los elementos disponibles del menú, presione en el icono del menú .
- Para volver directamente a la pantalla de Home, presione en el icono del Menú .
- Dependiendo de donde esté en el web browser, manteniendo presionado un elemento le dará acceso a más opciones.
- Para rellenar una casilla de texto, presione en la casilla, después use el teclado virtual para escribir el texto requerido.

Los elementos del Menú del WEB Browser

Cuando esté viendo una página, puede presionar en el icono del menú para visualizar los elementos del menú.

Ventana nueva	Le permite abrir nuevas ventanas.
Marcapágin as	Abrirá el administrador de “Marcapáginas”. Usted verá tres lengüetas: “Marcapáginas”, “Lo más visitado”, e “Historia”. El “Marcapáginas” le muestra una lista de páginas marcadas. Presione en una de ellas para abrirla en la ventana actual. Manteniendo presionado en una página marcada le dará acceso a varias opciones (le será posible editarla, renombrarla, eliminarla, etc.). También puede usar el icono del Menú que le permita marcar la última página que ha visto. “Lo más visitado” e “Historia” le permite acceder a sus sitios “Más visitados” y su “Historia”. En la lengüeta de “Historia”, el icono del Menú le permite borrar la historia.
Ventanas	Cuando tenga varias ventanas abiertas actualmente, presione en “Ventanas” para visualizarlas todas a la vez en la pantalla. Presione solamente en una de las ventanas pequeñas para verla en pantalla completa, o presione en el icono de Cerrar en la ventana pequeña para cerrar la ventana.
Refrescar / Stop	“Stop” parará de descargar la página web, si está descargando. “Refrescar” refrescará la página web actual, si ha sido parado de descargar.
Hacia delante	Irá hacia delanta hasta la siguiente página que usted haya visto.
Más	Le dará acceso a otras opciones (“Encontrar página”, “Seleccionar texto”, “Información de la Página”, “Descargas”, “Programaciones” etc.).

Explorer

El browser de archivo le da la posibilidad de navegar el sistema del archivo de la memória interna de su Mobii Tablet y la tarjeta de memória. Presione en la **lengüeta de la Aplicación** para visualizar todas las aplicaciones, y después seleccione **“Explorer”** para entrar en el modo explorador del archivo.

Navegar a través de los Archivos y Carpetas


- Usted puede arrastrar su dedo hacia arriba y hacia abajo para enrrollar la lista de archivo hacia arriba y hacia abajo.
- Para abrir un archivo o carpeta, presione en el archivo / carpeta.



- Presione en el icono de menú , usted puede administrar las aplicaciones (vea detalles en la sección de “Administrar la Aplicación”).
- Usted puede volver o avanzar un nivel en el interfaz presionando en el icono de **Volver** o en el icono de **Siguiente** .
- Usted puede volver un nivel en el directorio presionando en el botón de Nivel hacia Arriba .
- Dondequiera que usted esté en el interfaz, usted puede volver directamente a la pantalla de Home presionando en el icono de Volver o en el icono de Home .
- Presione en el icono de Home para ir al directorio de raíz.


Usar la Barra de Herramientas

Usted puede usar la barra de herramientas para navegar a través de la memória interna / tarjeta de memória de su dispositivo, eliminar o copiar archivos.



Home	Ir a la Pantalla de Home.
Nivel Hacia Arriba	Volver a un nivel en el directorio.
Multi	Seleccionar juntos más de un archivo.
Editor	Copiar, eliminar, mover, pegar o renombrar el archivo o carpeta.
Volver	Volver a un nivel en el interfaz.
Siguiente	Avanzar un nivel en el interfaz.

Copiar / Mover Archivos y Carpetas



(1) En la lista de archivo, enrrollar hacia arriba y abajo deslizando su dedo para seleccionar el archivo / carpeta que desea copiar o mover.
(2) Mantenga presionado en el archivo / carpeta seleccionado hasta que aparezca el menú que salta.
(3) Seleccione “Copiar” o “Mover” desde el meú que salta.
(4) Navegar al lugar donde sesea copiar o mover el archivo / carpeta.
(5) Seleccione el icono de Editor desde la barra de herramientas y después elija “Pegar”.

Eliminar Archivos y Carpetas

(1) En la lista de archivo, enrrollar h la lista acia arriba y hacia abajo deslizando el dedo para seleccionar el archivo / carpeta que desea eliminar.
(2) Mantenga presionado en el archivo / carpeta seleccionado hasta que aparezca un menú que salta.
(3) Seleccione “Eliminar” desde el menú que salta, después seleccione “Delete” para confirmar o “Cancelar” para salir.

Renombrar Archivos y Carpetas

(1) En esta lista de archivo, enrrollar hacia arriba y hacia abajo deslizando el dedo para seleccionar el archivo / carpeta que desea renombrar.
(2) Mantenga presionado en el archivo / carpeta seleccionado hasta que aparezca un menú que salta.
(3) Seleccione “Renombrar” desde el menú que salta.
(4) Presionar en la casilla de entrada para visualizar el teclado virtual, y después elija las letras desde el teclado virtual para renombrar el archivo / carpeta.
(5) Presionar en “OK” para confirmar el nombre nuevo.

Seleccionar Múltiples Elementos

Usted puede seleccionar juntos más de un archivo o carpeta.

(1) En la barra de herramientas de la parte superior, presione en el icono de Multi “”.
(2) Presione en los archivos / carpetas que desea elegir. El nombre del archivo / carpeta se vuelve en color rojo cuando son seleccionados. Presionarlo de nuevo se puede cancelar la selección. Una vez que usted haya terminado de seleccionar, usted puede eliminar, copiar o mover los archivos seleccionados juntos presionando en el icono de Editor .

E-mail

Su Mobii Tablet tiene preinstalado una aplicación de E-mail. Usted puede enviar o recivir e-mails del Internet a cualquier hora con su Mobii Tablet. Asegurese de que tenga una conexión de internet antes de usar el servicio de email.

Presionar en la **Lengüeta de la Aplicación** para visualizar todas las aplicaciones, y después seleccione “Email” para lanzar la aplicación de email. Debería entrar el inbox si ha programado una cuenta de email. De lo contrario, programe primero una cuenta.

Programar una Cuenta de Email

Primero usted tiene que programar una cuenta de E-mail para recibir o enviar emails.

(1) Le incitan a programar una cuenta una vez que usted comience la aplicación del email. Presione en “Siguiente” para cotinuar.

(2) Entre su email address y contraseña de conexión. Usted puede programar la cuenta como por defecto seleccionando la opción de “Enviar email desde esta cuenta por defecto”. Después presione en “Siguiente” para continuar.

(3) Escriba la información requerida para programar el servidor de PO3 / IMAP. Usted puede obtener la información desde el proveedor del servicio, administrador de la red o del Internet.

(4) Presione en “Siguiente” para continuar después de que usted haya programado el servidor de POP3. Su Mobii Tablet revisará las programaciones del servidor y procederá con las programaciones del servidor de IMAP si la programación es cprrecta. Programar el servidor de IMAP como lo ha hecho con el servidor de POP3. Por favor tenga en cuenta en la casilla del “Servidor de IMAP”, usted deberá entrar “imap.+ nombre del dominio”.

(5) Su Mobii Tablet revisará las programaciones. Cuando le incitan que “Su cuenta está programada, y email está en su camino”, su cuenta está programada con éxito.

(6) Entre su nombre a ser visualizado en cada email y después presione en “Hecho” para terminiar.

Nota: Si tiene más de una cuenta, cada vez que comience la aplicación del email, debe entrar la cuenta de email por defecto.

Administrar Cuentas

Usted puede programar más de una cuenta y administrar estas cuentas revisando la información sobre la cuenta, agregando otra cuenta o eliminando una cuenta.

Agregar otra Cuenta

Siga estos pasos para agregar otra cuenta si lo desea.

(1) Lanzar la aplicaión del email y después presionar en el icono de Menú para visualizar el elemento del menú. Elija “Cuentas” para visualizar las cuentas.

(2) Presionar en el icono de Menú para visualizar el elemento del menú, y después elija “Agregar cuenta”.

(3) Siga los pasos de programar una Cuenta de Email para agregar una cuenta.

Eliminar una Cuenta de Email

(1) Cuando esté en el buzón de email, presionar en el icono de Menú para visualizar los elementos del menú.
(2) Presionar en “Cuentas” para visualizar todas las cuentas de email.
(3) Mantenga presionado en la cuenta que desea eliminar hasta que salte un menú.
(4) Presione en “Quitar Cuenta”，y después presione en “OK” para confirmar.

Revisar las Programaciones de la Cuenta

(1) Cuando esté en el bizón del email, presione en el icono de Menú para visualizar los elementos del menú.
(2) Presionar en “Cuentas” para visualizar todas las cuentas de email.
(3) Mantenga presionado en la cuenta que desea eliminar hasta que salte un menú.
(4) Presionar en “Programaciones de la Cuenta”，y después debería ver toda la información de programaciones sobre la cuenta. Usted puede editar estas programaciones como desea.

Ver Emails

Debería entrar su buzón de correo cuando comience la aplicación del email.

- En el buón de correo, usted puede deslizar su dede hacia arriba y hacia abajo para enrrollar la lista de email.
- Presionar en un email para abrirlo.
- Manteniendo presionado en el email se puede vsualizar el menú. Con el menú, usted puede abrir, contestar, enviar o eliminar el email.

Elementos del menú de Email

En la lista de email, presione en el icono de Menú para visualizar el menú.

Refrescar	Refrescar los emails.
Componer	Componer un email nuevo.
Cuentas	Ver todas las cuentas de email.
Programaciones de la Cuenta	Revisar las programaciones de su cuenta.

Administrar las Aplicaciones

Su Mobii Tablet está provisto para soportar muchas aplicaciones de terceros útiles. Usted puede adquirir las aplicaciones para agregar más funciones a su dispositivo. Están disponibles online en el Internet o directamente en su producto.

Aplicaciones Preinstalaladas

El dispositivo tiene aplicaciones preinstaladas cuando fue fabricado. Usted puede verlas presionando en la **Lengüeta de Aplicación**. Estos son player de video, player de audio, visor de fotos, relaj de alarma, calculadora, calendario, etc.

Instalar las Aplicaciones

Usted puede instalar manualmente las aplicaciones siguiendo estos pasos:

(1) Descargar en su ordenador el archivo de la instalación. Asegurese de que el archivo esté en formato de .apk el cual está soportado por el sistema de su Mobii Tablet.
(2) Conecte su Mobii Tablet al ordenador con el cable de USB.
(3) Copiar el archivo de instalación a su Mobii Tablet.
(4) Desconectar su Mobii Tablet del ordenador.
(5) Encienda su Mobii Tablet y entre en el modo de explorador de archivo con el Explorador.
(6) Localice el archivo de instalación y abralo.
(7) Siga las instrucciones que hay en la pantalla para instalar la aplicación.
(8) Una vez que la aplicación esté instalada con éxito, usted podrá encontrarla en la lengüeta de aplicación.

Desinstalar las Aplicaciones

(1) Visualizar todas las aplicaciones presionando en la **Lengüeta de Aplicación**.
(2) Seleccione “Programaciones”, y después seleccione “Aplicaciones”.
(3) Seleccione “Administrar Aplicaciones”.
(4) Presione en la aplicación que desea desinstalar.
(5) Presione en “Desinstalar” para desinstalar la aplicación.

Nota: *Usted no puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.*

Programaciones del Sistema

En la pantalla de Home, presione en “**Programaciones**” y elija una categoría: “**Controles de las Redes**”, “**Sonido y Display**”, “**Fecha y Hora**”, etc.

- Cuando aparezca una flecha hacia abajo en la parte derecha de un parámetro, esto significa que esta programación incluye sub-parámetros. Presione eb él para revelar la lista de los sub-parámetros.
- Cuando aparezca una caja de revisión en la parte derecha de un parámetro, presione en él para habilitar o deshabilitar esta opción.
- Cuando sea posible, usted puede usar su dedo para enrrollar la pantalla

hacia arriba y hacia abajo para revelar las programaciones que inicialmente usted no veía.

- Cuando haya terminado de ajustar sus programaciones, presione en el icono de Volver para volver a la lista de las programaciones, o presione en en el icono de Home para ir directamente a la pantalla de Home. Sus programaciones son salvadas instantáneamente.

Inalámbrico y redes	Este menú le permite administrar sus conexiones de Wi-Fi y Bluetooth como también programar el modo de Avión. **Wi-Fi** – presionar en esta línea para habilitar o deshabilitar la conexión de Wi-Fi. **Programaciones de Wi-Fi** – le permite programar y administrar sus redes de Wi-Fi.
Sonido y Display	**Programaciones del sonido:** **Volumen de la media** – Programa el volumen para la música y los videos. Usted también puede ajustar el sonido usando los botones del Volumen que hay en la parte superior del dispositivo. **Tono de Llamada de Notificación** – Programa el tono de llamada de notificación por defecto. **Selección audible** – Habilita / deshabilita el sonido de click de la pantalla de tacto. **Notificaciones de la tarjeta SD** – Deshabilita los sonidos de notificación de la tarjeta SD. **Programaciones de la visualización:** **Animación** – habilita / deshabilita la visualización de las animaciones cuando se abren y se cierran las aplicaciones. **Brillo** – Le permite ajustar el brillo de la pantalla. **Descanso de la pantall** – le permite ajustar el retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente y se cierre por si mismo. Para encender de nuevo la pantalla, presione una vez el botón de **Power**, y presionelo de nuevo para cerrar la pantalla.
Localización y Seguridad	Esta pantalla le da la posibilidad de permitir ciertas aplicaciones de Android™ para determinar su localización vía el WiFi o el GPS. Usted también puede definir el patrón de una pantalla no cerrada y otros parámetros.
Aplicaciones	Esta pantalla le permite administrar sus aplicaciones de Android™. Usted puede ver la información acerca de todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
Tarjeta SD y Almacenaje Mobii Tablet	Esta programación le permite desmontar la tarjeta SD o revisar la tarjeta SD y el espacio interno de almacenaje.

Lenguaje y teclado	Programar su lenguaje y región preferido, y configurar las programaciones de texto para que sea una entrada de testo más rápido y más preciso.
Fecha y Hora	Esta programación le permite programar la fecha, la hora, la zona horária y formatos.
Calibración del panel de tacto	Si la pantalla de tacto no responde adecuadamente, use esta programación y siga las instrucciones que hay en la pantalla.
Seleccionar el Modo de USB	Seleccione esta opción si usted conecta a un USB flash drive con la tecnología 3G incorporada en vez de una tarjeta de red 3G.
Actualizar la Biblioteca de la Media	Actualiza manualmente la biblioteca de la media de su Mobii Tablet.
Acerca del Dispositivo	Visualiza la información acerca del sistema de su Mobii Tablet.

Soluciones de Problemas

Reset su Mobii Tablet

- En el evento en que su Mobii Tablet se queda congelado, usted puede forzar al dispositivo para que se apague manteniendo presionado el botón de **Power** durante 15 segundos.
- Solamente si el botón de **Power** no puede hacer reset a su dispositivo, entonces usted debería usar el botón de “reset del agujero de alfiler”, localizado en la parte trasera del dispositivo.

Problemas de la Pantalla de Tacto

Si la pantalla de tacto no responde adecuadamente, intente ir a la pantalla de las programaciones de la “Calibración de la Pantalla de Tacto”.

Introduction

The Mobii Android Tablet is a mobile device that gives you an amazing Internet experience -- allowing you to communicate with others, enjoy your favorite entertainments, and access information on the Internet at anytime and anywhere. This latest generation of small, powerful, highly portable Internet-connected devices combines many great capabilities with the convenience of a pocket-sized solution for your life on-the-go.

Feature Summary

- **Built-in Android Operating System**
  With the built-in Android OS, your Mobii Tablet supports most of popular third-party applications. Applications are available on the Internet or directly in your Mobii Tablet.
- **Wi-Fi / 3G Connectivity** (3G optional)
  With the latest Wi-Fi and 3G technology, your Mobii Tablet can connect you to the Internet wherever you are.
- **7-inch Touch Screen**
  Touch or slide your finger in the screen, the screen responds instantly.
- **Built-in G-sensor**
  Allows the user interface to rotate its orientation to landscape or portrait automatically when this device rotates.
- **Entertainment**
  Allows you to enjoy music, movie or pictures any time and any where.

Package Content

- Main Unit
- Stereo earphones
- USB cable
- AC Adaptor
- User Manual
- Warranty Card

Buttons & Ports


Top View



a. USB Port: connect to computer, USB flash drive, mouse or keyboard through USB cable.

b. Power button: press and hold to turn on or off the device; briefly press to turn on or off the screen.

Front View




c. LCD Display
d. Camera Lens (optional)
e. Home: Go to the Home Screen.
f. Menu: Display an overlay menu.
g. SCROLL button: Roll in all ways to make selection; press to confirm selection (optional)
h. ESC: Return

Bottom View



i. Micro-SD Card Slot

Side View



j. Earphone Jack
k. DC-IN Port: connect to any standard electronic outlet through AC adaptor.
l. Reset pin hole
m. Built-in microphone
n. 3G Card Slot: open to insert a 3G network card (optional)

Charging Battery

The device has built-in rechargeable battery. No extra battery installation is required. Just charge the device when it indicates low battery.

To charge the battery, connect the device to any standard wall outlet through the AC adaptor via the DC-IN port. It takes about 5 hours to fully charge the battery.

Note:

a. You can operate the device even when it is being charged. But for extending the battery life, you are suggested NOT to use the device when it is in charge.
b. You are recommended to charge the battery when you use the device for the first time.
c. For maximum performance, lithium-ion batteries need to be used often. If you don't use the device often, be sure to recharge the battery at least once per month.

Installing Memory card

In addition to the built-in memory, your Mobii Tablet features a memory card slot to extend its memory space. You can read e-book, music, image or video files from a SD card directly.

To install a memory card, find the card slot at the bottom of the machine, and then insert a Micro-SD card into the slot with the correct direction.

To access the memory card, enter the **Explorer** mode and then select the “SDCard” directory.


Transferring Files

Before reading or playing files, make sure your Mobii Tablet’s internal memory or the external memory card has media files. If not, transfer files from computer to your Mobii Tablet.

(1) Connect your Mobii Tablet to a computer with the supplied USB cable.

(2) Once connected, two removable disk drives appear in your computer. One represents the internal memory of your Mobii Tablet, and the other represents the memory card inserted into your Mobii Tablet. Now you can copy files from or to these disk drives.

(3) Once the data transfer completes, drag from the top bar downwards to display the USB notification message. Choose “Turn off USB Storage” and then tap on “Turn Off” to disconnect the device from computer.



(4) Remove the player from the PC safely.

a) Left-click the icon at the right bottom corner of the computer desktop.

b) Click the pop-up mini-window with message of “Stop the USB Mass

Storage Device – Drive (X)".

c) Remove the player from the computer.

Turning On/Off

To turn on the device, press and hold the **Power** button on the unit until you see the boot-up screen. It may take a few minutes to start up the system, please wait before you proceed.



You should see the following locked screen once the device turns on. Before you start using the device, you need to unlock the screen first. To unlock the screen, drag the lock icon upward.



To turn off the device, press and hold the **Power** button until you see the option "Power Off", tap on "Power Off" and then tap on "OK".

Tip: Your Mobii Tablet will sleep with the screen off if it stays inactive for a few seconds. You can briefly press the **Power** button to turn on the screen and wake it up.

Home Screen

Indications




a. **Home:** Go back to the **Home Screen** wherever you are in the interface.

b. **Memory Card:** the exclamation mark indicates no available memory card,

and it should disappear once a memory card is available.

c. **Wi-Fi Network**
d. **3G Network(optional)**
e. **Battery Charge**
f. **Current Time**
g. **Volume Down:** Tap briefly or continuously to decrease the volume.
h. **Volume Up:** Tap briefly or continuously to increase the volume.
i. **Return:** Return to the previous directory.
j. **Menu:** Tap to display an overlay setting menu.
k. **Address Inputting Area.** You can input the website address by tapping this field. A virtual keyboard should appear. Use the keyboard to type in letters. Tapping  will hide the keyboard.
l. **Applications Tab:** Tap on this icon to reveal all applications installed on your Mobii Tablet (alarm clock, calculator, GlobalTime etc.).



- You can copy the applications onto the Home screen by pressing and holding on their icons.
- You can delete the application from the Home Screen by dragging their icons to the Application Tab. To delete a Home screen item, hold your finger onto it until it is highlighted, then drag it to the Application Tab which has become a trash icon.

m. **Default shortcuts** (“**Browser**”, “**Video Player**”, “**Audio Player**”, etc.)
- Tap on an icon to open the corresponding application.
- Roll the **SCROLL** button on the unit to select an item.
- You can customize the Home Screen by adding/removing shortcuts and widgets, changing the wallpaper, etc.

- **Customizing the Home screen items**
  - To add a Home screen item (shortcuts, widgets, folders etc.), tap on the Menu icon  and then select “Add” , or hold your tap on the Home Screen until a pop-up menu displays.


- To move a Home screen item, hold your finger onto it until it is highlighted, then drag it to the desired location, and release it.

- **Changing the wallpaper**


Tap on the Menu icon , and then tap on "**Wallpaper**". Tap on one picture and then tap on "Set Wallpaper" to confirm.

- **Go to the extended Home Screen**

Slide your finger horizontally on the screen OR roll the **SCROLL** button to go to the left or right panel of the extended Home Screen.



You may see the following extended Home Screen in which you have some useful shortcuts. Tapping on these shortcuts can activate their functions.



a. Connect to available Wi-Fi network
b. Refresh the media library
c. Adjust the screen brightness

- **Changing the System Settings**

Tap on the Menu icon , and then tap on "**Settings**" .. Choose a category: "**Wireless& networks**", "**Sound & Display**", "**Date & Time**", etc. For more information on the different settings, see the *System Settings* section.

Using the Touch Screen

Your Mobii Tablet is equipped with a touch-screen. Below are a few tips on how to use the touch screen.


Main Touch Screen Actions

- In different applications, you can go back one level in the interface by tapping on the **Back** icon (at the top right corner of the screen).
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the **Home**

Screen by tapping on the Home icon (in the top left corner of the screen).

Other Touch Screen Actions






- When watching a video or listening to music, you can tap on the progression bar to go directly to a different location in the video or song. You can also use your finger to drag the cursor in the progression bar to another location in the video or song.
- In the different browsers (File, Music, Video, Photo, etc.), you can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- In the Web browser, you can scroll up and down by tapping on the page and dragging it up or down (be careful however not to tap on a link!).
- Tap on the link to open the page.

Using the Virtual Keyboard

Tapping on any text input field can show up the virtual board. With the virtual keyboard, you can enter website address or any text if required.

Indications



a. Caps Lock
b. Backspace.
c. Number and Characters /Letter keyboard.
d. Space
e. Enter

Selecting Input Method

If you have installed more than one input method on your Mobii Tablet, you can select one method by a) holding your tap on the 7123 button until the Android keyboard settings appear; b) choosing “Input Method” and then choosing your desired one.

Access Internet

You can surf on the Internet with your slim Mobii Tablet.

You Mobii Tablet features built-in Wi-Fi technology and 3G card slot(optional) so that you can access the internet via Wi-Fi and 3G network.
First of all, you need to configure a Wi-Fi or 3G network(optional). For the Wi-Fi configuration procedure to work, you need to be in a Wi-Fi zone that will allow you to connect to it. Every time your Mobii Tablet is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection. For the 3G network (optional) configuration to work, you need to insert a 3G card into the device.

Making WIFI Connection

(1) Go on the Home screen, tap on the Menu icon and then select "**Settings**".
(2) In the "**Settings**" screen, select "**Wireless & Networks**".
(3) If the WiFi is off, tap on the "**Wi-Fi**" setting to turn it on. Then select "**Wi-Fi settings**". Your Mobii Tablet will scan automatically for available WiFi networks and display them. The list of available networks shows all the wireless networks in range of your device.
- The list is constantly refreshed automatically.
- When the WiFi is enabled, your Mobii Tablet will connect automatically to your configured networks when they are in range.
- If your Mobii Tablet finds a network that has never been configured, it will display a notification icon.

(4) Tap on the network you want to connect to, enter the required network information (password) and then tap on "Connect". Your Mobii Tablet will now attempt to establish a connection to that WiFi hot spot with the network parameters you entered. If the connection is successful, the message Connected to XXX will appear under the WIFI setting.

Note:
a) The available network list is constantly refreshed automatically.
b) When the Wi-Fi is enabled, Your Mobii Tablet will connect automatically to your configured networks when they are in range.
c) If Your Mobii Tablet finds a network that has never been configured, it will display a notification icon.

Advanced Connection

To manually scan for available Wi-Fi networks,
(1) In the "Wi-Fi settings" screen, tap on the **Menu** icon , and then tap on "Scan".
(2) If the Wi-Fi network you want to connect to does not appear in the list, scroll

down the screen, then tap on “Add a Wi-Fi network”. Enter the required settings, then tap on “Save”.

To access the advanced network parameters (“Regulatory domain”, “IP address”, etc), tap on the Menu icon , and then tap on “Advanced”. Other parameters will appear. The required information can be obtained from the person who manages the network.

Launching the WEB browser

Tap on the “**Browser**” icon in the **Home Screen** to launch the WEB browser. If you are already connected to a network, the Web browser will simply open and you can start browsing the Web.

Note: Not all wireless networks offer access to the Internet. Some WiFi networks only link several computers together, without any Internet connection.

Using WEB Browser

- You can scroll up and down the screen by tapping on the page and dragging it up or down (be careful however not to tap on a link!).
- To open a link, simply tap on it.
- You can open several web pages at a time, view them all at once on the screen, and then tap on one of them to view it in full screen.
- To go back to the previous page that you browsed, tap on the Back icon .
- To display the available menu items, tap on the Menu icon .
- To go back directly to the Home screen, tap on the Home icon .
- Depending on where you are in the web browser, holding down on an item will give you access to more options.
- To fill in a text field, tap in the field, then use the virtual keyboard to type in the required text.

WEB Browser Menu Items

When you are viewing page, you can tap on the menu icon  to display the menu items.


New window	Allows you to open new windows.
Bookmarks	Will open the “**Bookmarks**” manager. You will see three tabs: “**Bookmarks**”, “**Most visited**”, and “**History**”. “**Bookmarks**” show you a list of bookmarks. Just tap on one of them to open it in the current window. Holding down on a bookmark will give you access to several options (you will be able to edit it, rename it, delete it, etc.). You can also use the

	Menu icon which will allow you to bookmark the last-viewed page. "**Most visited**" and "**History**" allow you to access your "Most visited" sites and your "History". In the "History" tab, the Menu icon allows you to clear the history.
Windows	When you have several windows currently opened, tap on "**Windows**" to display them all at once on the screen. Just tap on one of the small windows to view it in full screen, or tap on the Close icon in the small window to close the window.
Refresh/ Stop	"Stop" will stop loading the web page, if it is currently loading. "Refresh" will refresh the current web page, if it has stopped loading.
Forward	Will go to the next page that you browsed.
More	Will give you access to other options ("Find on page", "Select text", "Page info", "Downloads", "Settings" etc.).

File Explorer

The file browser gives you the possibility to navigate the file system of your Mobii Tablet internal memory and memory card. Tap on the **Application Tab** to display all applications, and then select **"Explorer"** to enter the file explorer mode.

Navigate through Files and Folders



- You can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- To open a file or folder, tap on the file/folder.
- Tap on the menu icon , you can manage the applications (see details in the "Manage Application" section).
- You can go back or forward one level in the interface by tapping on the **Back** icon or **Next** icon .
- You can go back one level in the directory by tapping on the LevelUp button .
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping on the Return icon or Home icon .
- Tap on the Home icon to go to the root directory.

Using the Toolbar


You can use the toolbar to navigate through your device's internal memory/ memory card, delete or copy files.

Tapping on the grey area can hide/display the toolbar.



Home	Go to the Home Screen.
LevelUp	Go back one level in the directory.
Multi	Select more than one file together.
Editor	Copy, delete, move, paste or rename the file or folder.
Back	Go back one level in the interface.
Next	Go forward one level in the interface.

Copy/Move Files and Folders



(1) In the file list, scroll up and down by sliding your finger to select the file/folder that you want to copy or move.
(2) Hold your tap on the selected file/folder until a pop-up menu appears.
(3) Select "Copy" or "Move" from the pop-up menu.
(4) Navigate to the location where you wish to copy or move the file/folder to.
(5) Select the Editor icon from the toolbar and then choose "Paste".

Delete Files and Folders

(1) In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to delete.
(2) Hold your tap on the selected file/folder until a pop-up menu appears.
(3) Select "Delete" from the pop-up menu, then select "Delete" to confirm or "Cancel" to quit.

Rename Files and Folders

(1) In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to rename.
(2) Hold your tap on the selected file/folder until a pop-up menu appears.
(3) Select "Rename" from the pop-up menu.
(4) Tap on the inputting field to display the virtual keyboard, and then choose letters from the virtual keyboard to rename the file/folders.
(5) Tap on "OK" to confirm the new name.

Select Multiple Items

You can select more than one file or folder together.

(1) In the top toolbar, tap on the Multi icon "".

(2) Tap the files/folders you want to choose. The file/folder name turns red when selected. Tapping it again can cancel the selection. Once you finished selection, you can delete, copy or move the selected files together by tapping on the Editor icon .

E-mail

Your Mobii Tablet has pre-installed an E-mail application. You can send or receive e-mails from the Internet at any time with your Mobii Tablet. Make sure you have an internet connection before using the email service.

Tap on the **Application Tab** to display all applications, and then select "Email" to launch the email application. You should enter the inbox if you have set up an email account. Otherwise, set up an account first.

Setup a Email Account

First you need to setup an E-mail account for receiving or sending emails.

(1) You are prompted to setup an account once you start up the email application. Tap on "Next" to continue.

(2) Input your email address and login password. You can set the account as default by selecting the option "Send email from this account by default". Then tap on "Next" to continue.

(3) Type in required information for setting up the PO3/IMAP server. You can get the information from the service provider, network administrator or the Internet.

(4) Tap on "Next" to continue after you set up the POP3 server. Your Mobii Tablet will check the server settings and will proceed to the IMAP server setting if the setting is correct. Setup the IMAP server as you do to POP3 server. Please note in the "IMAP Server" field, you should input "imap.+ domain name".

(5) Your Mobii Tablet will check the settings. When it prompts you that "Your account is set up, and email is on its way", your account is set up successfully.

(6) Input your name to be displayed in every email and then tap on "Done" to finish.

Note: If you have more than one account, every time when you start up the email application, you enter the default email account.

Manage Accounts

You can setup more than one account and manage these accounts by checking information about the account, adding another account or deleting an account.

Add another Account

Following these steps to add another account if you want.

(1) Launch the email application and then tap on the Menu icon to display the menu item. Choose “Accounts” to display accounts.

(2) Tap on the Menu icon to display the menu item, and then choose “Add account”.

(3) Follow the steps of setting up a Email Account to add an account.

Delete a Email Account

(1) When you are in the email box, tap on the Menu icon to display the menu items.

(2) Tap on “Accounts” to display all email accounts.

(3) Hold your tap on the account that you want to delete until a menu pop up.

(4) Tap on “Remove Account”，and then tap on “OK” to confirm.

Check the Account Setting

(1) When you are in the email box, tap on the Menu icon to display the menu items.

(2) Tap on “Accounts” to display all email accounts.

(3) Hold your tap on the account that you want to check until a menu pop up.

(4) Tap “Account settings”，and then you should see all setting information about the account. You can edit these settings as you want.

View Emails

You should enter your mailbox when you start up the email application.

- In the mailbox, you can slide your finger up and down to scroll through the email list.
- Tap on an email to open it.
- Holding your tap on the email can display a menu. With the menu, you can open, reply, forward or delete the email.

Email Menu Items

In the email list, tap on the Menu icon to display the menu.

Refresh	Refresh the emails.
Compose	Compose a new email.
Accounts	View all email accounts.
Account Settings	Check your account settings.

Manage Applications

Your Mobii Tablet provides support to many useful third-party applications. You can purchase the applications to add more functions to your device. They are available online at the Internet or directly on your product.

Pre-installed Applications

The device has pre-installed applications when it was manufactured. You can see them by tapping **Application Tab**. They are video player, audio player, photo viewer, alarm clock, calculator, calendar etc.

Install Applications

You can install applications manually following these steps:

(1) Download the installation file to your computer. Make sure the file is in format of .apk which is supported by your Mobii Tablet system.
(2) Connect your Mobii Tablet to computer with the USB cable.
(3) Copy the installation file to your Mobii Tablet.
(4) Disconnect your Mobii Tablet form the computer.
(5) Turn on your Mobii Tablet and enter the file explorer mode with the Explorer.
(6) Locate the installation file and open it.
(7) Follow the on-screen instructions to install the application.
(8) Once the application is installed successfully, you can find it in the application tab.

Uninstall Applications

(1) Display all applications by tapping on **Application Tab**.
(2) Select “Settings”, and then select “Applications”.
(3) Select “Manage Applications”.
(4) Tab on the application that you want to uninstall.
(5) Tab on “Uninstall” to uninstall the application.

Note: *You cannot uninstall the pre-installed applications.*

System Settings

In the Home screen, tap on “**Settings**” and choose a category:
“**Wireless&Networks**”**,** “**Sound & Display**”**,** “**Date & Time**”, etc.

- When a down arrow appears on the right of a parameter, this means that this setting includes sub-parameters. Tap on it to reveal the list of sub-parameters.
- When a check box appears on the right of a parameter, tap on it to enable or disable this option.

- When it is possible, you can use your finger to scroll the screen up and down to reveal settings that you don't initially see.
- When you have finished adjusting your settings, tap on the Back icon to go back to the list of settings, or tap on the Home icon to go directly to the Home screen. Your settings are saved instantly.

Wireless & networks	This menu allows you to manage your Wi-Fi and Bluetooth connections as well as set up the Airplane mode. **Wi-Fi** – tap on this line to enable or disable the Wi-Fi connection. **Wi-Fi settings** – allows you to set up and manage your Wi-Fi networks.
Sound & Display	**Sound settings:** **Media volume** –Sets the volume for music and videos. You can also adjust the sound by using the Volume buttons, on the top of the device. **Notification Ringtone** –Set your default notification ringtone. **Audible selection** –enables/disables the touchscreen click sound. **SD card notifications** –Disable SD card notification sounds. **Display settings:** **Animation** –enables/disables the display of animations when opening and closing applications. **Brightness** –allows you to adjust the brightness of the screen. **Screen timeout** –allows you to adjust the delay before the screen automatically turns off and locks itself. To turn the screen back on, press the **Power** button once, and press it again to unlock the screen.
Location & Security	This screen gives you the possibility to allow certain Android™ applications to determine your current location via the WiFi or the GPS. You can also define a screen unlock pattern and other security parameters.
Applications	This screen allows you to manage your Android™ applications. You can view information about all the applications installed on your device.
SD card & Tablet Storage	This setting allows you un-mount the SD card or check SD card and internal storage space.
Language & keyboard	Set your preferred language and region, and configure text settings for faster and more accurate text input.
Date & Time	This setting allows you set up the date, time, time zone and formats.
Touch Panel	If the touch-screen is not responding properly, use this setting

calibration	and follow the instructions on the screen.
USB Mode Select	Select this option if you connect to a USB flash drive with built-in 3G technology instead of a 3G network card.
Update Media Library	Update the media library of your Mobii Tablet manually.
About Device	Display information about your Mobii Tablet system.

Troubleshooting

Reset your Mobii Tablet

- In the event that your Mobii Tablet freezes, you can force the device to shut down by holding the **Power** button for 15 seconds.
- Only if the **Power** button does not reset your device, then should you use the “pinhole reset” button, located on the back the device.

Touch-screen Problems

If the touch-screen is not responding properly try to go to the “Touch-Screen Calibration” settings screen.

Einführung

Das Mobii Android Tablet ist ein tragbarer Computer, der Ihnen einen leistungsfähigen Internetbrowser bietet, Kommunikation mit Freunden und Bekannten ermöglicht, Ihre Musik und Filme abspielen kann und überall einen drahtlosen Zugang ins Internet bereitstellt. Die neuste Generation dieser kleinen, leistungsfähigen, bequem tragbaren Geräte kombiniert viele Leistungsmerkmale für ein mobiles Leben.

Produkteigenschaften

Eingebautes Android-Betriebssystem


Mit dem installierten Android-Betriebssystem unterstützt Ihr Mobii Tablet viele populäre Anwendungen, auch sogenannte Apps von Drittanbietern. Einige Apps sind auf Ihrem Mobii Tablet bereits installiert, weitere Apps können im Internet bezogen werden.

- **Wi-Fi/3G-Verbindung (3G optional)**
- Mit der aktuellen Wi-Fi und der 3G-Technologie haben Sie mit Ihrem Mobii Tablet jeder Zeit einen Zugang ins Internet.
- **7-Zoll-Sensorbildschirm**
  Der Bildschirm reagiert bei Berührung Ihres Fingers
- **Eingebauter G-Sensor**
  Durch drehen des Geräts kann der Bildschirminhalt des Mobii Tablets im Hochkant- oder im Querformat dargestellt werden.
- **Unterhaltung**
  Ermöglicht Ihnen jederzeit, Musik zu hören und Filme oder Bilder anzuschauen.

Lieferumdang

Grundgerät	Netzteil
Stereo-Kopfhörer	Benutzerhandbuch
USB-Kabel	Garantiekarte

Tasten und Anschlüsse



a. **USB-Anschluss:**
Verbindet das Gerät mit Ihrem Computer, einem USB-Stick, einer Maus oder einer Tastatur.

b. **Ein-/Aus-Schalter:**
Lang drücken und halten, um das Gerät ein- und auszuschalten. Kurz drücken, um lediglich den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

c. **LCD-Bildschirm**

d. **Kamera** (optional)

e. **Home-Taste:**
Mit der Home-Taste rufen Sie den "Home"-Bildschirm auf.

f. **Menü-Taste:**
Mit der Menü-Taste zeigen Sie Funktionen auf dem Bildschirm an.

g. **Scroll-Ball:**
Mit dem Scroll-Ball wählen Sie Bildschirminhalte aus. Durch drücken des Scroll-Balls wird Ihre Auswahl bestätigt.

h. **Zurück-Taste:**
Mit der Zurück-Taste gelangen Sie zum vorherigen Bildschirminhalt.

i. **Micro-SD-Karteneinschub:**
Hier können Sie eine zusätzliche Speicherkarte einschieben, um den Speicher Ihres Geräts zu vergrößern.

j. **Kopfhörer-Anschluss:**
Hier können Sie einen Stereo-Köpfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker anschließen.

k. **Netzteil-Anschluss**

l. **Reset-Schalter (Stiftloch)**

m. **Mikrofon**

n. **3G-Kartenanschluss:**
Öffnen Sie diesen Deckel, um den optionalen 3G-Netzwerkadapter zu installieren.

Laden des Akkus

Das Mobii Tablet hat einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Somit ist die Verwendung von Batterien nicht erforderlich. Laden Sie Ihr Gerät auf, sobald ein niedriger Ladestand angezeigt wird.
Um das Gerät aufzuladen verbinden Sie es mit dem Netzteil und einer Wandsteckdose. Es dauert ungefähr 5 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:

a. Sie können das Gerät betreiben, während der Akku geladen wird. Um die Akkuladezeit zu verkürzen empfehlen wir Ihnen jedoch, das Gerät ruhen zu lassen, bis es vollständig aufgeladen ist.
b. Wir empfehlen den Akku vollständig zu laden, bevor Sie das Mobii Tablet erstmalig benutzen.
c. Für eine bestmögliche Akkuleistung sollte das Gerät häufig benutzt werden. Wenn Sie Ihr Mobii Tablet nur selten benutzen, stellen Sie sicher, dass die Akku mindestens einmal pro Monat aufgeladen wird.

Installation der Speicherkarte

Zusätzlich zum bereits eingebauten Speicher hat Ihr Mobii Tablet einen Speicherkartensteckplatz für eine Micro-SD-Speicherkarte, mit der Sie den Speicherplatz vergrößern können. Sie können E-Books, Musik, Bilder, oder Videodaten direkt von solch einer Micro-SD Karte herunterladen.
Der Speicherkartensteckplatz befindet sich an der Unterseite des Geräts. Führen Sie die Micro-SD-Karte in der richtigen Richtung ein.
Um auf die Speicherkarte zuzugreifen, wechseln Sie in den **Explorer-Modus**, und wählen Sie dann „SD Karte“ aus dem Verzeichnis.

Übertragung von Dateien

Bevor Sie Dateien lesen oder abspielen können, stellen Sie sicher, dass sich Mediendateien auf der internen oder der externen Speicherkarte Ihres Mobii Tablets befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, übertragen Sie einfach die Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiii Tablet.

1. Schließen Sie Ihr Mobii Tablet am Computer mittels des mitgelieferten USB-Kabels an.
2. Sobald das Mobii Tablet mit dem Compuer verbunden ist, werden Ihnen zwei Wechselmedien-Datenträger zur Verfügung gestellt. Einer der beiden Datenträger repräsentiert den internen Speicher auf dem Mobii Tablet, der andere die Micro-SD-Speicherkarte, die Sie in Ihrem Mobii Tablet installiert haben. Jetzt können Dateien zwischen den beiden Geräten übertragen (kopiert) werden.
3. Wenn Sie die Dateiübertragung beendet haben, ziehen Sie die Statusleiste auf dem Mobii Tablet mit dem Finger nach unten, um den USB-Statusbericht anzuzeigen. Wählen Sie "USB-Speicher ausschalten" und dann tippen Sie auf "Trennen", um das Gerät vom Computer zu trennen.



4. Trennen Sie das Mobii Tablet vom PC
   1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol ind der rechten unteren Ecke Ihres Windows Desktops.
   2. Wählesn Sie im Pop-Up-Fenster die Option "USB-Massenspeicher beenden".
   3. Trennen Sie das USB Kabel von Ihrem PC.

Ein- und Ausschalten des Mobii Tablets

Um das Mobii Tablet einzuschalten, drücken und halten Sie die **Power-Taste** am Gerät so lange gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet. Es kann ein paar Minuten dauern, bis das Betriebssystem bereit ist. Bitte haben Sie etwas Geduld.



Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sehen Sie zuerst folgenden gesperrten Bildschirm. Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie den Bildschirm entsperren. Um den Bildschirm zu entsperren, ziehen Sie das Sperrsymbol nach oben.



Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste **Power so lange**, bis Sie die Option "Ausschalten" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wählen Sie "Ausschalten" und dann bestätigen Sie mit "OK".

Tipp: Die Anzeige Ihres Mobii Tablets wird ausgeschaltet, wenn er für ein paar Sekunden inaktiv ist. Mit einer kurzen Betätigung der Power-Taste können Sie den Bildschirm wieder "wecken".

Der Home-Bildschirm



a. **Home:** Tippen Sie dieses Symbol an, um zum **Home-Bildschirm** zu gelangen.
b. **Statusanzeige:** Das Ausrufezeichen signalisiert, dass keine Speicherkarte verfügbar ist, und das Symbol verschwindet sobald Sie eine Speicherkarte im Steckplatz installiert haben.
c. **Wi-Fi-Netzwerk**
d. **3G-Netzwerk (optional)**
e. **Akkuladestand**
f. **Aktuelle Uhrzeit**
g. **Leiser:** Tippen Sie kurz oder anhaltend, um die Lautstärke zu reduzieren.
h. **Lauter:** Tippen Sie kurz oder anhaltend, um die Lautstärke zu erhöhen.
i. **Zurück:** Zurück zur vorherigen Bildschirminhalt.
j. **Menü:** Tippen Sie hier, um ein überlagerndes Einstellungsmenü anzuzeigen.
k. **Bereich zur Eingabe von Internet-Adressen:** Wenn Sie auf dieses Feld tippen, können Sie eine Internetadresse eingeben. Eine virtuelle Tastatur wird zur Dateneingabe angezeigt. Tippen Sie auf das Zurück-Symbol, , um die Tastatur wieder zu verstecken.
l. **Anwendungs-Tab:** Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Anwendungen, die auf Ihrem Mobii Tablet installiert sind, anzuzeigen (Alarmuhr, Rechner, Weltzeit-Uhr und mehr.).



- Sie können Anwendungen auf Ihren Home-Bildschirm kopieren, indem Sie auf Anwendungssymbole tippen und halten.
- Sie können die Anwendung von Ihrem Home-Bildschirm entfernen, indem Sie das Anwendungssymbol zum Anwendungstab ziehen. Um diesen Home-Bildschirm zu leeren, halten Sie Ihren Finger drauf, bis es markiert ist, dann ziehen Sie den Finger zum Anwendungssymbol, welches sich zum Papierkorb verwandelt hat.

m. Standardverknüpfungen (**"Browser"; "Video Player", "Audio Player",** usw.)

- Klicken Sie das Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.
- Rollen Sie mit der Scroll-Taste am Gerät, um Programmfunktionen zu wählen.
- Sie können den Home-Bildschirm kundengerecht gestalten, indem Sie Verknüpfungen und Widgets hinfügen oder entfernen, den Bildschirmhintergrund ändern, usw.

Anwendungsobjekte auf dem Home-Bildschirm hinterlegen

Um Anwendungsobjekte auf dem Home-Bildschirm zu hinterlegen (Verknüpfungen, Widgets, Ordner usw.), tippen Sie zuerst auf das Menüsymbol und dann auf "Hinzufügen", oder tippen Sie auf einen leeren Bereich in innerhalb des Home-Bildschirms und halten den Finger solange gedrückt, bis das Pop-Up-Menü "Zum Startbildschirm hinzufügen" angezeigt wird. Nun können Sie zwischen Verknüpfungen, Widgets, Ordner und Hintergrundbilder wählen, indem Sie auf das Objekt tippen.

Wechseln des Bildschirmhintergrunds

Um einen anderen Bildschirmhintergrund festzulegen, tippen Sie zuerst auf das Menüsymbol und dann auf "Hintergrund", oder tippen Sie auf einen leeren Bereich in innerhalb des Home-Bildschirms und halten den Finger solange gedrückt, bis das Pop-Up-Menü "Zum Startbildschirm hinzufügen" angezeigt wird. Nun tippen Sie auf den Menüpunkt "Hintergrundbilder". Jetzt erscheint ein weiteres Pop-Up-Menü "Hintergrund auswählen". Hier können Sie ein Bild aus Ihren eigenen Bilder wählen, oder eins aus der Galerie.

Zwischen erweiterten Home-Bildschirmen wechseln

Gleiten Sie mit Ihrem Finger horizontal nach links oder rechts über Bildschirm, ODER rollen Sie die **SCROLL-Taste,** um zum linken oder rechten erweiterten Home Bildschirms zu wechseln.



Folgender Home-Bildschirm wird angezeigt, auf dem sich einige nützliche Verknüpfungen befinden. Hinter diesen Symboles verbergen sich folgende Funktionen:



a. Verbinden mit einem vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk
b. Aktualisieren der Mediabibliothek
c. Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Menüsymbol und dann auf "Einstellungen" . Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus. Für mehr Information über verschiedene Einstellmöglichkeiten lesen Sie das Kapitel "*Systemeinstellungen*".

Verwendung des Sensorbildschirms

In Ihren Anwendungen können Sie mit dem Zurück-Symbol zum vorangegangenen Bildschirminhalt wechseln, indem Sie das Symbol tippen. (Das Zurück-Symbol befindet sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms).

Bedienung des Sensorbildschirms

Wenn Sie ein Video anschauen oder Musik hören, können Sie auf die Fortschrittsleiste tippen, um sofort an eine gewünschte Stelle Ihrer Musik oder Ihres Videos zu gelangen.




Im Dateimanager (Dateien, Musik, Videos, Photos, usw.) können Sie ihren Finger nach oben und unten ziehen, um in der Dateiliste zu blättern.
Im Webbrowser können Sie nach unten und oben blättern, indem Sie auf die Seite tippen und es nach oben oder unten schieben. (Seien Sie bitte vorsichtig, dass Sie nicht ungewollt einen Link antippen!).
Tippen Sie auf den Link, um die gewünschte Seite zu öffnen.



Verwendung der virtuellen Tastatur

Tippen Sie mit Ihrem Finger auf ein Texteingabefeld, um die virtuelle Tastatur anzeigen. Mit der virtuellen Tastatur können Sie zum Beispiel die Adresse einer Webseite oder einen Text eingeben.

Funktionen



a. Feststelltaste
b. Rücktaste.
c. Wechseln zur Eingabe von Ziffern, Zeichen und Buchstaben
d. Leertaste
e. Eingabetaste

Wählen der Eingabemethode

Wenn Sie mehr als eine Eingabemethode auf Ihrem Mobii Tablet installiert haben, können Sie eine Methode wählen, indem Sie die Taste  tippen und halten, bis das "Android Tastatur"-Pop-up-Fenster erscheint. Hier können Sie "Android Tastatureinstellungen" vornehmen, oder die Eingabemethode auswählen.

Internet-Zugang

Zur Nutzung des Internets hat Ihr Mobii Tablet ein eingebautes Wi-Fi-Modul (WLAN) und optional auch ein 3G-Modem.
Zuerst müssen Sie den Wi-Fi- oder 3G-Netzwerk-Zugang konfigurieren. Damit das Wi-Fi Konfigurations-verfahren funktioniert, müssen Sie sich in einem Wi-Fi-Empfangsbereich befinden, und sich dann dort anmelden. Immer, wenn sich Ihr Mobii Tablet im Empfangsbereich eines bekannten Netzwerks befindet, wird es versuchen, eine Verbindung herzustellen.
Damit das optionale 3G-Netzwerk konfiguriert werden kann, müssen Sie eine 3G-Karte in das Gerät hereinstecken.

So erstellen Sie eine Verbindung mit einem WiFi-Netzwerk:

1. WechselnsSie zum Home-Bildschirm, tippen Sie das Symbol Menü  und dann wählen Sie "Einsttellungen**"** .
2. In den "**Einstellungen"** wählen Sie **"Drahtlos & Netzwerke".**
3. Wenn WiFi ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Einstellung "WiFi", um es einzuschalten. Danach wählen Sie "WiFi-Einstellungen". Ihr Mobii Tablet wird automatisch nach verfügbaren WiFi-Netzwerken suchen. Die Liste der verfügbaren Netzwerke zeigt alle drahtlosen Netzwerke in der Nähe Ihres Geräts.
4. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Ggeben Sie die erforderlichen Informationen (Passwort) ein und dann tippen Sie auf "Verbinden". Ihr Mobii Tablet wird nun versuchen, eine Verbindung mit dem WiFi-Hotspot unter Verwendung der Netzwerkparameter, die Sie eingegeben haben, herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird die Mitteilung "Verbunden an XXX" unter WiFi-Einstellungen angezeigt.

Anmerkung:
Die Liste der verfügbaren Netzwerke wird kontinuierlich aktualisiert.
Wenn sich Ihr Mobii Tablet in der Reichweite eines bereits bekannten Netzwerks befindet, wird es automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen.
Wenn Ihr Mobii Tablet ein neues, noch unbekanntes Netzwerk entdeckt, wird ein Mitteilungssymbol angezeigt.

Erweiterte Verbindungs-Einstellungen
So suchen Sie manuell nach verfügbare WiFi - Netzwerken:

1. Wemm Sie sich im Bild "WiFi-Einstellungen befinden, tippen Sie auf das Menü-Symbol , und dann auf "Scan" ("Suchen").
2. Wenn das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht in der Liste erscheint, scrollen Sie in der Liste ganz nach Unten, und tippen auf "WiFi Netzwerk hinzufügen". Geben sie die angeforderten Daten ein, und dann klicken Sie auf "Speichern".

Um ein Netzwerk mit erweiterten Netzwerkparameter zu betreten (Domänen, IP-Adressen, usw.) dann tippen Sie das Menü-Symbol , und dann auf "Erweitert". Erweiterte Parameter werden angezeigt. Die hierfür notwendigen Informationen erhalten Sie von der Person, die Ihr Netzwerk betreut.

Starten des Web-Browsers

Klicken Sie auf das Browser-Symbol im Home Bildschirm, um den Web-Browser zu starten. Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, wird der Web-Browser geöffnen und Sie können im Internet surfen.

Anmerkung: Nicht alle drahtlosen Netzwerke bieten Zugang zum Internet an. Einige WiFi Netzwerke verbinden nur Computer miteinander, ohne eine Internetverbindung zur Verfügung zu stellen.

Benutzen des Web-Browsers

- Sie können den Bildschirm nach unten und nach oben scrollen, indem Sie auf die Seite tippen und mit dem Finger nach oben oder nach unten ziehen. (Achten Sie jedoch darauf, nicht versehentlich einen Link anzutippen.)
- Um einen Link zu öffnen, tippen Sie auf den Link.
- Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen, und auf dem Bildschirm anzeigen. Tippen Sie hierfür auf das

Menü-Symbol  und dann auf "Fenster". Hier wird Ihnen ein Liste der geladenen Webseiten angezeigt. Tippen Sie auf die Webseite, die Sie im Voll-Bild-Modus sehen möchten.

- Um zur vorherigen Seite zurückzugehen, klicken Sie auf das Zurück-Symbol .
- Um die verfügbaren Menüpunkte anzuzeigen, klicken Sie auf das Menü-Symbol .
- Um zum Home Bildschirm direkt zurückzugehen, klicken Sie auf das Home-Symbol .
- Um ein Textfeld auszufüllen, tippen Sie auf das Textfeld. Die virtuelle Tastatur wird angezeigt, mit der Sie die notwendigen Eingaben machen können.

Menü-Optionen für den Web Browser

Neues Fenster	Ermöglicht Ihnen, ein neues Browser-Fenster zu öffnen.
Lesezeichen	Im Lesezeichen Manager werden drei Registerreiter angezeigt: "Lesezeichen", "Am meisten besucht" und "Geschichte". “Lesezeichen" zeigt Ihnen eine Liste der Lesezeichen. Tippen Sie auf ein Lesezeichen in der Liste, um es im aktuellen Fenster zu öffnen. Wenn Sie ein Lesezeichen gedrückt halten, erscheint ein Pop-up-Menü mit erweiterten Optionen. (Sie können hier Lesezeichen "Bearbeiten", "Umbenennen", "Löschen", "Weiterleiten", usw.). Nebst "Lesezeichen" bietet die Symbolleiste noch weitere Funktionen, "Meistbesucht" und "Verlauf": Mit "Meistbesucht" erhalten Sie eine Liste der von Ihnen am häufigsten besuchten Webseiten. Mit "Verlauf" erhalten Sie eine chronologische Auflistung der besuchten Seiten im Internet.
Fenster	Wenn Sie mehrere Webseiten gleichzeitig geöffnet haben, tippen Sie auf "Fenster", um sie alle Fenster gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Um eine der Seiten im Vollbild zu sehen, tippen Sie einfach auf eines der kleinen Fenster, oder klicken Sie auf das Schließen-Symbol, um die Seite zu entfernen.
Aktualisieren / Anhalten	"Anhalten" stoppt der weitere Herunterladen von Inhalten der Webseite. Mit "Aktualisieren" wird zugelassen, dass die Webseite sich erneuert, und dass Inhalte heruntergeladen werden, wenn dies zuvor durch "Anhalten" unterbunden wurde.
Vorwärts	Mit "Vorwärts" gelangen Sie zur nächsten Seite, die Sie bereits besucht haben
Mehr	Mit "Optionen" erscheint ein Pop-up-Menü. Hier können sie "Lesezeichen hinzufügen", "Auf Seite suchen", "Text auswählen", die "Seiteninfo" lesen, den "Seitenlink weiterleiten", "Einstellungen" für Ihren Internet Browser vornehmen, usw.

Datei-Manager – keine Referenzen vorhanden, da dies ein 3rd-Party-App ist

_____

E-mail

Auf Ihrem Mobii Tablet ist bereits ein E-Mail-Programm installiert. Hiermit können Sie E-Mails senden und empfangen, sofern Sie eine Verbindung zum Internet haben.
Tippen Sie auf das Anwendungen-Symbol um alle Anwendungen anzuzeigen, und dann auf das E-Mail-Symbol. Sofern Sie bereits eine Email Adresse eingerichtet haben, wird das Programm sofort starten und Ihnen alle Emails anzeigen.

Einrichten der E-Mail-Adresse
Bevor Sie die E-Mail-Anwendung verwenden können, muss zuerst eine E-Mail Adresse zum Empfang und Versand eingerichtet werden.

1. Sie werden aufgefordert eine E-Mail Adresse einzurichten, wenn Sie die E-Mail Anwendung erstmalig starten. Tippen Sie auf "Weiter".
2. Geben Sie die E-Mail Adresse und Ihr Login-Passwort ein. Sie können die E-Mail-Adresse als Standardeinstellung konfigurieren, wenn Sie die Option "Senden von Emails aus diesem Konto" auswählen. Tippen Sie auf "Weiter", um fortzufahren.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Einstellung für den IMAP/PO3/ SMTP-Mail-Server ein. Diese Informationen erhalten Sie durch Ihren Internet-Service-Provider oder von Ihren Netzwerk-

Administrator. Tippen Sie auf “Weiter”, um fortzufahren.
4. Jetzt wird Ihr Mobii Tablet die Einstellungen überprüfen. Wenn die Angaben korrekt sind erscheint eine Nachricht, dass Ihr Konto erfolgreich konfiguriert wurde.
5. Geben Sie zum Schluss Ihren Namen ein. Dies ist der Anzeigename, mit dem Ihre E-Mails versandt werden. Tippen Sie auf "Fertig", um die Konfiguration abzuschließen.

Hinweis: Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto auf Ihrem Mobii Tablet konfiguriert haben, werden Sie beim Start der E-Mail-Anwendung gefragt, das zu verwendende Konto festzulegen.

Verwalten von E-Mail-Konten
Sie können mehr als ein E-Mail-Konto einrichten und verwalten. Hierzu gehört die Prüfung eines E-Mail-Kontos sowie das Hinzufügen und Löschen.

Hinzufügen eines Kontos:
Folgen Sie diesen Schritten, um einen neues Konto hinzuzufügen.
1. Starten Sie die E-Mail-Anwendung und klicken Sie auf das Symbol-Menü. Wählen Sie dann "Konten".
2. Klicken Sie auf das Symbol-Menü und wählen Sie dann "Konto hinzufügen".
3. Folgen Sie den Schritten der E-Mail-Konten-Einstellung.
Löschen eines E-Mail-Kontos:
1. Wenn Sie in der E-Mail-Box sind, klicken Sie auf das Symbol-Menü.
2. Klicken Sie auf "Konten", um alle E-Mail-Konten anzuzeigen.
3. Halten Sie den Finger auf dem Konto gedrückt, bis das Untermenü erscheint.
4. Klicken Sie dann auf "Konto entfernen" und bestätigen Sie dann mit "OK".
Prüfen von E-Mail-Einstellungen:
1. Wenn Sie im E-Mail-Box sind, klicken Sie auf Symbol-Menü.
2. Klicken Sie auf "Konten" , um alle E-Mail-Konten anzuzeigen.
3. Halten Sie den Finger auf dem Konto gedrückt, bis das Untermenü erscheint.
4. Klicken Sie auf "Konteneinstellungen" um alle Einstellungsmöglichkeiten aufzulisten und zu bearbeiten.

Ansehen von E-Mails
Wenn Sie die E-Mail-Anwendung starten, gelangen Sie direkt in Ihr Postfach.
Im Postfach können Sie mit Ihrem Finger nach oben und unten gleiten, um durch die E-Mail-Liste zu scrollen.
Klicken auf eine E-Mail, um diese zu öffnen.
Wenn Sie den Finger auf einer E-Mail gedrückt halten, wird ein Untermenü angezeigt. Hiermit können Sie auswählen die E-Mails öffnen, auf sie zu antworten, sie weiterzuleiten oder zu löschen.

Menüpunkte der E-Mail-Funktion

Klicken Sie auf das Menüsymbol der E-Mail-Liste, um das folgende Menü anzuzeigen:

Aktualisieren	Aktualisiert alle E-Mails
Erstellen	Hiermit erstellen Sie eine neue E-Mail
Konten	Zeigt alle konfigurierten E-Mail-Konten an
Konteneinstellungen	Hier können Sie Ihre E-Mail-Konten-einstellungen überprüfen und gegebenenfalls ändern.

Verwalten von Anwendungen

Ihr Mobii Tablet unterstützt zahlreiche praktische Anwendungen, sogenannte Apps, von Drittanbietern. Sie können diese Apps im Internet zum Teil sogar kostenlos beziehen, und geben Ihrem Mobii Tablet somit noch mehr Funktionalität.

Vorinstallierte Anwendungen
Das Mobii Tablet hat Werksseitig bereits installierte Anwendungen. Sie finden diese Anwendungen, indem Sie auf **Anwendungen** tippen. Dort finden Sie Anwendungsprogramme wie z.B. Videoplayer, Audioplayer, Fotoviewer, Alarmuhr, Rechner, Kalender, E-Mail, Facebook, Internet-Browser, usw.

Installieren von Anwendungen
Sie können zusätzlich Anwendungen manuell in folgenden Schritten installieren:
1. Laden Sie die gewünschte Installationsdatei aus dem Internet herunter. Stellen Sie sicher, dass es sich hierbei um eine ".apk"-Datei handelt, und diese zur Verwendung unter Antroid 2.1 oder 2.2 geeignet ist.

2. Verbinden Sie Ihr Mobii Tablet mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
3. Kopieren Sie die Installationsdatei auf Ihr Mobii Tablet
4. Trennen Sie Ihr Mobii Tablet vom Computer.
5. Starten Sie den Datei-Explorer auf Ihrem Mobii Tablet und suchen die zuvor heruntergeladene Installationsdatei.
6. Tippen Sie auf die Datei und erlauben Sie dessen Ausführung.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Anwendung zu installieren.
8. Nachdem die Anwendung installiert wurde, finde Sie sie bei all den anderen Anwendungen.

Entfernen von Anwendungen

1. Tippen Sie auf das "Anwendungen"- Symbol, und dann auf "Einstellungen"
2. Tippen Sie auf "Anwendungen" und dann auf "Anwendungen verwalten"
3. Wählen Sie die Anwendung, die Sie entfernen / deinstallieren möchten.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die ausgewählte Anwendung deinstallieren möchten

Hinweis: Werksseitig installierte Anwendungen können nicht entfernt werden.

Systemeinstellungen

Auf dem Home-Bildschirm tippen Sie auf "Anwendungen" und dann auf “Einstellungen”. Hier werden Ihnen Einstellungsmöglichkeiten für diverse Kategorien angezeigt. Sie können Einstellungen für "Drahtlos & Netzwerke", "Töne", "Display", "Standort & Sicherheit", usw. vornehmen. Tippen Sie auf eine Kategorie, um deren Einstellungsparameter zu ändern.

- Wenn auf der rechten Seite der Anzeige ein Pfeil-nach-unten-Symbol erscheint, bedeutet dies, dass es weitere, untergeordnete Einstellmöglichkeiten gibt.
- Wenn ein Auswahlkästchen auf der rechten Seite der Anzeige erscheint, kann hiermit ein Parameter aktiviert oder deaktiviert werden.
- Verwenden Sie Ihren Finger, um in den Einstellmöglichkeiten nach oben oder unten zu scrollen.
- Wenn Sie eine Kategorie fertig konfiguriert haben, tippen sie auf das Zurück-Symbol , um die Einstellungen zu sichern und dann zur Liste der Kategorien zurück zu gelangen.
- Um die Einstellungen zu beenden, tippen Sie auf das Home-Symbol, , um auf den Home-Bildschirm zu gelangen.

Drahtlos & Netzwerke	Dieses Menü ermöglicht Ihnen, Ihre WiFi- und Bluetooth-Verbindungen zu verwalten. Hier können Sie auch den Flug-Modus ein- und ausschalten. **WiFi** – klicken Sie hier, um die WiFi-Verbindung zu aktivieren oder deaktivieren. **WiFi Einstellungen** – ermöglicht Ihnen, Ihre Wi-Fi Netzwerke zu konfigurieren und zu verwalten.
Töne	**Medien-Lautstärke** – Stellt die Lautstärke für Musik und Videos ein. Sie können auch den Ton einstellen, indem Sie die Taste Lautstärke auf der Oberseite des Geräts benutzen. **Benachrichtigungston** – Stellen Sie Ihren Standardton als Benachrichtigungston ein. **Akustische Auswahl** – aktiviert / deaktiviert den Klickton beim Berühren des Sensorbildschirms. **Benachrichtigung SD Karte** – Deaktiviert die Töne der Benachrichtigung der SD-Karte.
Display	**Anzeigeneinstellungen:** **Animation** – aktiviert / deaktiviert die animierte Anzeige, wenn man Anwendungen öffnet oder schließt. **Helligkeit** – ermöglicht Ihnen, die Helligkeit des Bildschirms einzustellen. **Bildschirm-Timeout** – ermöglicht Ihnen, die Verzögerung einzustellen, bevor der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird und sich selbst blockiert. Um den Bildschirm wieder anzuschalten, drücken Sie die Taste An/Aus **Power** um den Bildschirm zu entsperren. Wenn der Sensorbildschirm nicht richtig reagiert, benutzen Sie diese Option **Display-Kalibrierung** und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Standort & Sicherheit	Hier haben Sie die Möglichkeit, bestimmten Android-Anwendungen zu erlauben, Ihre aktuellen Positionsdaten per WiFi oder GPS auszulesen. Sie können auch das Entsperrungsmuster des Bildschirms oder andere Sicherheitsparameter zu bestimmen.

Anwendungen	Dieser Bildschirm ermöglicht Ihnen, Ihre Android-Anwendungen zu verwalten. Sie können Informationen aller Anwendungen, die auf Ihrem Gerät installiert sind, ansehen.
Konten & Synchronisierung	Aktualisieren Sie die Media-Bibliothek auf Ihrem Mobii Tablet manuell.
SD-Karte und Speicher	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die SD-Speicherkarte an- und abzumelden, sowie die SD-Karte und den internen Speicherplatz zu prüfen.
Sprache & Tastatur	Stellt Ihre bevorzugte Sprache und Region ein, und konfiguriert die Texteinstellungen für eine schnellere und korrekte Texteingabe.
Datum & Uhrzeit	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Datum, die Zeit, die Zeitzone und das Anzeigeformat zu ändern.
USB-Modus wählen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen USB-Stick mit eingebautem 3G-Modem anstelle der 3G-Netzwerkkarte anschließen.
Geräte-Informationen	Zeigt Informationen über Ihr Mobii Tablet an

Problembeseitigung

Zurücksetzen Ihres Mobii Tablets
Wenn Ihr Mobii Tablet nicht mehr reagiert, schalten Sie das Gerät aus, indem die die Power-Taste 15 Sekuden lang gedrückt halten.
Wenn Ihr Gerät nicht zurückgesetzt werden kann, betätigen Sie bitte den Reset-Schalter im Stift-Loch auf der Rückseite des Geräts.

Probleme des Sensorbildschirms
Wenn der Sensorbildschirm nicht richtig reagiert muss eventuell der Sensorbildschirm neu kalibriert werden. Wechseln Sie hierfür bitte zu den "Einstellungen". dann "Display" und wählen Sie "Display-Kalibrierung".

Введение

Планшетный компьютер Mobii Android это мобильное устройство, которое позволяет Вам, используя интернет, общаться с другими людьми, играть в игры и получать доступ к информации в любом месте в любое время. Это последнее поколение портативных и производительных интернет устройств сочетает в себе большие возможности с удобством повседневного использования.

Особенности

- **Встроенная операционная система Android**
  Со встроенной операционной системой Android ваш планшетный компьютер поддерживает большинство популярных приложений сторонних производителей. Вы можете использовать как веб-приложения, так и приложения установленные на Ваш планшетный компьютер
- **Беспроводная связь Wi-Fi / 3G** (3G опционально)
  Используя Wi-Fi и 3G, Вы можете получить доступ в интернет в любом месте.
- **Сенсорный экран с диагональю 7”**

Для управления устройством – прикоснитесь или проведите пальцем по экрану.

- **Датчик положения экрана**
  Автоматически меняет ориентацию экрана с поворотом устройства.
- **Развлечения**

Mobii Android дает Вам возможность слушать музыку, смотреть фильмы и просматривать фотографии.

Комплектация

- Планшетный компьютер
- Наушники
- USB кабель
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Кнопки и разъемы


Вид Сверху



a. USB порт: Предназначен для подключения к ПК, подключения flash накопителя, USB клавиатуры или мыши.

b. Кнопка включения: Нажмите и удерживайте кнопку чтобы включить или выключить устройство. Быстрое нажатие включает\выключает экран.

Вид Спереди



c. LCD экран

d. Камера (опционально)

e. Кнопка Home: возврат к основному экрану.

f. Кнопка Menu: Отображает и скрывает Меню.

g. Трекбол: Выбор пунктов Меню и подтверждение выбора. (опционально)


h. ESC: Назад

Вид Снизу



i. Разъем Micro-SD

Вид Сбоку **Вид Сзади**



j. Разъем наушников

k. Разъем подключения зарядного устройства

l. Ресет.

m. Встроенный микрофон

n. Разъем 3G: откройте, чтобы вставить 3G карту (опционально)

Зарядка Батарей

Устройство имеет встроенный аккумулятор. Дополнительной установки аккумулятора не требуется. Заряжайте устройство, когда оно сигнализирует о низком заряде.

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите Mobii Android к розетке с

помощью зарядного устройства. Полная зарядка занимает 3 часа.

Примечание:

a. Вы можете продолжать использовать устройства во время его зарядки. Но для продления срока службы аккумулятора лучше этого не делать.
b. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
c. Для оптимальной работы литий-ионных батарей необходимо их частое использование. Если Вы временно не используете устройство, заряжайте его раз в месяц.

Установка Micro SD карты

В дополнение к встроенной памяти, Ваш Mobii имеет слот для установки Micro SD карты. Вы можете читать книги, слушать музыку, просматривать фотографии и видео непосредственно с SD карты.

При установке SD карты убедитесь, что вставляете её правильной стороной.

Чтобы получить доступ к карте памяти зайдите в **Explorer** и выберите “SDCard”.

Передача Файлов.


Для обмена файлами между ПК и планшетным компьютером Mobii:

(1) Подключите Mobii к ПК, используя прилагаемый USB кабель.

(2) После подключения Вы увидите 2 новых съемных диска в вашем ПК. Один из них – это внутренняя память Mobii, второй – SD карта, установленная в Mobii. Далее копируйте файлы как в случае с обычными внешними дисками.

(3) После завершения передачи данных откройте верхнюю панель, как показано на рисунке, выберите “Отключить USB накопитель” и нажмите “Отключить”, чтобы отключить устройство от компьютера.





(4) Безопасное отключение от компьютера.

a) Щелкнуть левой кнопкой мыши на значок в правом нижем углу рабочего стола компьютера.
b) Нажать на всплывающее сообщение «Безопасное извлечение устройства – Диск X:»
c) Отключить Mobii от компьютера.

Включение/Выключение

Чтобы включить устройство нажмите и держите кнопку **Power** до тех пор пока не увидите экран загрузки. Это может занять некоторое время.



После загрузки устройства Вы увидите заблокированный экран. Чтобы разблокировать экран потяните значок вверх до упора.



Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Power до появления надписи «Отключить питание», нажмите «Отключить питание» затем «Ок».

Совет: Ваш Mobii автоматически переходит в режим сна и выключает экран. Чтобы включить экран, нажмите кнопку Power.

Основной экран

Обозначения



a. **Home:** Нажмите для возврата к **Основному Экрану**.
b. **Карта памяти:** Восклицательный знак указывает на отсутствие карты памяти. Он исчезнет как только Вы вставите карту памяти.
c. **Wi-Fi сеть**
d. **3G сеть**
e. **Заряд аккумулятора**
f. **Текущее время**
g. **Уменьшение громкости:** Нажмите, чтобы уменьшить громкость.
h. **Увеличение громкости:** Нажмите, чтобы увеличить громкость.
i. **Назад:** Возврат к предыдущему экрану или директории.
j. **Меню:** Нажмите, чтобы отобразить меню.
k. **Строка интернет поиска.** Введите сюда ключевые слова для интернет поиска. Виртуальная клавиатура появится автоматически при нажатии на строку. Нажатие кнопки уберет клавиатуру.
l. **Панель приложений:** Нажмите на эту кнопку, для перехода к панели приложений установленных на Ваш Mobii (Будильник, Калькулятор, Мировое Время и другим).



- Вы можете перенести ярлыки приложений на Основной Экран. Для этого надо нажать и удерживать ярлык приложения некоторое время.
- Вы можете удалить ярлык приложения с основного экрана, перетащив его на кнопку вызова панели приложений или переместив в корзину.

m. Основные ярлыки (“**Браузер**”, “**Video Player**”, “**Audio Player**”.)

- Нажмите на ярлык, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Используйте прокрутку, чтобы выбрать нужный пункт.
- Вы можете настроить Основной Экран под себя – добавляйте\удаляйте ярлыки и виджеты, меняйте обои и т. д.

Настройка элементов Основного Экрана


- Чтобы добавить элемент Основного Экрана (ярлык, виджет, папку), нажмите на кнопку «Меню» и выберите “Добавить”, или прикоснитесь пальцем к основному экрану и не убирайте его пока не появится всплывающее меню.
- Чтобы переместить ярлык на Основном Экране, прикоснитесь к нему пальцем и держите, пока он не увеличится. Затем переместите его в желаемое место и отпустите.

Изменение фонового рисунка рабочего стола

Нажмите на кнопку «Меню», затем выберите “**Обои**”. Нажмите на понравившуюся картинку, для подтверждения установки нажмите «Установить обои».

Использование расширенного рабочего стола

Проведите пальцем горизонтально по экрану или используйте кнопки прокрутки для переключения между окнами расширенного рабочего стола.



На одном из экранов Вы увидите дополнительные ярлыки, которые активируют некоторые полезные функции.



a. Подключиться к доступным Wi-Fi сетям
b. Обновить библиотеку медиа
c. Регулировать яркость экрана

I Изменение системных настроек

Нажмите на кнопку «Меню» , затем «Настройки» . Выберите категорию: “**Беспроводные сети**”, “**Звук и изображение**”, “**Дата и время**”, и другие. Для более подробной информации смотрите раздел «Системные настройки».

Использование сенсорного экрана

Ваш планшетный компьютер Mobii оборудован сенсорным экраном. Ниже – несколько примером его использования.

Основные действия с сенсорным экраном

- В различных приложениях вы можете переключаться к предыдущему экрану или пункту меню, используя кнопку «Назад» (в верхнем правом углу экрана).
- Для возврата из любого приложения к Основному Экрану нажмите кнопку «Домой» (в левом верхнем углу экрана).

Остальные действия с сенсорным экраном




- При просмотре видео или прослушивании музыки, нажмите пальцем на строку состояния, чтобы переключиться на необходимый фрагмент произведения.
- В любых файловых менеджерах (Музыка, Видео, Фото), с помощью вертикальных движений пролистывайте список файлов.
- В интернет браузерах Вы можете прокручивать страницы таким же образом (будьте осторожны, не нажимайте на ссылки).
- Нажатие на ссылку приведет к открытию страницы.

Использование виртуальной клавиатуры

Нажатия на любое поле для ввода текста вызовет виртуальную клавиатуру.

С помощью виртуальной клавиатуры вы можете ввести адрес сайта, текст, поисковый запрос и т. д.

Обозначения



a. Caps Lock
b. Backspace.
c. Цифры и символы /Буквы.
d. Пробел
e. Ввод

Выбор метода ввода

Если на Вашем устройстве установлен более, чем один метод ввода, переключаться между ними можно следующим способом a) удерживайте кнопку ?123 до тех пор, пока не появятся настройки клавиатуры Android; b) выберите «Способ ввода» чтобы выбрать желаемый вариант.

Доступ в Интернет

С Вашим планшетным компьютером Mobii Вы можете путешествовать по Интернет.

Получить доступ в Интернет Вы можете используя встроенный Wi-Fi или 3G (опционально).

Для начала Вам нужно ввести настройки Wi-Fi или 3G. Для работы через Wi-Fi Вы должны находиться в зоне покрытия одной из сетей. Каждый раз, когда Вы будете находиться в зоне действия одной из сетей, доступ к которой Вы уже настроили, устройство будет пытаться установить с ней соединение самостоятельно. Для установки сети 3G Вам необходимо вставить в устройство сим-карту.

Настройка Wi-Fi соединения

(1) Перейдите к Основному экрану и нажмите кнопку , затем выберите «**Настройки**».

(2) В “**Настройках**”, нажмите “**Беспроводные сети**”.

(3) Если Wi-Fi выключен, нажмите «**Wi-Fi**» для включения. Далее выберите «**Настройки Wi-Fi**». Ваш планшетный компьютер отобразит Wi-Fi сети доступные в радиусе действия Wi-Fi модуля Вашего устройства.

- Список доступных сетей постоянно автоматически обновляется.

- Когда Wi-Fi включен, Mobii автоматически подключается к одной из ранее настроенных Wi-Fi сетей.
- Если Mobii обнаружит сеть, которая не была ранее настроена, на экране появится уведомление.

(4) Нажмите на имя сети, к которой хотите подключиться. Введите требуемые параметры (пароль) и нажмите «Подключить». После этого Mobii будет пытаться установить соединение с сетью. Если соединение, это будет отображено под названием сети.

Примечание:

a) Список доступных сетей постоянно автоматически обновляется.
b) Когда Wi-Fi включен, Mobii автоматически выбирает одну из ранее настроенных сетей.
c) Если Mobii нашел новую сеть, Вы увидите уведомление.

Расширенные настройки подключения

Для того, чтобы вручную найти доступные сети,

(1) На экране «Настройки Wi-Fi», нажмите кнопку «Меню» , после этого нажмите «Поиск».

(2) Если Wi-Fi сеть, к которой вы хотите подключиться не появляется в списке, пролистайте список вниз, нажмите «Добавить сеть Wi-Fi». Введите требуемые настройки и нажмите «Сохранить».

Чтобы ввести дополнительные параметры («Шлюз», “IP адрес”, и т. д.), нажмите кнопку «Меню» , затем “Дополнительные функции”. Детальную информацию о дополнительных параметрах необходимо запросить у администраторов сетей

Файловый браузер дает Вам возможность навигации по файловой системе как встроенной в Mobii памяти, так и карты памяти. Перейдите на Панель приложений и выберите **“Explorer”** чтобы включить файловый браузер.

Навигация по файлам и папкам

- Двигая пальцем вверх-вниз по экрану, пролистывайте список файлов.
- Чтобы открыть папку или файл, нажмите на него.
- Нажмите кнопку «Меню» , для того, чтобы управлять приложениями (подробнее в разделе “Управление




приложениями").

- Вы можете перемещаться на вперед или назад, используя кнопки **«Back»** или **«Next»**.
- Вы можете перейти на уровень вверх, используя кнопку **«LevelUp»**.
- Чтобы вернуться к основному экрану нажимайте кнопку **«Назад»** или кнопку **«Домой»**.
- Нажмите кнопку **«Home»** чтобы перейти в корневую директорию.

Использование панели управления

Используйте панель управления для навигации по встроенной\внешней памяти устройства.

Нажатие на серую полоску отображает/скрывает панель управления.



Home	Возврат в корневую директорию
LevelUp	Переход на уровень выше.
Multi	Одновременный выбор нескольких файлов.
Editor	Копирование, удаление, перемещение, вставка или переименование файла или каталога.
Back	Назад
Next	Вперед

Копирование/перемещение файлов



(1) Выберите файл/папку, который Вы хотите скопировать или переместить.
(2) Нажмите на него и дождитесь появления всплывающего меню.
(3) Выберите **"Copy"** или **"Move"** из меню.
(4) Выберите место, куда Вы хотите скопировать или переместить файл/папку.
(5) Нажмите в меню кнопку **«Editor»** from the toolbar and then choose **"Paste"**.

Удаление файлов и папок

(1) Выберите файл/папку, который Вы хотите удалить.
(2) Нажмите на него и дождитесь появления всплывающего меню.
(3) Выберите **«Delete»** из всплывающего меню, затем еще раз нажмите **«Delete»** для подтверждения удаления или **«Cancel»** для отмены.

Переименование файлов и папок

(1) Выберите файл/папку, который Вы хотите переименовать.
(2) Нажмите на него и дождитесь появления всплывающего меню.
(3) Выберите **«Rename»**.
(4) Нажмите на поле ввода для вызова виртуальной клавиатуры. Используя клавиатуру, введите новое имя файла (папки).
(5) Нажмите **«ОК»,** чтобы сохранить новое имя.

Одновременный выбор нескольких элементов

Вы можете выбрать несколько фалов или папок одновременно.
(1) В панели управления нажмите кнопку **«Multi»** “”.
(2) Нажмите на файлы/папки, которые Вам необходимо выбрать. Выбранные файлы/папки будут подсвечены красным. Повторное нажатие отменяет выбор. После окончания выбора, Вы можете копировать, перемещать или удалять файлы/папки, нажав кнопку **«Editor»** .

Электронная почта

Для отправки/получения электронной почты в Вашем планшетном компьютере Mobii предустановлен почтовый клиент. Убедитесь, что Mobii подключен к интернету перед использованием почтовой программы. Нажмите на кнопку вызова панели приложений, затем на “Email” для запуска почтового клиента. Если доступ к почте уже настроен, Вы попадете в папку входящих сообщений. В противном случае Вам будет предложено настроить доступ к своему почтовому ящику.

Настройка почты

Для отправки и получения писем Вам необходимо ввести настройки электронной почты
(1) Вам будет предложено ввести настройки сразу после того как вы нажмете кнопку **«Email»**. Нажмите «Далее» для продолжения.
(2) Введите адрес почты и пароль. Вы можете настроить отправку писем по умолчанию. Для этого выберите “По умолчанию отправлять почту с этого аккаунта”. Нажмите **«Далее»** для продолжения.
(3) Введите требуемую информацию для настройки POЗ/IMAP сервера. Информацию можно уточнить у поставщика услуги, системного администратора или в Интернете.
(4) Нажмите **«Далее»** чтобы продолжить, после того как Вы настроили доступ к POP3 серверу. Ваш Mobii проверит настройки POP3 сервера, если данные верны, Вам будет предложено ввести настройки IMAP сервера.. Обратите внимание, в поле “IMAP Сервер”, Вы должны ввести “imap.+ domain name”.

(5) Mobii проверит настройки. Если Вы увидели надпись “Ваш аккаунт настроен, проверка почты”, Ваш аккаунт благополучно настроен.
(6) Введите своё имя, которое будет отображаться в каждом письме и нажмите **«Готово»**. Настройка закончена.

Примечание: если у Вас несколько аккаунтов, каждый раз при запуске почтового клиента Вам будет предложено выбрать нужный аккаунт.

Управление почтовыми ящиками

Вы можете настроить доступ к нескольким почтовым аккаунтам. Удалять старые и добавлять новые аккаунты.

Добавление нового почтового ящика

Для добавления нового почтового ящика проделайте следующие операции.

(1) Запустите почтовый клиент и нажмите кнопку **«Меню»** для отображения пунктов меню. Выберите **«Аккаунты»,** чтобы увидеть список доступных почтовых ящиков.
(2) Нажмите на кнопку **«Меню»**, выберите “Добавить Аккаунт”.
(3) Повторите шаги, описанные в разделе Настройка Почты.

Удаление почтового аккаунта

(1) Зайдите в почтовый ящик и нажмите кнопку «Меню» чтобы отобразить элементы меню.
(2) Выберите **«Аккаунты»**, чтобы отобразить почтовые аккаунты.
(3) Нажмите на почтовый ящик, который хотите удалить и не отпускайте до появления всплывающего меню.
(4) Нажмите **«Удалить Аккаунт»**, затем нажмите **«ОК»** для подтверждения.

Изменение настроек почтового ящика

(1) Зайдите в почтовый ящик и нажмите кнопку «Меню» чтобы отобразить элементы меню.
(2) Выберите **«Аккаунты»**, чтобы отобразить почтовые аккаунты.
(3) Нажмите на почтовый ящик, настройки которого хотите изменить и не отпускайте до появления всплывающего меню.
(4) Нажмите **«Настройки Аккаунта»,** и Вы увидите все настройки почтового ящика. Настройки доступны для редактирования.

Просмотр почты

Запустив почтовый клиент, вы попадете в папку входящих сообщений.

- Вертикальными движениями пальца прокручивайте список сообщений вверх и вниз.

- Нажмите на письмо, чтобы открыть его.
- Продолжительное нажатие на письме вызывает меню. С помощью этого меню Вы можете открыть, ответить, переслать или удалить сообщение.

Меню почтового ящика

Находясь в почтовом ящике, нажмите кнопку «Меню» , чтобы отобразить меню.

Обновить	Проверить почту.
Написать	Написать письмо.
Аккаунта	Список аккаунтов.
Настройки аккаунта	Изменить настройки аккаунта.

Управление приложениями

Ваш Mobii поддерживает много полезных приложений сторонних производителей. Вы можете купить или скачать приложения, чтобы расширить функции Вашего устройства. Приложения доступны в Интернете или уже предустановленны.

Предустановленные приложения

В Вашем устройстве предустановленны: Видео Плейер, Аудио Плейер, Программа просмотра фотографий, будильник, калькулятор, календарь. Чтобы увидеть список предустановленных приложений, нажмите кнопку доступа к **Панели Приложений**.

Установка приложений

Чтобы установить приложение необходимо выполнить следующие шаги:

(1) Скачать установочный файл на компьютер. Файл должен иметь расширение .apk которое поддерживается операционной системой Вашего Mobii.
(2) Подключите Mobii к компьютеру с помощью USB кабеля.
(3) Скопируйте установочный файл с компьютера на Mobii.
(4) Отсоедините Mobii от компьютера.
(5) Включите Mobii и зайдите в браузер файлов через Explorer.
(6) Найдите установочный файл и запустите его.
(7) Следуйте указаниям на экране, чтобы установить приложение.
(8) Если приложение установлено успешно, вы найдете его в Панели Приложений.

Удаление приложений

(1) Зайдите в Панель Приложений.
(2) Выберите **«Настройки»**, затем **«Приложения»**.

(3) Выберите **«Управление приложениями»**.
(4) Выберите приложение, которое хотите удалить.
(5) Нажмите **«Удалить»**, чтобы удалить приложение.

Примечание: *Вы не можете удалить предустановленные приложения*

System Settings

В панели приложений нажмите **«Настройки»** и выберите: **«Беспроводные сети», «Звук и изображение», «Дата и Время»**, другое.

- Стрелка справа от параметра позволяет вызвать выпадающее меню с настройками.
- Кнопка с флажком включает или выключает опцию.
- Вы можете пролистывать параметры вверх и вниз вертикальными движениями пальца.
- После выбора параметра нажмите кнопку чтобы вернуться к списку настроек, или нажмите кнопку чтобы перейти к Основному Экрану. Настройки будут сохранены в любом случае.

Беспроводные сети	Это меню позволяет Вам управлять Wi-Fi соединениями и включать режим полета. **Wi-Fi** – нажмите на эту строку, чтобы включить/выключить Wi-Fi соединение. **Настройки Wi-Fi** – позволяет вводить настройки Wi-Fi сетей.
Звук и изображение	**Настройки звука:** **Громкость мультимедиа** – Задает громкость музыки и видео. Вы также можете регулировать громкость с помощью кнопок, расположенных вверху экрана. **Мелодия уведомления** –Выберите мелодию для уведомления. **Звуки нажатия на экран** – включает/ выключает звук нажатия на экран. **Уведомления SD-карты** – включает/выключает звук уведомления SD-карты. **Настройки экрана:** **Ориентация –** возможность смены ориентации экрана. **Анимация** – задает уровень анимации в приложениях. **Яркость** – регулировка яркости экрана. **Время отключения экрана** – время отключения и блокировки экрана. Чтобы включить экран, нажмите кнопку «**Power**».
Локация и безопасность	Это меню дает возможность определенным приложениям Android™ определять Ваше местонахождения, используя

	WiFi или GPS. Также здесь Вы можете задать параметры блокировки экрана.
Приложения	Это меню позволяет Вам управлять приложениями Android™. Здесь Вы можете увидеть информацию об установленных приложениях.
Память	Здесь Вы можете безопасно отключить SD-карту или проверить наличие свободного места во встроенной памяти устройства.
Язык и клавиатура	Выберите предпочитаемый язык и регион. Задайте настройки ввода текста.
Дата и время	Настройки даты, времени и часового пояса.
Touch Panel calibration	Калибровка сенсорного экрана. Следуйте инструкциями на экране.
USB Mode Select	Настройка подключения 3G модема.
Update Media Library	Обновление медиа-библиотеки.
Об устройстве	Информация об устройстве.

Устранение неполадок

Перезагрузка устройства

- В случае зависания перезагрузите устройство, удерживая кнопку **«Power»** в течение 15 секунд.
- Если Mobii всё равно не перезагружается, используйте кнопку «Reset» расположенную на задней крышке устройства.

Проблемы с сенсорным экраном

Если сенсорный экран не реагирует должным образом, откалибруйте его.

Introdução

O Mobii Tablet 7” Basic é um dispositivo portátil que lhe permite uma incrível experiência de Internet: comunicar-se com os outros, desfrutar seu entretenimento favorito e acessar informações na Internet em qualquer hora e em qualquer lugar. Esta nova geração de pequenos, potentes e altamente portáteis equipamentos conectados à Internet combina muitas capacidades com a conveniência de uma solução de bolso para a sua vida sempre em movimento.

Resumo dos recursos

- **Acompanha Sistema Operacional Android**
  Com o sistema operacional Android incluso, o Mobii Tablet suporta vários aplicativos populares de terceiros. Estes aplicativos estão disponíveis na Internet ou diretamente no Mobii Tablet.
- **Conexão Wi-Fi**
  Com a tecnologia Wi-Fi, o Mobii Tablet pode conectar-se na Internet a partir de qualquer ponto de acesso Wi-Fi.
- **Tela de 7 polegadas sensível ao toque**
  Toque ou deslize seu dedo sobre a superfície da tela que o Mobii Tablet responderá imediatamente.
- **Sensor-G embutido**
  Permite que a interface ao usuário ajuste sua orientação para os formatos paisagem ou retrato automaticamente quando o Mobii Tablet é girado.
- **Entretenimento**
  Permite que ouça música e veja filmes e fotos em qualquer lugar a toda hora.

Conteúdo da embalagem

- Unidade Mobii Tablet
- Fones de ouvido
- Cabo USB
- Adaptor de força bivolt
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia


Botões e Portas

Vista Superior



1. **Porta USB:** conecta-se ao PC, pen drive USB, mouse ou teclado através de cabo USB.
2. **Botão Power:** pressione e segure para ligar ou desligar o Mobii Tablet; pressione brevemente para ligar ou desligar a tela.

Vista Frontal




3. **Display LCD**
4. **Lentes da Camera** (opcional)
5. **Home:** ir para Tela Inicial.
6. **Menu:** mostra menu de opções.
7. **ESC:** volta tela anterior

Vista Inferior



8. **Entrada para cartão MicroSD**

Vista Lateral e Traseira



9. **Saída para fone de ouvido**
10. **Entrada de força DC:** conecte o adaptador de força para carregar o tablet.
11. **Botão de Reset**
12. **Microfone**
13. **Suporte escamoteável**

Carregando a Bateria

O Mobii Tablet possui uma bateria interna fixa recarregável; logo não é requerida instalação de bateria adicional. Apenas carregue o equipamento quando mostrar aviso de bateria baixa.

Para carregar a bateria, conecte o adaptador de força na tomada e a outra ponta na entrada de força DC do Mobii Tablet. Para carregar a bateria por

completo serão necessárias cerca de 3 horas.

Nota:

a. Você poderá operar o equipamento mesmo quando estiver sendo carregado. Porém, para estender a vida da bateria, recomendamos que NÃO o use enquanto estiver carregando.
b. Recomendamos que carregue a bateria por completo quando usar o equipamento pela primeira vez.
c. Para melhor desempenho, as baterias de lítio-íon precisam ser usadas sempre. Se não for usá-lo com freqüencia, certifique-se de carregá-lo pelo menos uma vez ao mês.

Instalando cartão de memória

Adicionalmente à memória interna, o Mobii Tablet possui uma entrada para cartão de memória tipo microSD para aumentar o espaço de armazenamento. Poderá então guardar arquivos de e-books, músicas, imagens ou vídeos diretamente na memória microSD.

Para instalar o cartão de memória, localize a entrada de cartão na parte traseira do equipamento e insira um cartão MicroSD com a orientação correta. Se cartão não encaixar, vire-o e reinsira.

Para acessar o cartão de memória, acesse o aplicativo **Explorer** e então selecione o diretório “SDCard”.


Transferindo Arquivos


Antes de ler ou reproduzir arquivos, certifique-se que existam arquivos de mídia na memória interna ou externa do Mobii Tablet. Caso deseje, transfira arquivos de seu PC para o Mobii Tablet.

(1) Conecte o Mobii Tablet ao PC através do cabo USB fornecido.

(2) Aguarde até que o PC indique 2 dispositivos de disco removível no seu PC. Um deles representa a memória interna do Mobii Tablet e o outro representa o cartão de memória inserido no Mobii Tablet. Agora você poderá copiar arquivos do PC para estes locais ou vice-versa.

(3) Uma vez que a transferência de arquivos terminar, clique e deslize o menu da barra superior para mostrar a notificação de mensagem USB. Selecione “Desligar armazenamento USB” e então clique em “Desligar” para desconectar o equipamento do PC.





(4) No PC, remova o dispositivo USB de forma segura.

a) Dê um clique-esquerdo no ícone de armazenamento USB, localizado no menu direito inferior do PC.
b) Clique na mensagem “Parar o dispositvo de armazenamento de massa USB – Drive (X)”.
c) Desconecte o equipamento do PC.

Ligando e Desligando

Para ligar o equipamento, pressione e segure o botão **Power** na unidade até que apareça a tela de boot do sistema. Pode levar alguns minutos para iniciá-lo, por favor aguarde até o final antes de prosseguir.



Você deverá ver a seguinte tela de bloqueio assim que ligar o Mobii Tablet. Antes de usá-lo, primeiro desbloqueie esta tela. Para desbloquear, arraste o ícone de bloqueio para cima.



Para desligar o aparelho, pressione e segure o botão **Power** até que apareça a opção “Desligar”, clique em “Desligar” e então clique em “OK”.

Dica: o Mobii Tablet entrará no modo de espera com a tela apagada e bloqueada se não houver atividade por alguns segundos. Pressione rapidamente o botão **Power** para ligar a tela e mostrar a tela de bloqueio.

Tela Inicial (Home)



a. **Home:** Retorna para **Tela Inicial** independente de onde estiver na interface.
b. **Cartão de Memória:** um sinal de exclamação (!) indica que o cartão de memória não está disponível e deve isto desaparecer quando um cartão de memória for inserido corretamente.
c. **Rede Wi-Fi**
d. **Rede 3G (não disponível)**
e. **Nível de Carga da Bateria**
f. **Hora atual**
g. **Diminuir Volume:** clique brevemente ou continuamente para reduzir o volume.
h. **Aumentar Volume:** clique brevemente ou continuamente para aumentar o volume.
i. **Retorno:** Retorna para tela anterior.
j. **Menu:** clique para mostrar um menu de opções do aplicativo.
k. **Área de digitação de pesquisa.** Digite um endereço de internet ou uma palavra para pesquisar ao clicar neste campo. Um teclado virtual aparecerá e clique nas teclas para digitar cada letra. Clicando em Retorno , o teclado será escondido.
l. **Menu de Aplicativos:** clique neste ícone para mostrar todos os aplicativos instalados no Mobii Tablet (Despertador, Calculadora, GlobalTime, Email, etc.).



- Para copiar os aplicativos na Tela Inicial, pressione e segure no ícone desejado.
- Para deletar um aplicativo da Tela Inicial, arraste-o para o ícone do Menu de Aplicativos. Pressione e segure o item até que fique destacado, então arraste-o para o Menu de Aplicativos que se tornou um ícone de Lixeira.

m. Atalhos padrões (“**Navegador**”, “**Video Player**”, “**Audio Player**”, etc.)

- Clique no ícone para iniciar o aplicativo correspondente.
- Personalize sua Tela Inicial ao adicionar ou remover atalhos e widgets, modificando o papel de parede, etc.

l Personalizando os itens na Tela Inicial

- Para adicionar um item na Tela Inicial (atalhos, widgets, arquivos etc.), clique no ícone do Menu e então selecione “Adicionar” , ou clique e segure em local vazio na Tela Inicial até que um menu pop-up apareça.
- Para mover um item na Tela Inicial, clique e segure o item até que fique destacado, então arraste-o para a posição desejada e solte-o.

l Modificando o wallpaper

Clique no ícone do Menu , e então clique em “**Papel de parede**”. Selecione uma imagem e então clique em “Definir papel de parede” para confirmar.

l Ir para áreas estendidas da Tela Inicial

Deslize seu dedo horizontalmente sobre a tela, para direita ou para esquerda, de modo a navegar para o painel direito ou esquerdo das áreas estendidas na Tela Inicial.



Nessas áreas estendidas, poderá encontrar alguns atalhos úteis. Clique nesses atalhos para ativar/ desativar suas funções.



a. Conecte a uma rede Wi-Fi disponível
b. Atualize a biblioteca de mídia
c. Ajuste o brilho da tela

I Modificando a Configuração do Sistema

Clique no ícone do Menu , e então clique em "**Configurações**" . Selecione uma categoria: "**Redes sem fio e outras**", "**Som e tela**", "**Data e hora**", etc. Para maiores informações nas diferentes configurações, veja a seção Configuração do Sistema.

Usando o Touch Screen

O Mobii Tablet possui a tela sensível ao toque (touch-screen). Abaixo temos algumas dicas de uso deste recurso.

Principais ações do Touch Screen

- Em aplicativos diferentes, poderá voltar um nível na interface ao clicar no ícone **Voltar** (no topo direito da tela).
- De qualquer local da interface, poderá voltar diretamente para a **Tela Inicial** ao clicar no ícone **Home** (no topo esquerdo da tela).

Outras ações do Touch Screen

- Quando estiver assistindo um vídeo ou ouvindo música, poderá clicar na barra de progresso para ir a um ponto diferente no vídeo ou música Poderá também usar seu dedo sobre a tela para arrastar o cursor na barra de progresso para outro ponto no vídeo ou música.





- Ÿ Em diferentes aplicativos (Arquivos, Música, Vídeo, Fotos, etc.), poderá arrastar seu dedo sobre a tela para cima ou para baixo para rolar a lista para cima ou para baixo.
- Ÿ No Navegador de Internet, poderá deslocar para cima ou para baixo ao clicar na tela e arrastá-la para cima ou para baixo (tome cuidado para não clicar inadvertidamente num link!).
- Ÿ Clique no link para abrir a página desejada.

Usando o Teclado Virtual

Clicando em qualquer campo de entrada de texto, deve mostrar o teclado virtual. Com o teclado virtual, por exemplo, poderá digitar um endereço de website ou outro dados que deseje.

Indicações



a. Trava/ Maiúscula
b. Apaga para trás.
c. Alterna teclado entre Números e Caracteres para Letras.
d. Espaço
e. Enter

Selecionando o método de entrada

Se você instalou mais de um método de entrada no Mobii Tablet, poderá selecionar um dos métodos da seguinte maneira: a) clicar e segurar no botão ?123 até que a configuração do teclado Android apareça; b) selecionando “Método de Entrada” e então clicando na escolha desejada.

Acesso Internet

Você poderá navegar na Internet com o Mobii Tablet.

O Mobii Tablet possui tecnologia Wi-Fi inclusa para que possa acessar a internet via rede de conectividade sem fio tipo Wi-Fi. Inicialmente, precisará configurá-lo para acessar uma rede Wi-Fi. Para que o processo de configuração Wi-Fi funcione, precisa estar numa região com rede Wi-Fi e que permita conexões a ela. Toda vez que o Mobii Tablet estiver no alcance da rede Wi-Fi que foi configurada uma vez, ele tentará fazer uma conexão.

Configurando uma conexão Wi-Fi

(1) Na Tela Inicial, clique no ícone Menu  e então selecione "**Configurações**".

(2) Nesta tela, selecione "**Redes sem fio e outras**".

(3) Se a função Wi-Fi estiver desligada, clique na função "**Wi-Fi**" para ligá-la. Então selecione "**Configurações de Wi-Fi**". O Mobii Tablet irá procurar automaticamente para todas redes Wi-Fi disponíveis e mostrá-las. Esta lista mostrará todas as redes visíveis ao alcance do equipamento.

- A lista é atualizada automaticamente.
- Quando o Wi-Fi estiver habilitado, o Mobii Tablet irá conectar-se automaticamente nas suas redes já configuradas quando elas estiverem ao alcance.
- Se o Mobii Tablet encontrar uma rede que nunca foi configurada anteriormente, ele mostrará um ícone de notificação.

(4) Clique na rede que deseja conectar-se, entre a informação (senha) requirida pela rede e então clique em "Conectar". O Mobii Tablet irá agora tentar estabelecer uma conexão com o hotspot Wi-Fi usando os parâmetros de rede que configurou. Se a conexão for bem sucedida, a mensagem "Conectado a XXX" irá aparecer sob a função Wi-Fi.

Nota:

a) A lista de redes disponíveis é constante e automaticamente atualizada.
b) Quando o Wi-Fi é habilitado, o Mobii Tablet irá conectar-se automaticamente nas suas redes já configuradas quando elas estiverem ao alcance.
c) Se o Mobii Tablet encontrar uma rede que nunca foi configurada, ele irá mostrar um ícone de notificação.

Conexão Avançada

Para procura manual por redes Wi-Fi disponíveis:

(1) Na tela de "Configurações Wi-Fi", clique no ícone **Menu** , e então clique em "Procurar".


(2) Se a rede Wi-Fi que deseja conectar não aparecer na lista, desloque abaixo na lista, e então clique em "Adicionar rede Wi-Fi". Entre as configurações requeridas, e então clique em "Salvar".

Para acessar os parâmetros avançados da rede ("Domínio", "endereço IP", etc), clique no ícone Menu , e então clique em "Avançado". Outros parâmetros irão aparecer. A informação requerida poderá ser obtida com o administrador da sua rede.

Explorer

O explorador de arquivos permite que navegue através do sistema de arquivos do Mobii Tablet, na memória interna e no cartão de memória. Clique **Menu de Aplicativos** para mostrar todos aplicativos e então clique em **"Explorer"** para entrar no modo de exploração dos arquivos.

Navegando através de arquivos e pastas



- Poderá arrastar seu dedo para cima ou para baixo para rolar a lista de arquivos para cima ou para baixo.
- Para abrir um arquivo ou pasta, clique no arquivo/pasta desejado.
- Clique no ícone do menu , para gerenciar os aplicativos (veja detalhes na seção "Gerenciando Aplicativos").
- Poderá voltar ou avançar um nível na interface ao clicar no ícone **Back (anterior)** ou **Next (próximo)** .
- Poderá voltar um nível no diretório ao clicar no ícone **LevelUp (acima)** .
- De onde estiver na interface, poderá retornar diretamente para Tela Inicial ao clicar no ícone **Voltar** ou **Home (Tela Inicial)** .
- Clique no ícone **Home** para ir ao diretório raiz.

Usando a Barra de Ferramentas

Poderá usar a barra de ferramentas para navegar através da memória interna ou cartão de memória do equipamento, seja mover, deletar ou copiar arquivos.

Clicando na área cinza pode ocultar/mostrar a barra de ferramentas



Home	Vai para o diretório raiz.
LevelUp	Vai para um nível acima no diretório de pastas.
Multi	Selecionar junto mais de um arquivo ou pasta.
Editor	Copiar, deletar, mover, colar ou renomear o arquivo ou pasta.
Back	Volta um nível na interface.
Next	Avança um nível na interface.

Copiar/Mover Arquivos e Pastas



(1) Na lista de arquivos, mova para cima ou para baixo ao deslizar seu dedo para localizar o arquivo/pasta que deseja copiar ou mover.
(2) Segure o clique sobre o arquivo/pasta selecionado até que apareça um menu pop-up.
(3) Selecione “Copiar” ou “Mover” neste menu pop-up.
(4) Navegue até a localização onde deseja copiar ou mover o arquivo/pasta.
(5) Selecione o ícone Editor na barra de ferramentas e então selecione “Colar” (“Paste”).

Deletando Arquivos ou Pastas

(1) Na lista de arquivos, mova a lista para cima ou para baixo ao deslizar seu dedo para localizar o arquivo/pasta que deseja renomear.
(2) Segure o clique sobre o arquivo/pasta selecionado até que apareça um menu pop-up.
(3) Selecione “Deletar” no menu pop-up e então selecione “Deletar” para confirmar ou “Cancelar” para sair.

Rename Files and Folders

(1) Na lista de arquivos, mova a lista para cima ou para baixo ao deslizar seu dedo para localizar o arquivo/pasta que deseja renomear.
(2) Segure o clique sobre o arquivo/pasta selecionado até que apareça um menu pop-up.
(3) Selecione “Renomear” no menu pop-up.
(4) Clique no campo de entrada para mostrar o teclado virtual e então digite o novo nome desejado para o arquivo/pasta.
(5) Clique em “OK” para confirmar o novo nome.

Selecionando Múltiplos Itens

Poderá selecionar junto mais de um arquivo ou pasta.
(1) Na barra de ferramentas, clique no ícone **Multi** “”.
(2) Clique nos arquivos/pastas que deseja selecionar. O nome do arquivo/pasta fica vermelho quando selecionado. Clicando novamente, cancela-se o item selecionado. Uma vez terminada a seleção, poderá deletar, copiar ou mover em conjunto esses arquivos selecionados ao clicar no ícone Editor .

E-mail

O Mobii Tablet possui um aplicativo correio eletrônico (E-mail) pré-instalado. Você poderá receber ou enviar emails pela Internet a qualquer momento pelo Mobii Tablet. Certifique-se que possua uma conexão Internet funcionando antes de usar o serviço de email.

Clique no **Menu de Aplicativos** para mostrar todos aplicativos e então selecione “Email” para iniciar este aplicativo de correio de eletrônico. Aparecerá sua caixa de entrada se já tiver configurado uma conta de email. Senão, configure primeiro sua conta.

Configurando uma Conta de Email

Primeiro você precisará configurar uma conta de E-mail para receber ou enviar emails.

(1) Aparecerá um aviso para configurar uma conta assim que iniciar o aplicativo email. Clique em “Próximo” para continuar.

(2) Digite seu endereço de email e senha de acesso através do teclado virtual. Poderá configurar esta conta como padrão ao selecionar a opção “Enviar email desta conta por padrão”. Então clique em “Próximo” para continuar.

(3) Digite as informações requeridas para configurar o servidor PO3/IMAP. Poderá obter estas informações do provedor de serviços de email, administrador da rede ou na Internet.

(4) Clique em “Próximo” para continuar depois que configurar os dados do servidor POP3. O Mobii Tablet irá verificar a configuração do servidor e irá proceder para servidor SMTP se a configuração estiver correta. Configure os dados do servidor SMTP como feito para servidor POP3.

(5) O Mobii Tablet irá verificar a configuração. Quando aparecer que “Sua conta foi configurada, emails em processo”, sua conta foi configurada com sucesso.

(6) Digite seu nome para ser mostrado em todos emails e então clique em “Feito” para terminar.

Nota: Se tiver mais de uma conta, toda vez que iniciar o aplicativo email, deverá selecionar a conta padrão.

Gerenciando Contas

Poderá configurar mais de uma conta e gerenciá-las ao verificar a informação sobre a conta, adicionar outra conta ou deletar uma conta.

Adicionando outra Conta de Email

Siga estes passos para adicionar outra conta.

(1) Inicie o aplicativo email e então selecione no ícone Menu para mostrar

as opções. Selecione “Contas” para mostrar as contas.
(2) Clique no ícone Menu para mostrar as opções e então selecione “Adicionar conta”.
(3) Siga os passos para configurar uma conta de email para adicioná-la.

Deletando uma Conta de Email
(1) Quando estiver na caixa de entrada de email, clique no ícone Menu para mostrar as opções.
(2) Clique em “Contas” para mostrar todas as contas de email.
(3) Clique e segure na conta que deseja deletar até que apareça um menu pop-up.
(4) Clique em “Remover Conta” e então clique em “OK” para confirmar.

Verificando a configuração da conta
(1) Quando estiver na caixa de entrada de email, clique no ícone Menu para mostrar as opções.
(2) Clique em “Contas” para mostrar todas as contas de email.
(3) Clique e segure na conta que deseja configurar até que apareça um menu pop-up.
(4) Clique em “Configuração da Conta” e então deverá ver todas informações da configuração da conta. Poderá editar esta configuração se desejar.

Vizualizando Emails

Deverá aparecer a caixa de entrada quando iniciar o aplicativo de email.

- Na caixa de entrada, poderá deslizar seu dedo para cima ou para baixo para deslocar-se através da lista de emails.
- Clique sobre um email para abrí-lo.
- Clique e segure sobre um email para mostrar um menu pop-up. Então poderá selecionar entre abrir, responder, encaminhar ou deletar o email.

Itens do Menu do Email

Na lista de emails, clique no ícone Menu para mostrar o menu de opções.

Atualizar	Atualiza a caixa de entrada de emails.
Compor	Escrever um novo email.
Contas	Vizualiza todas contas de email.
Configuração da Conta	Verifica as configurações da conta.

Gerenciando Aplicativos

O Mobii Tablet fornece suporte para muitos aplicativos úteis de terceiros. Você poderá comprar por download estes aplicativos para adicionar mais funções no seu equipamento. Eles estão disponíveis online na Internet ou diretamente no

seu produto.

Aplicativos Pré-instalados

O equipamento possui aplicativos pré-instalados de fábrica. Poderá visualizá-los ao clicar no **Menu de Aplicativos**. São eles: Reprodutor de vídeos (Video player), Reprodutor de áudio (Audio player), Vizualizador de fotos (Photo viewer), Alarme (Alarm clock), Calculadora (Calculator), Calendário (Calendar) etc.

Aplicativos Instaláveis

Você poderá instalar aplicativos manualmente ao seguir estes passos:

(1) Baixe o arquivo de instalação para seu PC. Certifique-se que o arquivo está no formato **.apk** que é suportado pelo sistema Mobii Tablet.
(2) Conecte o Mobii Tablet ao PC através do cabo USB.
(3) Copie o arquivo de instalação para o Mobii Tablet.
(4) Desconecte o Mobii Tablet do PC.
(5) Ligue o Mobii Tablet e entre no Explorador de arquivos.
(6) Localize o arquivo de instalação e abra-o.
(7) Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.
(8) Uma vez que o aplicativo estiver instalado com sucesso, poderá encontrá-lo no Menu de Aplicativos.

Desinstalando Aplicativos

(1) Mostre todos aplicativos ao clicar em **Menu de Aplicativos**.
(2) Selecione “Configurações” e então selecione “Aplicativos”.
(3) Selecione “Gerenciar aplicativos”.
(4) Clique no aplicativo que deseja desinstalar.
(5) Clique em “Desinstalar” para remover o aplicativo.

Nota: *Os aplicativos pré-instalados não podem ser removidos.*

Configurações do Sistema

Na Tela Inicial, clique em “**Menu**”, depois “**Configurações**” e escolha uma categoria: “**Redes sem Fio e outras**”**,** “**Som e Tela**”**,** “**Data e Hora**”, etc.

- Quando houver uma seta para baixo no lado direito de um parâmetro, ao clicar nela surgirá uma lista de opções selecionáveis.
- Quando houver uma caixa de marcação no lado direito de um parâmetro, clique nele para habilitar ou desabilitar esta opção.
- Quando for possível, poderá usar seu dedo sobre a tela para deslizá-la para cima ou para baixo para mostrar o restante da lista de opções.
- Quando finalizar a modificação das configurações, clique no ícone **Voltar**

para retornar à lista de configurações, ou clique no ícone **Home** para ir diretamente à Tela Inicial. As configurações são salvas instantaneamente.

Redes sem fio e outras	Este menu permite que gerencie as conexões Wi-Fi e Mobile (desabilitado). **Wi-Fi** – clique nesta linha para habilitar ou desabilitar a conexão Wi-Fi. **Configuração Wi-Fi** – permite que configure e gerencie as redes Wi-Fi.
Som e tela	**Configurações de Som:** **Volume da mídia** – Ajusta o volume para música e vídeos. Poderá também ajustar o som através dos botões de volume na barra superior da tela do equipamento. **Toque de Notificação** – Ajusta o toque de notificação padrão. **Seleção audível** – habilita/ desabilita o som ao fazer uma seleção na tela. **Notificações do cartão SD** – habilita/ desabilita som para notificações do cartão SD. **Configurações da tela:** **Orientação** – habilita/ desabilita orientação automática ao girar **Animação** – habilita/ desabilita as animações de janela quando abrir e fechar aplicativos. **Brilho** – permite ajustar o brilho da tela. **Tempo limite da tela** – permite ajustar depois de quanto tempo a tela será automaticamente desligada e bloqueada. Para ligar novamente a tela, pressione o botão **Power** uma vez e deslize o botão de bloqueio para desbloquear a tela.
Local e Segurança	Este menu permite que ajuste as configurações de aplicativos Android™ para determinar a sua localização atual via Wi-Fi. Poderá também definir um padrão de desbloqueio de tela ou outros parâmetros de segurança.
Aplicativos	Este menu permite que gerencie os aplicativos instalados no Android™. Poderá visualizar informações sobre todos os aplicativos instalados no equipamento.
Cartão SD e armazenamento	Este menu permite que “desmonte” o cartão SD para remoção segura ou verifique o espaço disponível no cartão microSD e no armazenamento interno.
Idioma e teclado	Selecione seu idioma preferido e região. Configure também ajustes de texto para uma digitação mais rápida e precisa.
Data e hora	Este ajuste permite que configure data, hora, fuso horário e

	formatos de data e hora.
Calibração do painel ao toque	Se o painel sensível ao toque não estiver funcionando corretamente, clique neste ajuste e siga as instruções na tela.
Selecionar modo USB	Selecione esta opção se for conectar a um modem USB com tecnologia 3G.
Atualizar bliblioteca de mídia	Atualiza manualmente a biblioteca de mídia do Mobii Tablet.
Sobre o equipamento	Mostra informações sobre o sistema do Mobii Tablet.

Resolução de problemas

Resetando o Mobii Tablet

- Caso o Mobii Tablet trave numa tela e os botões não funcionem, poderá forçar o desligamento do equipamento ao pressionar por 15 segundos o botão **Power**.
- Somente se o botão **Power** não resetar seu equipamento, então poderá usar o botão de Reset embutido localizado na parte traseira do equipamento.

Problemas na tela Touch-screen

Se a tela touch-screen não estiver respondendo adequadamente, clique em Configurações, selecione a opção “Calibração do Touch-Screen” e siga as instruções indicadas. Use um pano limpo de microfibra para limpeza da tela.

Modelo coberto neste Manual do Usuário:

Mobii Tablet 7" Basic com versões de 4, 8 ou 16Gb e câmera opcional.

Homologação Anatel



Suporte Técnico Point of View: suporte.brasil@pointofview-online.com

Představení

Mobii Android Tablet je mobilní zařízení, které vám dává úžasný zážitek z internetu. Dovoluje vám komunikovat s ostatními, užívat si vaši oblíbenou zábavu a přístup k informacím na internet kdykoliv a kdekoliv. Tato nejnovější generace malých, výkonných a dobře přenosných zařízení, připojených k internetu kombinuje mnoho skvělých možností a dobrou přenosnost zařízení, které se vleze do kapsy.

Souhrn vlastností

- **Zabudovaný operační systém Android**
  Se zabudovaným systémem Android OS, váš Mobii Tablet podporuje většinu populárních aplikací třetích stran. Aplikace jsou dostupné na internet nebo přímo ve vašem Mobii tabletu.
- **Wi-Fi / 3G konektivita** (3G volitelné)
  S nejnovější Wi-Fi a 3G technologií se váš Mobii Tablet může připojit k internetu, kdekoliv jste.
- **7 palcová dotyková obrazovka**
  Dotkněte se nebo posuňte svůj prst po obrazovce, která okamžitě reaguje.
- **Zabudovaný G-senzor**
  Slouží k automatickému otáčení uživatelského prostředí podle polohy zařízení.
- **Multimediální zábava**
  Umožňuje vám, si užívat hudbu, filmy nebo obrázky kdekoliv jste.

Obsah balení

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- USB kabel
- Napájecí adaptér
- Manuál
- Záruční list

Tlačítka a konektory


Vrchní pohled



a. USB Port: Připojení k počítači, USB flash paměti, myši nebo klávesnici pomocí USB kabelu.

b. Vypínač: Stiskem a podržením zapnete nebo vypnete zařízení. Krátkým stiskem vypnete nebo zapnete obrazovku.

Přední pohled




c. LCD Displej
d. Objektiv kamery (volitelné)
e. Home: Návrat na úvodní obrazovku.
f. Menu: Zobrazení menu.
g. SCROLL tlačítko: Otáčením vyberte volbu, stisknutím potvrdíte (volitelné).
h. ESC: Návrat

Spodní pohled



i. Micro-SD Card Slot

Boční pohled



j. Výstup na sluchátka
k. DC-IN Port: Připojení ke standardní zásuvce pomocí napájecího adaptéru.
l. Tlačítko reset
m. Zabudovaný mikrofon
n. 3G Card Slot: Otevřete a vložte 3G kartu (volitelné)

Nabíjení baterie

Zařízení má zabudovanou nabíjecí baterii. Není potřeba vkládat jakoukoliv jinou baterii. Stačí pouze nabít zařízení, pokud ukazuje nízký stav nabití baterie.

Pro nabití baterie, připojte zařízení k zásuvce pomocí poskytnutého napájecího adaptéru. Plné nabití baterie trvá okolo 3 hodin.

Pozn.:

a. Zařízení můžete používat, I když se nabíjí, pro prodloužení životnosti baterie toto nedoporučujeme.
b. Před prvním použitím doporučujeme plně nabít baterii.
c. Pro maximální výkon, Lithium-ion baterie musí být používány často. Pokud nebudete

používat zařízení často, nabijte baterii aspoň 1x do měsíce.

Instalace paměťové karty

Pro rozšíření integrované paměti, váš Mobii tablet obsahuje slot na paměťovou kartu pro rozšíření úložného prostoru. Můžete číst e-booky, poslouchat hudbu ne sledovat video přímo z SD paměťové karty.

Pro instalaci paměťové karty, najděte slot pro kartu na spodní straně zařízení a pak vložte micro-SD kartu do slotu podle naznačené orientace. Pro přístup na paměťovou kartu, v režimu prohlížení vyberte adresář “SDCard”.


Přenášení souborů

Před čtením nebo přehráváním souborů se ujistěte, že interní paměť nebo paměťová karta obsahuje mediální soubory. Pokud ne, překopírujte soubory z počítače na váš Mobii Tablet.

(1) Připojte Mobii Tablet k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

(2) Po připojení se objeví na vašem počítači dvě odpojitelné diskové jednotky. Jedna je interní paměť a druhá je paměťová karta vložena v tabletu. Nyní můžete kopírovat soubory na tyto dvě jednotky.

(3) Po dokončení přenosu, posuňte vrchní panel směrem dolů a vyberte možnost “Turn off USB Storage” a poté potvrďte pomocí “Turn Off”. Tímto odpojíte zařízení od počítače.




(4) Bezpečné odpojte zařízení od PC.

a) Stiskněte levým tlačítkem na ikonu v pravém dolním rohu obrazovky.
b) Klikněte na vyskakovací okno a vyberte “Odpojit zařízení USB Mass Storage”.
c) Odpojte zařízení od počítače.

Vypnutí/Zapnutí

Pro zapnutí zařízení, stiskněte a podržte Power tlačítko na zařízení, dokud neuvidíte bootovací obrazovku. Start zařízení může trvat několik minut, než budete pokračovat, prosím nechte systém plně nastartovat.



Po zapnutí byste měli vidět následující obrazovku. Před použitím zařízení, musíte odemknout obrazovku. Pro odemčení obrazovky, přetáhněte oknu zámku směrem nahoru.



Pro vypnutí zařízení, podržte tlačítko Power, dokud neuvidíte možnost “Power Off”, vyberte “Power Off” a poté potvrďte pomocí “OK”.

Tip: Mobii Tablet se, pokud není používán, přepne po několika sekundách do úsporného režimu. Krátkým stiskem tlačítka **Power** zapnete obrazovku a zařízení probudíte.

Domovská obrazovka

Ukazatele



a. **Home:** Návrat na úvodní obrazovku kdekoliv jste.
b. **Paměťová karta:** Vykřičník označuje, že není dostupná žádná paměťová karta. Toto upozornění by mělo zmizet po vložení paměťové karty.
c. **Wi-Fi síť**

d. **3G síť**
e. **Stav baterie**
f. **Aktuální čas**
g. **Snížení hlasitosti:** Poklepáním snižujete hlasitost.
h. **Zvýšení hlasitosti:** Poklepáním zvyšujete hlasitost.
i. **Return:** Návrat do předchozí složky.
j. **Menu:** Poklepáním zobrazíte menu.
k. **Panel pro vložení adresy:** Zde můžete zadat webovou adresu stránky. Měla by se zobrazit virtuální klávesnice. Pomocí klávesnice zadejte znaky. Stiskem skryjete klávesnici.
l. **Panel aplikací:** Poklepáním na tuto ikonu zobrazíte všechny aplikace nainstalované na vašem Mobii tabletu (budík, kalkulačka, Globální čas, atd.).



- Můžete kopírovat aplikace na plochu stisknutím a podržením jejich ikon.
- Můžete odstranit aplikace z domovské stránky přetáhnutím jejich ikon na panel aplikaci. Pro vymazání položky z domovské stránky podržte prst na ikoně, dokud není podsvícená a pak ji přetáhněte na panel aplikací, který se změnil na ikonu koše.

m. **Základní zástupci** (“**Browser**”, “**Video Player**”, “**Audio Player**”, atd.)
- Poklepáním vyberete odpovídající aplikaci.
- Pomocí otáčení tlačítka **SCROLL** vyberte položku.
- Můžete upravit domovskou obrazovku přidáváním/odebíráním zástupců, měněním pozadí, atd.

I Úprava položek na domovské obrazovce
- Pro přidání položky (zástupce, widgety, adresáře, atd.) klikněte na ikonu menu a poté vyberte “Add” , nebo podržte prst na domovské obrazovce, dokud se nezobrazí vyskakovací menu.
- Pokud chcete přesunout položku z domovské obrazovky, podržte na ní prst,

dokud se nepodsvítí, pak ji přetáhněte na určené místo.

l Změna pozadí

Vyberte ikonu menu , pak klikněte na "**Wallpaper**". Vyberte obrázek a v otevřeném menu vyberte "Set Wallpaper".

l Rozšířená domovská obrazovka

Posuňte se vodorovně po obrazovce vaším prstem, nebo otočte **SCROLL** tlačítko doleva nebo doprava pro přístup na rozšířenou domovskou obrazovku.



Můžete vidět následující rozšířenou plochu, na které jsou některé užitečné zástupce. Vybráním těchto zástupců můžete aktivovat jejich funkci.



a. Připojit se k dostupné Wi-Fi sítí.
b. Obnovení knihovny médií.
c. Nastavení jasu obrazovky.

l Změna systémového nastavení

Vyberte ikonu menu , a poté vyberte "**Settings**" . Vyberte kategorii: "**Wireless& networks**", "**Sound & Display**", "**Date & Time**", atd. Pro více informací o různých nastaveních, se podívejte do sekce *System Settings* .

Používání dotykové obrazovky


Mobii Tablet je vybaven dotykovou obrazovkou. Následuje pár tipů na používání dotykové obrazovky.

Hlavní akce dotykové obrazovky

- V různých aplikacích, můžete jít zpět o jednu úroveň vybráním tlačítka **Back** (v pravém horním rohu obrazovky.
- Kdykoliv jste v rozhraní, můžete se vrátit přímo na domovskou obrazovku

vybráním tlačítka Home (v levém horním rohu obrazovky).

Další funkce dotykové obrazovky




- Při sledování videa nebo poslouchání hudby, můžete dotykem na ukazatel stopy přeskočit na konkrétní část videa nebo písničky. Můžete také použít prst na přetáhnutí ukazatele.
- V různých prohlížečích (souborů, hudby, videa, atd.) můžete posunout prst nahoru a dolů pro posun v seznamu nahoru a dolů.
- Ve webovém prohlížeči, se můžete po stránce posunovat poklepáním na stránku a posunem prstu nahoru nebo dolů (pozor ať při poklepání nekliknete na odkaz!)
- Poklepáním na odkaz otevřete stránku.

Použití virtuální klávesnice

Poklepáním na jakékoliv textové pole vyvoláte virtuální klávesnici. Pomocí této klávesnice můžete zadávat webové adresy nebo jakýkoliv text.

Ukazatele



a. Caps Lock
b. Backspace.
c. Přepínání kláves: Písemná/ Čísla a znaky.
d. Mezerník
e. Enter

Výběr vstupní metody

Pokud jste nainstalovali více než jednu vstupní metodu na váš tablet, můžete vybrat jednu z nich pomocí a) podržením tlačítka dokud se neobjeví nastavení Android klávesnice; b) vybráním “Input Method” a poté vybrání vámi zvolené možnosti.

Přístup na internet

S vaším tabletem můžete surfovat na internet.

Váš tablet nabízí zabudovanou Wi-Fi technologii a slot pro 3G kartu, abyste mohli mít přístup k internetu pomocí Wi-Fi a 3G sítě.

Nejdříve však musíte nastavit Wi-Fi a 3G síť. Pro konfiguraci Wi-Fi se musíte nacházet v místě, kde je dostupná Wi-Fi síť. Pokud budete v dosahu sítě, kterou už jste jednou nastavili, tablet se pokusí automaticky připojit. Pro funkci 3G sítě, musíte do zařízení vložit 3G kartu.

Vytvoření WiFi připojení

(1) Na domovské obrazovce, vyberte ikonu Menu a poté vyberte "**Settings**".

(2) V "**Settings**" obrazovce, vyberte "**Wireless & Networks**".

(3) Pokud je Wi-Fi vypnutá, vyberte "**Wi-Fi**" nastavení pro zapnutí. Poté vyberte "**Wi-Fi settings**". Tablet začne automaticky vyhledávat dostupné WiFi sítě a zobrazí je. Seznam dostupných sítí ukazuje všechny bezdrátové sítě v dosahu zařízení.
- List je automaticky aktualizován.
- Když je WiFi zapnutá, váš tablet se připojí automaticky ke dříve nastaveným sítím, když jsou v dosahu.
- Pokud tablet nalezne síť, která ještě nebyla nastavena, zobrazí upozornění.

(4) Vyberte síť, ke které se chcete připojit, vložte požadované údaje (heslo) a stiskněte "Connect". Tablet se nyní pokusí připojit pomocí nastavení, které jste zadaly. Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se pod Wi-Fi nastavením oznámení o připojení k uvedené síti.

Pozn.:
a) List dostupných síti je automatický aktualizován.
b) Když je WiFi zapnutá, váš tablet se připojí automaticky ke dříve nastaveným sítím, když jsou v dosahu.
c) Pokud tablet nalezne síť, která ještě nebyla nastavena, zobrazí upozornění.

Pokročilé připojení

Pro manuální vyhledávání dostupných Wi-Fi sítí:

(1) V obrazovce "Wi-Fi settings" vyberte **Menu**, a pak vyberte "Scan".

(2) Pokud se síť, ke které se chcete připojit, nenachází v seznamu sítí, posuňte se na obrazovce dolů a vyberte volbu "Add a Wi-Fi network". Vložte potřebné údaje a uložte stisknutím "Save".

Pro přístup k pokročilým síťovým parametrům ("Regulatory domain", "IP address", atd.), vyberte Menu, a poté vyberte "Advanced". Zobrazí se další parametry. Potřebné informace můžete získat od správce této sítě.

Průzkumník souborů vám dává možnost prohlížet soubory na vašem tabletu. Otevřete **Application Tab** pro zobrazení všech aplikací a poté vyberte **"Explorer"** pro vstup do prohlížeče souborů.

Prohlížení souborů a adresářů



- Posunem prstu se pohybujete seznamem souborů.
- Soubor nebo adresář otevřete poklepáním.
- Poklepáním na ikonu menu můžete spravovat aplikace (vice v sekci "Manage Application").
- Můžete se vrátit nebo posunout o jednou úroveň pomocí ikon **Back** nebo **Next** .
- Můžete jít o úroveň výše poklepáním na tlačítko **LevelUp** .
- Kdykoliv jste v uživatelském rozraní, můžete se vrátit na domovskou obrazovku poklepáním na ikonu Return nebo ikonu Home .
- Poklepáním na ikonu se vrátíte do kořenového adresáře.

Používání panelu nástrojů

Panel můžete používat pro prohlížení interní paměti, paměťové karty, mazání nebo kopírování souborů.

Poklikáním na šedou oblast skryjete/zobrazíte panel.



Home	Návrat na domovskou stránku.
LevelUp	Návrat o úroveň výš.
Multi	Vybrání vice souborů naráz.
Editor	Kopírování, mazání, přesun, vložení nebo přejmenování souboru nebo adresáře.
Back	Vrátit se v rozhraní o jednu úroveň.
Next	Posun vpřed v rozhraní o jednu úroveň.

Kopírování/Přesun souborů a adresářů

(1) V seznamu souborů vyberte soubor, který chcete kopírovat, nebo přesunou.

(2) Podržte prst na vybraném souboru, dokud se nezobrazí menu.



(3) Vyberte “Copy” nebo “Move” z vyskakovacího menu.
(4) Přejděte do lokace, kam chcete adresář nebo soubor přesunout.
(5) Vyberte ikonu Editor z panelu nástrojů a poté vyberte ”Paste”.

Mazání souborů nebo adresářů

(1) V seznamu souborů vyberte soubor, který chcete smazat.
(2) Podržte prst na vybraném souboru, dokud se nezobrazí menu.
(3) Vyberte možnost “Delete” z vyskakovacího menu, poté potvrďte pomocí “Delete” nebo zrušte volbu pomocí “Cancel”.

Přejmenování souborů nebo adresářů

(1) V seznamu souborů vyberte soubor, který chcete přejmenovat.
(2) Podržte prst na vybraném souboru, dokud se nezobrazí menu.
(3) Vyberte “Rename” z vyskakovacího menu
(4) Poklepejte na textové pole pro zobrazení virtuální klávesnice, zadejte název.
(5) Potvrďte poklepáním na “OK”.

Výběr více souborů

Můžete vybrat vice souborů nebo adresářů.
(1) V panelu nástrojů poklepejte na ikonu Multi “”.
(2) Vyberte soubory/adresáře, které chcete vybrat. Vybráním se název obarví na červeno. Opětovným poklepáním zrušíte výběr. Po dokončení výběru můžete vybrané soubory smazat, kopírovat nebo přesunout pomocí ikony Editor .

E-mail

Váš tablet má před-instalovaného E-mailového klienta. Můžete kdykoliv posílat nebo přijímat emaily pomocí tohoto tabletu. Před použitím emailového klienta se ujistěte, že je dostupné internetové připojení.
Otevřete **Application Tab** vyberte “Email”. Po spuštění byste měli, pokud jste nastavily váš emailový účet, vidět vaši příchozí poštu.

Nastavení emailového účtu

Nejdříve musíte nastavit emailový účet pro odesílání a příjem emailů.
(1) Po startu emailové aplikace jste požádání o nastavení emailového účtu. Pokračujte poklepáním na “Next”.
(2) Zadejte vaši emailovou adresu a heslo. Tento účet můžete nastavit jako výchozí pomocí volby “Send email from this account by default”. Pokračujte poklepáním na “Next”.
(3) Zadejte potřebné informace pro nastavení PO3/IMAP serveru. Tyto

informace můžete získat od poskytovatele připojení, správce sítě nebo z internetu.

(4) Po nastavení POP3 serveru klikněte na “Next”. Váš tablet ověří nastavení serveru a postoupí k nastavení IMAP serveru. Nastavte IMAP server jako POP3 server. Do pole “IMAP Server” byste měli zadat ”imap.+ název domény”.

(5) Po ověření nastavení by se měla objevit zpráva “Your account is set up, and email is on its way”, pokud se tak stane, je účet správně nastavený.

(6) Zadejte jméno, které má být zobrazené v každém emailu a potvrďte pomocí „Done”.

Pozn.: Pokud mate vice účtů, po každém spuštění aplikace vstoupíte do výchozího emailového účtu.

Správa účtů

Můžete nastavit vice než jeden účet a spravovat je, případně přidávat další účty nebo je mazat.

Přidání dalšího účtu

Následujte tyto kroky pro založení dalšího účtu:

(1) Otevřete emailový klient a poklepejte na ikonu Menu . V zobrazeném menu vyberte možnost “Accounts”. Tímto zobrazíte vytvořené účty.

(2) Vyberte ikonu Menu pro zobrazení menu a vyberte “Add account”.

(3) Následujte kroky pro nastavení emailového účtu.

Smazání účtu

(1) V emailovém klientu vyberte ikonu Menu pro zobrazení menu.

(2) Vybráním “Accounts” zobrazíte všechny vytvoření účty.

(3) Podržte prst na účtu, který chcete smazat, dokud se nezobrazí menu.

(4) Vyberte možnost “Remove Account” a potvrďte stiskem “OK” to confirm.

Ověření nastavení účtu

(1) V emailovém klientu vyberte ikonu Menu pro zobrazení menu.

(2) Vybráním “Accounts” zobrazíte všechny vytvoření účty

(3) Podržte prst na účtu, který chcete upravit, dokud se nezobrazí menu

(4) Vyberte možnost “Account settings” a poté byste měli vidět všechny nastavení účtu.

Prohlížení emailů

Po spuštění emailového klienta byste měly být ve vaší poštovní schránce.

- Ve schránce se můžete posunováním prstu posouvat nahoru a dolů.
- Poklepáním na email ho otevřete.
- Podržením prstu na položce zobrazíte menu. V menu můžete otevřít,

přeposlat, smazat nebo odpovědět na zprávu.

Email Menu

V seznamu emailu poklepáním na ikonu Menu zobrazíte menu.

Refresh	Obnovit seznam emailů
Compose	Vytvořit nový email.
Accounts	Seznam všech účtů
Account Settings	Nastavení účtu

Správa aplikací

Váš Mobii Tablet podporuje mnoho užitečných aplikací třetích stran. Pořízením těchto aplikací můžete dodat vašemu tabletu více funkcí. Jsou dostupné online na internetu nebo přímo ve vašem zařízení.

Předinstalované aplikace

Na zařízení jsou z výroby přeinstalované aplikace. Můžete se na ně podívat otevřením **Application Tab**. Mezi přeinstalované aplikace patří: video přehrávač, audio přehrávač, prohlížeč obrázků, budík, kalkulačka, kalendář, atd.

Instalace aplikací

Pro ruční instalaci aplikací postupujte podle následujících kroků:

(1) Stáhněte instalační soubor na váš počítač. Ujistěte se, že je soubor ve formátu .apk, který je podporován systémem tabletu.
(2) Připojte tablet k počítači pomocí USB kabelu.
(3) Překopírujte instalační soubor do vašeho tabletu.
(4) Odpojte váš tablet od počítače.
(5) Zapněte váš tablet a vstupte do prohlížeče souborů.
(6) Spusťte instalační soubor.
(7) Následujte instrukce na obrazovce.
(8) Po instalaci byste měli najít aplikaci v panelu aplikací.

Odstranění aplikací

(1) Zobrazte všechny aplikace otevřením **Application Tab**.
(2) Vyberte “Settings”, a poté “Applications”.
(3) Vyberte “Manage Applications”.
(4) Vyberte instalací, kterou chcete odstranit.
(5) Potvrďte volbou “Uninstall”.

Pozn.: *Nemůžete odstranit přeinstalované aplikace.*

Systémové nastavení

Na domovské obrazovce, vyberte "**Settings**" a zvolte jednu z kategorií: "**Networks Controls**", "**Sound & Display**", "**Date & Time**", atd.

- Pokud se napravo od parametru objeví šipka dolů, znamená to, že této nastavení obsahuje více parametrů. Kliknutím zobrazíte seznam těchto parametrů.
- Pokud se vedle parametru zobrazí zaškrtávací políčko, poklepáním povolíte nebo zakážete tuto volbu.
- Pokud je možné, můžete posunováním prstu zobrazit možnosti, které jste původně neviděli.
- Po dokončení úprav nastavení, se můžete vrátit pomocí ikony Back na seznam nastavení, nebo se pomocí ikony Home můžete vrátit na domovskou obrazovku.

Wireless & networks	Toto menu dovoluje nastavit Wi-Fi a Bluetooth připojení nebo také režim pro provoz v letadle „Airplane mode". **Wi-Fi** – Vypnutí / zapnutí Wi-Fi připojení. **Wi-Fi settings** – dovoluje vám nastavit a spravovat vaše Wi-Fi sítě.
Sound & Display	**Sound settings:** **Media volume** – Nastavení hlasisto pro přehrávání hudby a videa. Můžete také upravit hlasitost pomocí tlačítek na vrchní straně zařízení. **Notification Ringtone** – Nastavení zvuku upozornění. **Audible selection** – Vypnutí/zapnutí zvuku při dotyku obrazovky. **SD card notifications** – Vypnutí zvuků upozornění SD karty. **Display settings:** **Animation** – Vypnutí/zapnutí zobrazení animací při otevření nebo zavření aplikací. **Brightness** – Dovoluj nastavit jas obrazovky. **Screen timeout** – Nastavení prodlevy automatického vypnutí obrazovky a zamknutí zařízení. Pro zapnutí displeje stiskněte jednou tlačítko **Power** a opětovné zmáčknutí odemkne obrazovku.
Location & Security	Tato obrazovka vám dovoluje nastavit možnost přístupu některých aplikací pro Android™ k zjištění vaší aktuální polohy pomocí WiFi nebo GPS. Můžete zde nastavit způsob odemykání obrazovky nebo další parametry zabezpečení.
Applications	Tato obrazovka vám dovoluje spravovat vaše aplikace a prohlédnout informace o nainstalovaných aplikacích na vašem zařízení.

SD card & Mobii Tablet Storage	Tato volba vám umožňuje odpojit nebo zkontrolovat SD kartu.
Language & keyboard	Vyberte váš jazyk a umístění. Dále obsahuje nastavení virtuální klávesnice.
Date & Time	Tato volba vám umožňuje nastavení času, data, časového pásma a formátu zobrazení data.
Touch Panel calibration	Pokud je ovládání dotykové obrazovky nepřesné, použijte toto nastavení a následujte instrukce na obrazovce.
USB Mode Select	Vyberte tuto možnost, pokud se k 3G síti připojujete pomocí USB modulu namísto integrované 3G karty.
Update Media Library	Ruční aktualizujte knihovny medií.
About Device	Zobrazení informací o vašem tabletu.

Řešení problémů

Reset tabletu

- V případě, že váš tablet zatuhne, můžete vypnout zařízení podržením tlačítka **Power** po dobu 15 vteřin.
- Pokud vypnutí tlačítkem **Power** nefunguje, můžete použít “pinhole reset” tlačítko umístěné na zadní straně zařízení.

Problémy s dotykovou obrazovkou

Pokud je ovládání dotykové obrazovky nepřesné, zkuste kalibrovat obrazovku pomocí volby “Touch-Screen Calibration” v nastavení zařízení.

Introducere

Tableta Mobii Android este un dispozitiv mobil ce vă oferă o uimitoare experienţă pe internet – ea vă permite să comunicaţi cu alţii, să vă bucuraţi de divertismentele preferate şi să accesaţi informaţii pe internet oricând şi oriunde. Această ultimă generaţie de aparate portabile mici, puternice, conectate la internet combină multe posibilităţi minunate cu comoditatea unei soluţii de buzunar pentru dispozitive mobile.

Sumar caracteristici

- **Sistem de operare incorporat Android**
  Cu sistemul de operare incorporat Android, Tableta Mobii suportă majoritatea popularelor aplicaţii terţă parte. Aplicaţiile sunt disponibile pe Internet sau direct în Tableta Mobii.
- **Conectivitate Wi-Fi / 3G** (3G opţional)
  Cu cea mai nouă tehnologie Wi-Fi şi 3G, Tableta Mobii vă poate conecta la internet oriunde sunteţi.
- **Touch Screen de 7-inch**
  Atingeţi sau glisaţi degetul pe ecran, ecranul răspunde instant.
- **Senzor G incorporat**
  Permite interfeţei utilizatorului să îşi rotească orientarea pe landscape sau portret în mod automat, atunci când acest dispozitiv se roteşte.
- **Divertisment**
  Vă permite să vă bucuraţi de muzică, film sau fotografii oricând şi oriunde.

Conţinutul Pachetului

- Unitate principală
- Căşti stereo
- Cablu USB
- Adaptor AC
- Manualul utilizatorului
- Card garanție

Butoane şi Port-uri


Vedere de sus



a. Port USB: conectaţi la computer, flash drive USB, mouse sau tastatură prin cablul USB.

b. Buton Power: apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a porni sau opri dispozitivul; apăsaţi scurt pentru a porni sau opri ecranul.

Vedere din faţă




c. Ecran LCD
d. Lentile Cameră (opţional)
e. Home(acasă): Mergi la afişajul Home.
f. Menu: Afişează un menu suprapus.
g. Buton SCROLL: Răsuceşte pentru a face selecţia; apasă pentru a confirma selecţia (opţional)
h. ESC: Revenire

Vedere de jos



vedere lateral



i. Slot Card Micro-SD
j. Jack căşti
k. Port DC-IN: conectează la orice outlet electronic standard prin adaptor **AC**.
l. Resetează pin hole
m. Microfon incorporat
n. Slot Card 3G: deschide pentru a insera un card de reţea 3G (opţional)

Încărcarea acumulatorului

Dispozitivul are un acumulator intern. Nu este necesară nici o instalare de baterie suplimentară. Doar încărcaţi dispozitivul atunci când indică descărcarea acumulatorului.

Pentru încărcarea bateriei, conectaţi dispozitivul la orice priză standard de perete printr-un adaptor AC prin port-ul DC-IN. Durează aproximativ 3 ore pentru a încărca acumulatorul complet.

Notă:

a. Puteţi opera dispozitivul chiar şi atunci când este pus la încărcat. Dar pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorului, se recomandă să NU folosiţi dispozitivul atunci când

este pus la încărcat.

b. Se recomandă încărcarea completă a acumulatorului când folosiţi dispozitivul pentru prima dată.
c. Pentru performanţă maximă, trebuie folosite des baterii cu ioni de litiu. Dacă nu folosiţi dispozitivul des, asiguraţi-vă că aţi încărcat acumulatorul cel puţin o dată pe lună.

Instalarea cardului de memorie

În plus faţă de memoria incorporată, Tableta Mobii prezintă un slot de card de memorie pentru a extinde spaţiul de memorie. Puteţi citi o carte electronică, sau fişiere de muzică, imagine sau video direct de pe cardul SD.

Pentru a instala cardul de memorie, căutaţi în partea inferioară a aparatului slotul pentru card şi inseraţi cardul Micro-SD în slot în direcţia corectă.

Pentru a accesa cardul de memorie introduceţi modul **Explorer** şi apoi selectaţi directorul “SDCard”.

Transferare de Fişiere

Înainte de a citi sau reda fişierele, asiguraţi-vă că memoria internă sau cardul de memorie externă al Tabletei Mobii are fişiere media. În caz contrar, transferaţi fişiere din computer pe Tableta Mobii.


(1) Conectaţi Tableta Mobii la un computer cu cablul USB furnizat.

(2) După ce a fost conectat, apar două unităţi de disc amovibile în computerul dvs. Unul reprezintă memoria internă a Tabletei Mobii, iar celălalt reprezintă cardul de memorie inserat în Tableta Mobii. Acum puteţi copia fişierele de pe sau pe aceste unităţi de stocare.

(3) După ce se finalizează transferul de date, trageţi din bara de sus în jos pentru a afişa mesajul de aviz USB. Alegeţi “Turn off USB Storage”(opriţi stocare USB) şi apoi atingeţi “Turn Off”(deconectare) pentru a deconecta dispozitivul din computer.



Trage în jos



(4) Scoateţi player-ul cu grijă din PC.

a) Clic stânga pe icon-ul în colţul drept de jos de pe desktop-ul computerului.

b) Clic pe mini fereastra care apare cu mesajul “Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)”(stop dispozitiv de stocare masă USB – Direve(X)).


c) Scoateţi player-ul din computer.

Pornire/Oprire

Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul **Power** de pe unitate până când vedeţi afişajul de bootare. Poate necesita câteva minute pentru a porni sistemul, aşteptaţi înainte de a continua.



Ar trebui să vedeți următorul afişaj blocat după ce aparatul pornește. Înainte de a începe folosirea aparatului, trebuie să deblocați afişajul mai întâi. Pentru a debloca afişajul, trageți icon-ul de blocare în sus.



Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul **Power** până când vedeți opțiunea “Power Off”(deconectare), atingeți “Power Off” (deconectare) și apoi atingeți “OK”.

Indicație: Tableta Mobii va intra în mod ”sleep” cu ecranul oprit dacă rămâne inactivă

câteva secunde. Puteți apăsa scurt butonul **Power** pentru a porni ecranul și pentru a-l trezi.

Afişajul Home

Indicații



a. **Home(acasă):** Revino în afişajul **Home** ori de câte ori eşti în interfață.
b. **Card de memorie:** semnul exclamări indică faptul că nu există nici un card de memorie disponibil și ar trebui să dispară când un card de memorie este disponibil.
c. **Rețea Wi-Fi**
d. **Rețea 3G**
e. **Încărcare acumulator**
f. **Timp curent**
g. **Reducere volum:** Atingeți scurt sau continuu pentru a reduce volumul.
h. **Creștere volum:** Atingeți scurt sau continuu pentru a crește volumul.
i. **Revenire:** Revenire la directorul anterior.
j. **Menu:** Atingeți pentru a afișa un menu de setare suprapus.
k. **Apelați Inputting Area** (zona de introducere adresă). Puteți introduce adresa de web prin atingerea acestui câmp. Trebuie să apară o tastatură virtuală. Folosiți tastatura pentru a dactilografia literele. Prin atingerea se va ascunde tastatura.
l. **Applications Tab** (Tab aplicații): Atingeți acest icon pentru a dezvălui toate aplicațiile instalate pe Tableta Mobii (ceas deșteptător, calculator, GlobalTime etc.).



- Puteți copia aplicațiile pe afişajul Home prin apăsare și menținere pe icon-i lor.
- Puteți șterge aplicația din afişajul Home prin tragerea icon-ilor în Tabul aplicații. Pentru a șterge un item din afişajul Home, țineți degetul pe el până când se selectează, apoi trageți-l până la Tabul aplicații care a devenit un icon de gunoi.

m. Scurtături default (“**Browser**”, “**Video Player**”, “**Audio Player**”, etc.)

- Atingeți un icon pentru a deschide aplicația corespunzătoare.
- Rulați butonul **SCROLL** pe unitate pentru a selecta un item.
- Puteți particulariza afişajul Home prin adăugare/înlăturare de scurtături și widgets, schimbarea wallpaper, etc.

- **Particularizarea item-ilor de pe afişajul Home**
  - Pentru a adăuga item în afişajul Home (scurtături, widgets, folder-e etc.), atingeți icon-ul Menu după care selectați “Add” (adaugă), sau mențineți atingerea pe afişajul Home până apare afişajul menu-l.
  - Pentru a muta item-ul afişajul Home, mențineți degetul pe el până când se va selecta, apoi trageți de el spre locația dorită și eliberați-l.

- **Schimbarea wallpaper-ului**

Atingeți icon-ul Menu, și apoi atingeți “**Wallpaper**”. Atingeți o imagine și apoi atingeți “Set Wallpaper”(setează wallpaper) pentru a confirma.

- **Mergi la afişajul Home extins**

Glisați degetul orizontal pe ecran SAU rulați butonul **SCROLL** pentru a merge la panoul din stânga sau dreapta a afişajul Home extins.



Puteți vedea următorul afişajul Home extins în care aveți câteva scurtături foarte utile. Atingerea acestor scurtături pot activa funcția lor.



a. Conectează la rețea Wi-Fi disponibilă
b. Dă refresh la biblioteca media
c. Ajustează luminozitatea afişajului

- **Schimbarea setărilor sistemului**

Atingeți icon-ul Menu , apoi atingeți "**Settings**" (setări). Alegeți o categorie: "**Wireless& networks**"(wireless și rețele), "**Sound & Display**"(sunet și afişaj), "**Date & Time**"(data și ora), etc. Pentru informații suplimentare referitoare la diferitele setări vezi secțiunea *System Settings (setări sistem)*.

Folosirea Touch Screen

Tableta Mobii este dotată cu touch-screen. Mai jos sunt câteva indicații cu privire la modul de folosire al touch screen.

Principalele acțiuni ale Touch Screen

- În diferite aplicații puteți merge înapoi un nivel în interfață prin atingerea icon-ului **Back** (înapoi)(în colțul dreapta de sus al ecranului).
- Ori de câte ori sunteți în ecranul interfață puteți merge înapoi direct la afişajul **Home** prin atingerea icon-ului Home (în colțul stâng de sus al ecranului).

Alte acțiuni Touch Screen



- Atunci când vizionați un fişier video sau ascultați muzică puteți atinge pe bara de progresie pentru a merge direct la o locație diferite în video sau melodie. Deasemenea puteți folosi degetul pentru a trage cursorul în bara de progresie spre o altă

locație în video sau melodie..



- În browser-e diferite (File(fișier), Music(muzică), Video, Photo(foto), etc.), puteți trage cu degetul în sus și jos pentru a rula fișierul listă în sus și în jos.
- În browser-ul Web, puteți rula în sus și în jos prin atingerea paginii și tragerea acesteia în sus sau în jos (atenție, nu trebuie atins un link!).
- Atingeți link-ul pentru a deschide pagina.

Folosirea tastaturii virtuale

Atingerea oricărui câmp de introducere de text poate duce la apariția tastaturii virtuale. Prin această tastatură virtuală puteți introduce adresa site-ului web sau orice text solicitat.

Indicații



a. Caps Lock
b. Backspace.
c. Tastatură număr şi caractere /litere.
d. Spațiu
e. Enter

Selectarea metodei de introducere

Dacă ați instalat mai mult de o metodă de introducere în Tableta Mobii puteți selecta o metodă prin a) menținerea butonului ?123 apăsat până când apar setările tastaturii Android; b) alegerea “Input Method”(Metodă de introducere) și apoi alegerea celei dorite.

Acces la Internet

Puteți naviga pe Internet cu Tableta Mobii.

Tableta Mobii prezintă tehnologie Wi-Fi incorporată și slot de card 3G astfel încât puteți accesa internet-ul prin rețeaua Wi-Fi și 3G.

Mai întâi, trebuie să configurați o rețea Wi-Fi sau 3G. Pentru ca această configurație Wi-Fi să funcționeze, trebuie să fiți într-o zonă Wi-Fi ce vă va permite conectarea la ea. De fiecare dată când Tableta Mobii este în raza de acțiune a unei rețele pe care ați configurat-o deja o dată, va încerca să se

conecteze. Pentru ca o configurație de rețea 3G să funcționeze trebuie să inserați un card 3G în dispozitiv.

Realizarea conexiunii WIFI

(1) Mergeți la afişajul Home, atingeți icon-ul Menu , după care selectați "**Settings**"(setări).

(2) În afişajul "**Settings**" (setări), selectați "**Wireless & Networks**"(Wireless și rețele).

(3) Dacă WiFi este oprit, atingeți setarea "**Wi-Fi**" pentru a-l porni. Apoi selectați "**Wi-Fi settings**" (setări Wi-Fi). Tableta Mobii va scana automat pentru rețele WiFi disponibile și le va afișa. Lista rețelelor disponibile arată toate rețelele wireless disponibile în raza de acțiune a aparatului dvs.
   - Lista este constant actualizată în mod automat.
   - Când este activat WiFi, Tableta Mobii se va conecta automat la rețelele configurate atunci când sunt în raza de acțiune.
   - Dacă Tableta Mobii găsește o rețea care nu a fost niciodată configurată, aceasta va afișa un icon de notificare.

(4) Atingeți rețeaua la care doriți să vă conectați, introduceți informația de rețea solicitată (parola) și apoi atingeți "Connect"(conectează). Tableta Mobii va încerca acum să stabilească o conexiune cu acel hot spot WiFi cu parametri de rețea pe care i-ați introdus. Dacă conexiunea reușește, va apărea mesajul Connected to XXX (conectat la XXX) în setarea WIFI.

Notă:

a) Lista de rețele disponibile este constant actualizată în mod automat.
b) Când este activat Wi-Fi, Tableta Mobii se va conecta în mod automat la rețelele configurate atunci când acestea sunt în raza de acțiune.
c) Dacă Tableta Mobii găsește o rețea ce nu a fost niciodată configurată, aparatul va afișa un icon de notificare.

Advanced Connection *(Conectare avansată)*

Pentru a scana manual rețele Wi-Fi disponibile,

(1) În afişajul "Wi-Fi settings"(setări Wi-Fi), atingeți icon-ul **Menu** , și apoi atingeți "Scan"(scanează).


(2) Dacă rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați nu apare în listă, rulați în josul ecranului, apoi atingeți "Add a Wi-Fi network"(Adaugă o rețea Wi-Fi). Introduceți setările solicitate, apoi atingeți "Save"(salvează).

Pentru a accesa parametri de rețea avansați ("Regulatory domain"(domeniu de reglementare), "IP address"(adresă IP), etc), atingeți icon-ul Menu , apoi

atingeți “Advanced”(avansat). Vor apărea alți parametri. Informația solicitată poate fi obținută de la persoana care administrează rețeaua.

Browser-ul de fișiere vă oferă posibilitatea de a naviga sistemul de fișiere al memoriei interne și a cardului de memorie al Tabletei Mobii. Atingeți **Application Tab** (Tab aplicație) pentru a afișa toate aplicațiile, apoi selectați **“Explorer”** pentru a intra modul explorare fișiere.

Navigați prin fișiere și folder-e



- Puteți trage degetul în sus și în jos pentru a rula lista de fișiere în sus și în jos.
- Pentru a deschide un fișier sau un folder, atingeți fișierul/folder-ul.
- Atingeți icon-ul menu , puteți administra aplicațiile (vezi detaliile în secțiunea “Manage Application” (Administrează aplicația)).
- Puteți merge un nivel înapoi sau înainte în interfață prin atingerea icon-ului **Back** (înapoi) sau icon-ul **Next** (următor).
- Puteți merge înapoi un nivel în director prin atingerea butonului LevelUp (nivel mai sus).
- Ori de câte ori sunteți în interfață, puteți merge înapoi direct în afişajul Home prin atingerea icon-ului Return (întoarcere) sau icon-ului Home (acasă).
- Atingeți icn-ul Home (acasă) pentru a merge la directorul rădăcină.

Folosirea barei de instrumente

Puteți folosi bara de instrumente pentru a naviga prin memoria internă/cardul de memorie al aparatului dvs., pentru a șterge sau copia fișiere.

Atingerea zonei gri poate ascunde/afișa bara de instrumente



Home(acasă)	Mergi la afişajul Home.
LevelUp(nivel anterior)	Mergi înapoi un nivel în director.
Multi	Selectează mai multe fișiere deodată.

Editor	Copiază, șterge, mută, lipește sau redenumește fișierul sau folder-ul.
Back(înapoi)	Mergi înapoi un nivel în interfață.
Next(următorul)	Mergi înainte un nivel în interfață.

Copiază/Mută fișiere sau foldere



(1) În lista de fișiere, rulați în sus sau în jos prin glisarea degetului pentru a selecta fișierul/folder-ul pe care doriți să-l copiați sau mutați.
(2) Mențineți atins fișierul/folder-ul selectat până apare un menu.
(3) Selectați “Copy”(copiază) sau “Move”(mută) din menu-ul apărut:
(4) Navigați la locația în care doriți să copiați sau mutați fișierul/folder-ul.
(5) Selectați icon-ul Editor din bara de instrumente și apoi alegeți “Paste”(lipește).

Șterge fișiere și folder-e

(1) În lista de fișiere, rulați lista în sus și în jos prin glisarea degetului pentru a selecta fișierul/folder-ul pe care doriți să-l ștergeți.
(2) Mențineți atingerea pe fișierul/folder-ul selectat până când apare un menu.
(3) Selectați “Delete”(șterge) din menu-ul apărut, apoi selectați “Delete”(șterge) pentru a confirma sau “Cancel”(anulează) pentru a abandona.

Redenumește fișiere și folder-e

(1) În lista de fișiere, rulați lista în sus și în jos prin glisarea degetului pentru a selecta fișierul/folder-ul pe care doriți să-l redenumiți.
(2) Mențineți atingerea pe fișierul/folder-ul selectat până când apare un menu.
(3) Selectați “Rename”(redenumește) din menu-ul apărut.
(4) Atingeți câmpul de introducere date pentru a afișa tastatura virtuală, apoi alegeți literele din tastatura virtuală pentru a redenumi fișierele /folderele.
(5) Atingeți “OK” pentru a confirma noua denumire.

Selectează Multiple Items(itemi multipli)

Puteți selecta mai mult de un fișier sau folder deodată.
(1) În bara de instrumente de sus, atingeți icon-ul Multi “ ”.
(2) Atingeți fișierele/folder-ele pe care doriți să le alegeț. Denumirea fișierului /folderului devine roșie când este selectată. Prin repetarea atingeri se anulează selectarea. După ce ați terminat selectarea, puteți șterge, copia

sau muta fișierele selectate deodată prin atingerea icon-ului Editor (editor).

E-mail

Tableta Mobii a preinstalat o aplicație E-mail. Puteți trimite sau primi e-mail-uri de pe Internet oricând cu Tableta Mobii. Asigurați-vă că aveți conexiune internet înainte de a folosi serviciul de email.

Atingeți **Application Tab** (Tab aplicație) pentru a afișa toate aplicațiile, și apoi selectați “Email” pentru a lansa aplicația email. Trebuie să intrați în inbox (mesaje primite) dacă aveți un cont de email. Altfel, trebuie să vă setați mai întâi un cont de email.

Setați un cont de email

Mai întâi trebuie să setați un cont de email pentru a primi sau trimite email-uri.

(1) Sunteți rugat să setați un cont când porniți aplicația de email. Atingeți “Next” (următorul) pentru a continua.

(2) Introduceți adresa dvs de email și parola de logare. Puteți seta contul ca implicit prin selectarea opțiunii “Send email from this account by default”(trimite email din acest cont prin serviciul implicit). Apoi atingeți “Next”(următorul) pentru a continua.

(3) Dactilografiați informația solicitată pentru a seta server-ul PO3/IMAP. Puteți obține informația de la furnizorul de servicii, administratorul de rețea sau Internet.

(4) Atingeți “Next” (următorul) pentru a continua după ce ați setat server-ul POP3. Tableta Mobii va verifica setările server-ului și va continua la setarea server-ului IMAP dacă setarea este corectă. Setați server-ul IMAP așa cum ați făcut serve-ul POP3. Notați că în câmpul “IMAP Server”trebuie să introduceți “imap.+ domain name”(imap + denumirea domeniului).

(5) Tableta Mobii va verifica setările. Când vă afișează “Your account is set up, and email is on its way”(Contul dvs a fost setat iar emailul este trimis), contul dvs este setat cu succes.

(6) Introduceți numele ce va fi afișat în fiecare email și apoi atingeți “Done”(făcut) pentru a termina.

Notă: Dacă aveți mai mult de un cont, de fiecare dată când porniți aplicația email, introduceți contul email implicit.

Administrează conturi

Puteți seta mai mult de un cont și puteți administra aceste conturi prin verificarea informației despre cont, adăugând un alt cont sau ștergând un cont.

Adaugă un alt cont

Urmând acești pași de adăugare a unui alt cont, dacă doriți.

(1) Lansați aplicația email și apoi atingeți icon-ul Menu pentru a afișa item-ul menu. Alegeți “Accounts”(conturi) pentru a afișa conturile.

(2) Atingeți icon-ul Menu pentru a afișa item-ul menu și apoi alegeți “Add account”(adaugă cont).

(3) Urmați pașii de setare a unui cont de email pentru a adăuga un cont.

Șterge un cont de email

(1) Când sunteți în cutia poștală electronică, atingeți icon-ul Menu pentru a afișa item-i din menu.

(2) Atingeți “Accounts”(conturi) pentru a afișa toate conturile de email.

(3) Mențineți apăsarea pe contul pe care doriți să-l ștergeți până apare un menu.

(4) Atingeți “Remove Account”(înlătură cont) și apoi atingeți “OK” pentru a confirma.

Verifică setarea contului

(1) Când sunteți în cutia poștală electronică, atingeți icon-ul Menu pentru a afișa item-i din menu.

(2) Atingeți “Accounts”(conturi) pentru a afișa toate conturile de email.

(3) Mențineți apăsarea pe contul pe care doriți să-l ștergeți până apare un menu.

(4) Atingeți “Account settings”(setări cont) și apoi trebuie să vedeți toate informațiile de setare despre cont. Puteț edita aceste setări după dorință.

Vizualizare email-uri

Trebuie să intrați în cutia dvs poștală electronică, atunci când porniți aplicația email.

- În cutia poștală electronică puteți glisa degetul în sus și în jos pentru a rula prin lista de email.
- Atingeți un email pentru a-l deschide.
- Mențineți apăsarea pe email poate afișa un menu. Din acest menu apărut puteți deschide, răspunde, trimite mai departe sau șterge email-ul.

Item-i de menu email

În lista de email, atingeți icon-ul Menu pentru a afișa menu-ul.

Refresh	Refresh email-uri.
Compose(compune)	Compuneți un nou email.
Accounts(conturi)	Vizualizați toate conturile de email.
Account	Verifică setările contului.

Settings(setări cont)	

Administrează aplicațiile

Tableta Mobii oferă suport pentru multe terțe aplicații utile. Puteți cumpăra aplicații pentru a adăuga mai multe funcții dispozitivului dvs. Acestea sunt disponibile online pe internet sau direct pe produsul dvs..

Aplicații preinstalate

Aparatul are aplicații preinstalate la fabricație. Le puteți vizualiza prin atingerea **Application Tab** (Tab aplicație). Acestea sunt video player, audio player, photo viewer, ceas deșteptător, calculator, calendar etc.

Instalează aplicații

Puteți instala aplicații manual urmând acești pași:

(1) Descărcați fișierul de instalare în computerul dvs. Asigurați-vă că fișierul este în format .apk care este suportat de sistemul dvs Tablet Mobii.
(2) Conectați Tableta Mobii la computerul dvs prin cablul USB.
(3) Copiați fișierul de instalare pe Tableta Mobii.
(4) Deconectați Tableta Mobii de la computer.
(5) Porniți Tableta Mobii și introduceți modul de explorare fișier cu Explorer.
(6) Localizați fișierul de instalare și deschideți-l.
(7) Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația.
(8) După ce aplicația este instalată cu succes, o veți putea găsi în application tab (Tab aplicație).

Dezinstalarea Aplicații

(1) Afișați toate aplicațiile prin atingerea **Application Tab** (Tab aplicație).
(2) Selectați “Settings”(setări), și apoi selectați “Applications”(aplicații).
(3) Selectați “Manage Applications”(administrează aplicații).
(4) Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
(5) Atingeți “Uninstall”(dezinstalează) pentru a dezinstala aplicația.

Notă: *Nu puteți dezinstala aplicațiile preinstalate.*

Setări sistem

În afișajul Home, atingeți “**Settings**”(setări) și alegeți o categorie: “**Networks Controls**”(Comenzi rețele)**,** “**Sound & Display**”(Sunet și afișaj)**,** “**Date & Time**”(Data și ora), etc.

- Atunci când apare o săgată în jos în dreapta unui parametru înseamnă că această setare include sub-parametri. Atingeți-o pentru a afișa lista sub-parametrilor.

- Când apare o căsuță la dreapta unui parametru, atingeți-o pentru a activa sau dezactiva această opțiune.
- Atunci când este posibil, puteți folosi degetul pentru a rula afișajul în sus și în jos pentru a arăta setările pe care nu le puteți vizualiza inițial.
- După ce ați terminat de reglat setările, atingeți icon-ul Back (înapoi) pentru a reveni la lista de setări sau atingeți icon-ul Home (acasă) pentru a merge direct la afișajul Home. Setările dvs sunt salvate imediat.

Wireless & networks (Wireless și rețele)	Acest menu vă permite să administrați conexiunile Wi-Fi și Bluetooth, dar să și setați modul avion. **Wi-Fi** – atingeți această linie pentru a activa sau dezactiva conexiunea Wi-Fi. **Setări Wi-Fi** – vă permite să setați și administrați rețele Wi-Fi.
Sound & Display (Sunet și afișaj)	**Setări pentru sunet:** **Media volume** (Volum media) –Setează volumul pentru muzică și fișiere video. Deasemenea puteți regla sunetul folosind butoanele de volum, în partea de sus a dispozitivului. **Notification Ringtone** (Ton de notificare) –Setați-vă tonul de notificare implicită. **Audible selection** (Selectare sonoră) – activează/dezactivează sunetul de clic pentru touchscreen. **SD card notifications** (Notificări card SD) – Dezactivează sunetele de notificare pentru card SD. **Setări de afișare:** **Animation** (Animație) – activează/dezactivează afișajul de animații la deschiderea și închiderea aplicațiilor. **Brightness**(Luminozitate) – vă permite să reglați luminozitatea ecranului. **Screen timeout** –vă permite să reglați intervalul de timp după care afișajul se oprește în mod automat și se blochează. Pentru a reporni afișajul apăsați o dată butonul **Power** și mai apăsați-l o dată pentru a-l debloca.
Location & Security (Locație și securitate)	Acest afișaj vă dă posibilitatea de a permite anumite aplicații Android™ pentru a determina locația dvs curentă prin WiFi sau GPS. Deasemenea puteți defini schema de deblocare a afișajului și alți parametri de siguranță.
Applications (Aplicații)	Acest afișaj vă dă posibilitatea de a vă administra aplicațiile Android™. Puteți vizualiza informațiile despre toate aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs
SD card & Mobii Tablet Storage(Cardul SD & spațiul de	Această setare vă dă posibilitatea de a deconecta cardul SD sau de a verifica cardul SD și spațiul intern de stocare.

stocare Mobii)	
Language & keyboard (Limba & tastatura)	Setați limba preferată, regiunea și configurați setările de pentru o introducere rapidă și precisă a acesteia.
Date & Time (Ora și data)	Această setare vă permite să setați, data, ora, fusul orar și formatele.
Touch Panel calibration (Calibrare touch panel)	Dacă touch-panel-ul nu răspunde corespunzător, folosiți această setare și urmați instrucțiunile de pe ecran.
USB Mode Select (Selectare mod USB)	Selectați această opțiune dacă vă conectați la flash drive USB cu tehnologie 3G incorporată în loc de card de rețea 3G.
Update Media Library(Actualizare bibliotecă media)	Actualizați manual biblioteca media library a Tabletei Mobii.
About Device (Despre dispozitv)	Afișează informații despre sistemul Tabletei Mobii.

Depanare

Resetați Tableta Mobii

- În cazul în care Tableta Mobii îngheață, puteți forța dispozitivul să se închidă prin apăsarea butonului **Power** timp de 15 secunde.
- Doar în cazul în care butonul **Power** nu resetează aparatul se folosește butonul “pinhole reset”, amplasat la spatele dispozitivului.

Probleme Touch-screen

Dacă touch-screen nu răspunde adecvat încercați să mergeți la ecranul de setare “Touch-Screen Calibration” (Calibrare Touch-Screen).

Introductie

De Mobii Android Tablet is een mobiel apparaat waarmee u een geweldige Internet ervaring zult hebben om te communiceren met anderen, om te genieten van uw favoriete entertainment en toegang tot informatie op het internet op elk moment en overal. Deze nieuwste generatie van de kleine, krachtige, zeer draagbare apparaten met internetverbinding combineert vele grote mogelijkheden met het gemak van een zakformaat oplossing voor uw leven on-the-go.

Functie Samenvatting

- **Ingebouwd Android Besturings Systeem**

Met het ingebouwde Android OS, ondersteund uw Mobii Tablet de meeste populaire applicaties van derden. Applicaties zijn beschikbaar op het internet of rechtstreeks op uw Mobii Tablet.

- **Wi-Fi / 3G-connectiviteit (3G optioneel)**

Met de nieuwste Wi-Fi en 3G-technologie, kunt u uw Mobii Tablet verbinden met het internet waar u ook bent.

- **7-inch Touch Screen**

Tik op of schuif met uw vinger over het scherm, het scherm reageert direct.

- **Ingebouwde G-sensor**

Hiermee kan de gebruikersinterface automatisch roteren van stand als het apparaat draait.

- **Entertainment**

Hiermee kunt u ten alle tijden van uw muziek, films of foto's genieten.

Inhoud Verpakking

- 7 Inch tablet PC
- Stereo hoofdtelefoon
- USB kabel
- AC Adapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantie Kaart

Knoppen & Poorten


Boven aanzicht



a. USB Poort: verbind uw computer, USB flash drive, muis of keyboard d.m.v. een USB kabel.

b. Power knop: Indrukken en vasthouden om het apparaat in of uit te schakelen. Druk kort om het scherm aan of uit te zetten.

Voor aanzicht




c. LCD Scherm
d. Camera Lens (optioneel)
e. Home: Ga naar het Home Scherm.
f. Menu: Laat een overlay menu zien.
g. Trackball: Rol deze in alle richtingen om een selectie te maken. Indrukken om te selecteren.
h. ESC: Return knop

Beneden aanzicht



i. Micro-SD Kaart Slot

Zij aanzicht



j. Hoofdtelefoon aansluiting (mini jack)
k. DC-IN Poort: aansluiting voor de AC adapter.
l. Reset knop
m. Ingebouwde microfoon
n. 3G Kaart Slot: openen om een 3G sim te installeren (optioneel)

Opladen van de batterij

Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Geen extra installatie van een batterij is vereist. Laadt het toestel op wanneer deze een laag batterijvermogen aangeeft.

Voor het opladen van de batterij, sluit het apparaat aan op een standaard stopcontact via de AC-adapter via de DC-IN poort. Het duurt ongeveer 3 uur voordat de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking

a. U kunt het toestel, zelfs wanneer hij wordt opgeladen gebruiken. Maar voor verlenging van de levensduur van de batterij, wordt dit afgeraden.

b. U wordt aangeraden om de batterij op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken.

c. Voor maximale prestaties, dienen lithium-ion batterijen vaak gebruikt te worden. Als u het apparaat niet vaak gebruikt, moet u de batterij ten minste eenmaal per maand opladen.


Geheugenkaarten installeren

In aanvulling op het ingebouwde geheugen, is uw Mobii Tablet uitgerust met een geheugenkaart slot om het geheugen uit te breiden. U kunt ook e-books, muziek, foto's of video bestanden direct van een SD-kaart lezen.
Voor het installeren van een geheugenkaart, de kaartsleuf aan de onderkant van de machine lokaliseren.
Steek vervolgens een Micro-SD-kaart in de sleuf in de juiste richting.
Voor toegang tot de geheugenkaart selecteert u de Explorer-modus en vervolgens de "SDCard"directory.

Het overzetten van bestanden

Voor het lezen of afspelen van bestanden, dient u ervoor te zorgen dat uw intern geheugen van de Mobii Tablet of de externe geheugenkaart mediabestanden bevat. Zo niet verplaats dan bestanden van uw computer naar uw Mobii Tablet.

(1) Sluit uw Mobii Tablet op een computer aan met de meegeleverde USB-kabel.
(2) Eenmaal aangesloten, worden twee verwisselbare schijfstations weergegeven op uw computer. Een vertegenwoordigt het interne geheugen van uw Mobii Tablet, en de andere vertegenwoordigt de geheugenkaart in uw Mobii Tablet. Nu kunt u bestanden kopiëren van of naar deze schijven.
(3) Zodra de data-overdracht is voltooid, sleept u de bovenste balk naar beneden om de USB-melding weer te geven. Kies "USB-opslag uitschakelen"in en tik op "Schakel uit"om het apparaat van de computer los te koppelen.



(4) USB apparaat veilig verwijderen

(a) Klik op het icoon in de taakbalk van uw computer scherm.

(b) Klik op het mini-popup-window met de melding " Stop het USB Massa Opslag Apparaat – Drive (X)".

(c) Verwijder het USB apparaat van uw computer.

In-/Uitschakelen

Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de Power knop op het apparaat totdat u het opstartscherm te zien krijgt. Het kan een paar minuten duren voordat het systeem start, graag wachten voordat u verder gaat.



U dient het volgende vergendelde scherm te zien zodra het apparaat wordt ingeschakeld. Voordat u start met gebruik van het apparaat, moet u het scherm als eerste eerste. Als u het scherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotje opwaarts.



Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de Power knop totdat u de optie "Uitschakelen" ziet, druk vervolgens op "Uitschakelen" en druk op "OK ".

Tip: Uw Mobii Tablet zal in slaap modus gaan met het scherm uit als deze inactief blijft gedurende een aantal seconden. U kunt door kort op de Power-knop te drukken het scherm en de tablet weer activeren.

Home Screen

Indicaties



a. **Home**: Ga terug naar het beginscherm waar je ook bent in de interface.
b. **Memory Card**: het uitroepteken geeft aan dat er geen beschikbare geheugenkaart aanwezig is, deze dient te verdwijnen zodra een geheugenkaart beschikbaar is.
c. **Wi-Fi-netwerk**
d. **3G-netwerk**
e. **Batterij opladen**
f. **Huidige tijd**
g. **Volume omlaag**: Druk kort of continu om het volume te verlagen.
h. **Volume omhoog**: Druk kort of continu om het volume te verhogen.
i. **Terug**: Terug naar de vorige directory.
j. **Menu**: Druk om een overlay instellingen menu weer te geven.
k. **Adres invoer ruimte**. U kunt het adres van de website adres invoeren door te drukken op dit gebied. Er dient een virtueel toetsenbord te verschijnen. Gebruik het toetsenbord om letters in te voeren. Door op  te drukken zal het toetsenbord verborgren worden.
l. **Tabblad Toepassingen**: Druk op dit pictogram om alle applicaties tonen die geinstalleerd zijn op uw Mobii Tablet (wekker, rekenmachine, GlobalTime etc.).



- U kunt de iconen van de applicaties naar het beginscherm kopieeren door deze iconen ingedrukt te houden.
- U kunt de iconen van de applicaties verwijderen door ze naar het tabblad Toepassingen te slepen. Als u een item van het beginscherm wilt verwijderen, houd uw vinger op het icoon totdat het wordt gemarkeerd en sleep deze naar het tabblad Toepassingen die is uitgegroeid tot een prullenbak icoon.

m. Standaardsnelkoppelingen ("Browser", "Video Player", "Audio Player", enz.)

- Druk op een icoon om het bijbehorende programma te openen.
- Rol de trackball knop op het apparaat om een item te selecteren. (indien mogelijk)
- U kunt het beginscherm aanpassen door het toevoegen / verwijderen van snelkoppelingen en widgets, het veranderen van het achtergrond scherm, enz.

- **Het aanpassen van beginscherm items**

- Als u een item aan het beginscherm (shortcuts, widgets, folders, enz.) wilt toevoegen, drukt u op het Menu icoon en selecteer "Toevoegen" , of u drukt op het beginscherm tot een pop-up menu verschijnt.
- Om een item van het beginscherm te verplaatsen, druk met uw vinger op het icoon totdat deze wordt gemarkeerd. Sleep deze naar de gewenste locatie en laat hem los.

- **Het aanpassen van het achtergrond scherm**

- Druk op het Menu icoon en druk op achtergrond. Druk op een afbeelding en druk dan op achtergrond instellen

- **Ga naar het uitgebreide beginscherm**

- Schuif uw vinger horizontaal over het scherm of rol de Trackball naar de linker-of rechterkant van het uitgebreide beginscherm.



U ziet het volgende uitgebreide beginscherm waarin u een aantal nuttige shortcuts vind. Door te drukken op deze shortcuts kunt u hun functie activeren.



a. Verbind naar een beschikbaar Wi-Fi netwerk
b. Ververs de media library
c. Wijzig de helderheid van het scherm

- **Het aanpassen van systeem instellingen**

Druk op het menu icoon , druk vervolgens op Instellingen . Kies een catergorie:
“ Draadloos en netwerken”, “Geluid en weergave” , “Datum en tijd” ect. Voor meer informatie over verschillende instellingen, zie de systeem instellingen sectie.

- **Het gebruik van het touchscreen**

Uw Mobii Tablet is uitgerust met een touchscreen. Hieronder vind u een aantal tips over het gebruik van het touchscreen.

Hoofd touchscreen acties

- In verschillende applicaties, kunt u 1 level terug gaan in de interface door op het Terug icoon te drukken. (rechts boven in het scherm)

- Wanneer u de interface gebruikt, kunt u direct terug gaan naar het beginscherm door op het beginscherm icoon te drukken . (links boven in het scherm)

Andere touchscreen acties



- Wanneer u een video kijkt of naar muziek luistert, kunt u op de progress bar drukken om direct naar een verschillende locatie (in tijd) te gaan in het video of audiobestand.U kunt ook uw vinger gebruiken om de cursor te slepen naar elke gewenste locatie in het video of audiobestand.



- In de verschillende browsers (Bestand, Muziek, Video, Foto Ect) kunt u uw vinger verticaal over het scherm bewegen om op en neer te scrollen in de bestandslijst.


- In de webbrowser kunt u op en neer scrollen door op het scherm te drukken en deze naar boven of naar beneden te bewegen (weer voorzichtig om niet op een link te drukken)

- Druk op een link om de (sub)pagina te openen

Het gebruik van het virtuele keyboard

Door te drukken op een tekst invoerveld, verschijnt het virtuele keyboard.
Met het virtuele keyboard kunt u een webadres invoeren of elke tekst wanneer benodigd.

Indicaties



a. Caps Lock
b. Backspace.
c. Nummers and Karakters / Letter keyboard.
d. Spatie
e. Enter

Selecteren van Invoer Methode

Als u meer dan 1 invoer methode heeft geinstalleerd op uw Mobii Talblet kunt u er een selecteren door a) Indrukken van het icoon totdat de Android Keyboard instellingen verschijnen. b) Kies invoer methode en kies de gewenste modus.

Internet Toegang

Met uw Mobii Tablet kunt u op internet surfen. Uw Mobii Tablet heeft WiFi technologie en (optioneel) een 3G kaart slot zodat u verbinding met het internet kunt maken via WiFi of 3G. Eerst dient u een WiFi of 3G netwerk te configureren. Om een WiFi configuratie te laten werken dient u in een WiFi zone te zijn die u toestaat om een verbinding te maken. Elke keer als uw Mobii Tablet binnen bereik is van een netwerk dat u eerder geconfigureerd heeft, zal deze proberen een verbinding te maken. Om een 3G configuratie te laten werken dient u een 3G kaart (SIM) te installeren.

Het maken van een verbinding met WiFi

(1) Ga naar het beginscherm, druk op het Menu icoon  en selecteer dan “Instellingen”.

(2) In het “Instellingen” scherm, selecteer “Draadloos en netwerken”.

(3) Wanneer WiFi uitstaat, druk op “WiFi Inschakelen” om deze te activeren. Selecteer vervolgens “WiFi instellingen”. Uw Mobii Tablet zal automatisch naar beschikbare WiFi netwerken gaan zoeken en laat deze zien op het scherm.

- De lijst wordt automatisch constant vernieuwd

- Wanneer WiFi ingeschakeld is, zal uw Mobii Tablet automatisch verbinden maken met uw geconfigureerde netwerk(en) wanneer deze binnen bereik zijn.

- Als uw Mobii Tablet een netwerk vind dat nog niet geconfigureerd is, zal deze een notificatie icoon laten zien.

(4) Druk op een netwerk waarmee u wilt verbinden, voer de vereiste netwerk informatie in (wachtwoord) en druk vervolgens op “Verbinden”. Uw Mobii Tablet zal nu pogen een connectie te maken met het WiFi toegangspunt, met de netwerk instellingen die u ingevoerd heeft. Wanneer de connectie succesvol is, zal de boodschap: Verbonden met XXX verschijnen onder de WiFi instelling.

Geavanceerde Connecties

Om manueel naar beschikbare WiFi netwerken te zoeken,

(1) In het “WiFi Instellingen” scherm, druk op het **Menu**  icoon en druk vervolgens op “Scannen”

(2) Als het door u gewenste WiFi netwerk niet in de lijst verschijnt, scroll naar beneden op het scherm en druk op “WiFi netwerk toevoegen”. Voer de juiste instellingen in en druk vervolgens op “Opslaan”.

Om toegang te krijgen tot de geavanceerde netwerk instellingen (“Domein”, “Ipadres”, ect) druk op het menu icoon en druk vervolgens op “Geavanceerd”. Andere instellingen zullen verschijnen. De gewenste informatie kan verkregen worden via de netwerkbeheerder.

De bestands browser geeft u de mogelijkheid om door het bestandssyteem van uw Mobii’s interne geheugen en SD kaart te navigeren. Druk op de “**Applicatie**” tab om alle applicaties te laten zien en selecteer vervolgens “**Explorer**”, om naar de bestands explorer modus te gaan.

Navigeren door bestanden en mappen



● U kunt uw vinger verticaal over het scherm bewegen om op en neer door te lijst te scrollen.

● Om een bestand of map te openen drukt u op dit bestand/map.

● Druk op het Menu icoon hier kunt u applicaties beheren (Zie”bestandsbeheer” sectie)

● U kunt 1 level terug of vooruit in de interface bewegen door op het “Vorige” icoon of op het “Volgende” icoon te drukken.

● U kunt 1 level terug gaan in de directory door op het “LevelUp” icoon te drukken .

● Wanneer u in de interface bent, kunt u direct terug gaan naar het beginscherm door op het Return icoon of het Home icoon te drukken.

● Druk op het Home icoon om direct naar de Root directory te gaan

Het gebruik van de Toolbar

U kunt de toolbar gebruiken om door het interne geheugen / sd kaart te navigeren of om bestanden te kopieeren of te verwijderen.

Door te drukken op het grijze gebied kunt u de toolbar laten zien/ verbergen.



Home	Ga naar het begin Scherm.

LevelUp	Ga 1 level terug in de directory.
Multi	Select meer dan 1 bestand samen.
Editor	Kopieer, verwijder, verplaats, plak or hernoem het bestand of de map.
Back	Ga 1 level terug in de interface.
Next	Ga 1 level vooruit in de interface.

Kopieeren / Verplaatsen van bestanden en mappen

(1) In de bestandslijst, scroll op en neer met uw vinger om het bestand/map te selecteren welke u wilt kopieeren of verplaatsen.

(2) Blijf op het geselecteerde bestand/map drukken totdat een pop-up menu verschijnt.

(3) Selecteer “Copy” of “Move” in het pop-up menu.

(4) Navigeer naar de locatie waarnaar u wilt kopieeren / verplaatsen.

(5) Selecteer het Editor icoon  van de toolbar en kies vervolgens voor “Paste”

Verwijderen van bestanden en mappen

(1) In de bestandslijst, scroll op en neer met uw vinger om het bestand/map te selecteren welke u wilt verwijderen.

(2) Blijf op het geselecteerde bestand/map drukken totdat een pop-up menu verschijnt.

(3) Selecteer “Delete” in het pop-up menu, vervolgens selecteer “Delete” om te bevestigen of “Cancel” om te annuleren.

Hernoemen van bestanden en mappen

(1) In de bestandslijst, scroll op en neer met uw vinger om het bestand/map te selecteren welke u wilt hernoemen.

(2) Blijf op het geselecteerde bestand/map drukken totdat een pop-up menu verschijnt.

(3) Selecteer “Rename” in het pop-up menu

(4) Druk op het invoerveld om het virtuele keyboard te laten verschijnen, en kies vervolgens karakters van het virtuele keyboard om het bestand/folder te hernoemen.

(5) Druk op “OK” om de nieuwe naam te bevestigen.

Selecteren van meerdere items

U kunt meer dan 1 bestand of map tegelijk selecteren.

(1) In de bovenste toolbar, druk op het Multi icoon .

(2) Druk op de bestanden/mappen die u wilt kiezen. De bestanden/mappen kleuren rood wanneer deze geselecteerd worden. Opnieuw drukken annuleert de selectie. Wanneer u klaar bent met selecteren, kunt u deze tenzame verwijderen, kopieeren, of verplaatsen door het Editor icoon  te gebruiken.

E-Mail

Uw Mobii Tablet heeft een vooraf geinstalleerde email applicatie. U kunt emails verzenden of ontvangen van het internet op elk tijdstip. Controleer eerst of u een connectie met het internet heeft voor de email applicatie te gebruiken.

Druk op de "**Applicatie**" tab om alle applicaties te laten zien en kies dan voor "Email" om de applicatie te starten. U gaat automatisch naar uw inbox als u een email account heeft geconfigureerd. Anders maak eerst een account aan.

Het aanmaken van een Email account

Eerst dient u een Email account aan te maken om emails te kunnen verzenden en ontvangen.

(1) Er wordt gevraagd om een account te configureren wanneer u de email applicatie start. Druk op "Volgende" om verder te gaan

(2) Voer uw email adres en wachtwoord in. Druk op "Volgende" om verder te gaan.

(3) Type de benodigde informatie in voor het configureren van de POP3/Imap Server. U kunt deze informatie vinden via uw internetprovider, netwerk beheerder of het Internet.

(4) Druk op "Volgende" om verder te gaan nadat u de POP3 server heeft geconfigureerd. Uw Mobii Tablet zal de server instellingen controleren en doorgaan naar de Imap server wanneer deze gegevens correct zijn ingevoerd. Configureer de Imap server op dezelfde manier als de POP3 server. Let erop dat in het "Imap server" veld up de Imap + domein naam moet invoeren.

(5) Uw Mobii Tablet zal de instellingen controleren. Wanneer deze " Uw account is geconfigureerd en de email is onderweg" weergeeft zijn de instellingen correct.

(6) Voer uw naam in welke in elke Email moet worden weergegeven en klik op "Klaar" om te voltooien.

Note: Als u meer dan 1 account heeft, start de email applicatie op met de standaard email account.

Accounts beheren:

U kunt meer dan 1 account configureren en deze beheren door informatie over de account weer te geven, een account toe te voegen of een account verwijderen.

Het toevoegen van een Account

Volg de volgende stappen om een andere account toe te voegen.

(1) Start de email applicatie op en druk op het Menu icoon  om het menu item weer te geven. Kies "Accounts" om de accounts weer te geven.

(2) Druk op het Menu icoon  om het menu item weer te geven, en druk vervolgens op "Account toevoegen"

(3) Volg de aanwijzingen op het scherm om een account toe te voegen.

Een email account verwijderen

(1) Start de email applicatie op en druk op het Menu icoon  om het menu item weer te geven.

(2) Druk op “Accounts” om alle email accounts weer te geven.

(3) Blijf drukken op de gewenste account tot een pop-up menu verschijnt.

(4) Druk op “Account verwijderen” en druk op “OK” om te bevestigen.

De account instellingen controleren

(1) Start de email applicatie op en druk op het Menu icoon  om het menu item weer te geven.

(2) Druk op “Accounts” om alle email accounts weer te geven.

(3) Blijf drukken op de gewenste account tot een pop-up menu verschijnt.

(4) Druk op “Account instellingen” en u ziet alle informatie over de account. U kunt deze instellingen naar wens aanpassen.

Emails bekijken

Wanneer u de applicatie start komt u in de email inbox terecht.

● In de email inbox kunt u uw vinger verticaal over het scherm bewegen om door de email bericht te scrollen.

● Druk op een email om deze te openen.

● Door de blijven drukken op het bericht verschijnt een pop-up menu. Met het menu kunt u de email openen, beantwoorden, doorsturen of verwijderen.

Email menu Items

In de email lijst, drukt op het Menu icoon  om het menu weer te geven.

Vernieuwen	De emails vernieuwen.
Opstellen	Stel een nieuwe email op.
Accounts	Laat all email accounts zien.
Account Instellingen	Laat uw account instellingen zien.

Applicaties beheren

Uw Mobii Tablet ondersteunt vele nuttige 3rd party applicaties. U kunt deze applicaties aanschaffen om meer functionaliteit aan uw apparaat toe te voegen. Deze zijn online beschikbaar of direct op uw apparaat.

Vooraf geinstalleerde applicaties

Dit apparaat heeft vooraf geinstalleerde applicaties. U kunt deze zien door op het Applicaties icoon te drukken. U vind oa. Video speler, Audio speler, foto viewer, alarm klok, calculator, kalender ect.

Installeren van applicaties

U kunt handmatig applicaties toevoegen op de volgende manier:

(1) Download het installatie bestand naar uw computer. Dit bestand dient in het .apk formaat te zijn welke door uw Mobii Tablet ondersteund wordt.
(2) Verbind uw Mobii Tablet met de computer d.m.v. de USB kabel.
(3) Kopieer het installatie bestand naar uw Mobii Tablet.
(4) Verbreek de verbinding met de computer.
(5) Start uw Mobii Tablet op en ga naar de Explorer mode via de Explorer applicatie.
(6) Localiseer het installatie bestand en open deze.
(7) Volg de aanwijzingen op het scherm om de applicatie te installeren.
(8) Wanneer de applicatie succesvol geinstalleerd is, vind u deze terug in de Applicatie tab.

Verwijderen van applicaties

(1) Laat alle applicaties zien door op de Applicatie tab te drukken.
(2) Selecteer “Instellingen” en selecteer vervolgens “Toepassingen”.
(3) Selecteer “Toepassingen beheren”.
(4) Druk op de applicatie die u wilt verwijderen.
(5) Druk op “Verwijderen” om de toepassing te verwijderen.

Note: U kunt de vooraf geinstalleerde toepassingen niet verwijderen.

Systeem Instellingen

In het beginscherm druk op “**Instellingen**” en kies een categorie: “**Draadloos en netwerken**”, “**Geluid en weergave**”, “**Datum en tijd**”.

● Wanneer een pijl naar beneden verschijnt rechts van de parameter betekend dit dat er sub-parameters beschikbaar zijn.

● Wanneer een checkbox verschijnt rechts van de parameter, druk op deze om de optie aan of uit te schakelen.

● Indien mogelijk beweeg uw vinger verticaal over het scherm om instellingen te laten zien die anders verborgen zijn.

● Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de instellingen, druk op het Terug icoon om terug te gaan naar de lijst met instellingen. Of druk op het Beginscherm icoom om direct naar het beginscherm terug te gaan. Uw instellingen worden direct opgeslagen.

Draadloos en netwerken	Met dit menu kunt u uw WiFi en Bluetooth instellingen beheren, alsmede de vliegtuig modus. **Wi-Fi** – Druk op deze regel om de WiFi connectie in of uit te schakelen. **Wi-Fi instellingen** – Hiermee kunt u uw WiFi verbindingen instellen en beheren.

Geluid en weergave	**Geluids instellingen:** **Media volume** – Stel het volume in voor muziek en video's. U kunt ook het volume aanpassen door de volume knoppen bovenop het apparaat. **Beltoon voor meldingen** – Standaardbeltoon voor meldingen instellen. **Hoorbare selectie** – Optie voor het aan/uitzetten van geluid afspelen bij schermselectie. **SD-kaartmeldingen** – Optie voor het aan/uitzetten van geluid voor SD-kaartmeldingen. **Beeld instellingen:** **Animatie** – Optie voor het aan/uitzetten van vensteranimaties. **Helderheid** – Optie voor het aanpassen van de helderheid van het scherm. **Time-out scherm** – Optie voor het aanpassen van de vertraging van het automatisch uitschakelen van het scherm. Om het scherm opnieuw aan te zetten, druk 1 keer op de Power button en druk nogmaals om het scherm te unlocken.
Locatie en Beveiliging	Dit scherm geeft u de mogelijkheid om bepaalde Android applicaties uw huidige locatie te laten zoeken via WiFi of GPS. U kunt ook een scherm unlock patroon instellen en andere beveiligings parameters instellen.
Toepassingen	Met dit scherm kunt u uw Android toepassingen beheren. U kunt informatie bekijken over alle applicaties die geinstalleerd zijn op uw apparaat.
SD kaart en telefoongeheugen	Met deze instelling kunt u uw SD kaart veilig verwijderen of controleren. U kunt ook de interne opslagcapacitieit controleren.
Taal en toetsenbord	Stel uw gewenste taal en regio in, en configureer tekst instellingen voor snellere en preciezere invoer van tekst.
Datum en tijd	Deze instelling geeft u de mogelijkheid om de datum, tijd, tijd zone en andere formaten in te stellen.
Touch Panel calibratie	Wanneer het touch-screen niet correct reageert, gebruik deze applicatie en volg de aanwijzingen op het scherm.

USB Mode Select	Selecteer deze optie als u een verbinding wilt maken met een USB flash drive met ingebouwde 3G technologie in plaats van een 3G netwerk kaart.
Update Media Library	Update de media library van uw Mobii Tablet handmatig.
Over de telefoon	Laat informatie zien over uw Mobii Tablet PC

Problemen oplossen

Reset uw Mobii Tablet

● In het geval dat uw Mobii Tablet vastloopt, kunt u het apparaat forceren om af te sluiten door de Power button 15 sec lang in te drukken.
● Alleen wanneer de Power knop uw apparaat niet kan resetten , dient u de reset schakelaar op de achterzijde van het apparaat te gebruiken.

Touch Screen problemen

Wanneer het touch screen niet correct reagreerd dient u de “Touch panel calibration” applicatie te gebruiken.