Tutorial de configuración de DVR

Se explicará a continuación los pasos de conexión de un equipo DVR (**Dual Streamming H.264 Multiplexor 8CH DVR por Red)**, con el objetivo de visualizar 8 cámaras analógicas de seguridad vía Internet.

<u>DVR</u> (Digital Video Recorder). Dispositivo que almacena video en un disco duro proveniente de una o más cámaras de video. Generalmente son parte de un sistema de seguridad. Estos equipos incluyen por lo general, la función de servidor de video.

Servidor de Video

Los servidores de video (del inglés: Video Server / IP Video Server) son dispositivos creados para permitir la transición tecnológica entre los sistemas análogos de vigilancia conocidos como CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y las nuevas formas de Vigilancia conocidas como Vigilancia IP.

Los Sistemas de Vigilancia IP, son aquellos en que las imágenes y audio capturados por las cámaras y micrófonos, se comprimen y transmiten por una red de datos Local o Internet (LAN / WAN) y pueden ser accesados desde uno o varios puntos en cualquier lugar del mundo mediante computadoras convencionales (o hardware especialmente diseñado) para descomprimir los datos, visualizarlos, analizarlos, grabarlos, incluso generar acciones de manera automática en respuesta a diferentes eventos pre-definidos o a voluntad de un operador.

Àunque su nombre es "servidor de video", generalmente el dispositivo también es capaz de transmitir y recibir audio, así como señales de control para mover o hacer zoom de las cámaras análogas que se conecten al mismo y que soporten esas funciones (según el modelo y fabricante).

Visto de forma simplificada y enfocándonos en su funcionalidad, los Servidores de Video permiten "convertir" una Cámara Análoga convencional en una Cámara IP o Cámara de red. Esto puede ser muy útil sobre todo para usuarios que han hecho grandes inversiones en equipamiento análogo, desean hacer la transición a Vigilancia IP, pero prefieren aprovechar las cámaras que ya tienen instaladas.



NOTA: Un video explicativo sobre DVR.

http://www.youtube.com/watch?v=tCORcS0sgkM

Volviendo a nuestra configuración:

Inicialmente se posee una conexión de Internet ADSL provisto por Arnet. El equipamiento del usuario consiste en el MODEM provisto por el ISP, **SmartAX MT882 ADSL Router** (Configurado como ROUTER), conectado desde su salida RJ45 a la entrada WAN (Internet) de un router **Linksys wrt54G2**, instalado por el usuario.





La conexión inicial completa la observamos en la figura siguiente:



El equipo DVR

1	5			8	4			
USB MOUSE	CH1 CH3 VIDEO CH2 CH4	CH5 CH7			AUDIO			A CONTRACT OF A
2			6	7	9 11	8	12	10
	Ba	ack Panel d	iagram fe	or 8CH H	264 DVR	(1xfixed HDD)	
4 1105								
1. USB C	onnector	o do booku	n	diagon fla		Dortoblog o	arabada	area da DV/D
	el dispositivo	r ue backu				For lables 0	grabaut	
Conecta	el mouse US	SB.						
3. Audio	Output Cor	nnectors						
1 canal d	le salida de a	audio, RCA	. (2Vp-р,	600Ω) p	ara el D	/R de cuatro	canales	6
4. Audio	Input Conn	ectors (Al	JDIO IN	1-8)	•			
4 canales	s de entrada	de audio,	RCA (2V	p-p,600	Ω) para e	I DVR H.264	de 4 ca	anales; o el
conector de audio	uei DVR H.2	204 0e 8ca salida de 2	nales pa	ra conec	tar el car	ble de audio	(8 Cana	les de entrada
5 Video	Input Conn	ectors (1-	1/1_8)					
4 u 8 car	ales de entr	ada de vid	eo. BNC	(1Vp-p.	75Ω)			
6. Video	Main Outpu	ut Connect	or	(le le,	,			
Pantalla	de salida del	l sistema d	el DVR, l	BNC (1V	′p-p, 75Ω	!)		
7. Ethern	net Connect	or		_				
Conector	a red Ether	net RJ-45	10/100 B	ase-T.	• • •			
8. VGA (opcional p	ara el D	VR de 4	Canales)		
		GA/LUD		1 1 5 6	Ground	N		
S. Alami Conectar	el dispositiv	o externo i	-ARIVI IIN del senso	n 1-4, 3-0 Ar	Ground)		
Alarm Oi	Itput Connec	ctors (ALAF	RM OUT	7-8)				
Conecta	con un dispo	ositivo sens	sor exteri	no				
RS-422 (Connector (9	-12)						
Admite e	l control de c	cámaras P	ΓZ					
10. Powe	er Switch							
11. Powe	er Input Soc	:ket (12V E)C)					

Se probó conectar el equipo DVR directamente a una salida RJ45 del **Linksys wrt54G2**, por lo cual este le asignó una dirección IP y luego fue posible visualizar las cámaras desde cualquier computadora de la red interna, simplemente tipeando la dirección IP asignada, solo desde dentro de la red interna.

Pero el objetivo deseado era que se pueda visualizar de cualquier lugar del mundo desde cualquier computadora conectada a Internet.

PRIMER PASO

Nos encontramos con un primer problema, **nuestro ISP nos asigna una dirección IP dinámica** que se renueva cada vez que se apaga y enciende el MODEM o simplemente lo reseteamos. Para que podamos ver nuestra DVR (y nuestras cámaras) desde cualquier lugar del mundo debemos conocer nuestra IP, la quenos asigna nuestro ISP. La solución es abrir una cuenta en algún servicio de DNS dinámico.

DNS dinámico

DNS dinámico es un sistema que permite la actualización en tiempo real de la información sobre nombres de dominio situada en un servidor de nombres. El uso más común que se le da es permitir la asignación de un nombre de dominio de Internet a un ordenador con dirección IP variable (dinámica). Esto permite conectarse con la máquina en cuestión sin necesidad de tener que rastrear las direcciones IP.

El DNS dinámico hace posible, siendo de uso frecuente gracias a lo descrito, utilizar software de servidor en una computadora con dirección IP dinámica, como la suelen facilitar muchos proveedores de Internet para particulares (por ejemplo para alojar un sitio web en el ordenador de nuestra casa, sin necesidad de contratar un hosting de terceros - aunque los hay gratuitos y hay que tener en cuenta que los ordenadores caseros posiblemente no estén tan bien dotados, a diferencia de los de aquéllos, para estar encendidos permanentemente, sin olvidar el aumento del coste de la factura eléctrica-). Otro uso útil que posibilita el DNS dinámico es poder acceder al ordenador en cuestión por medio del escritorio remoto. Este servicio es ofrecido, incluso de forma gratuita, por DynDNS, No-IP y CDmon.

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El servicio dado por DynDNS es el que usaremos en este tutorial, y es además el más aconsejable.

Crear una cuenta en Dyndns

A partir de 2014 DynDNS es servicio pago. Pero sigue siendo aconcejable.

El dyndns es un servicio que convierte nuestra dirección ip (que normalmente es dinámica) en una dirección con letras, por ejemplo:

"vermiscamaras.dyndns.org".

Tengamos en cuenta que nuestra dirección IP es dinámica entonces no podemos saber cual es estando lejos de nuestra PC, entonces el servicio mantiene actualizada nuestra IP asociada a nuestro nombre elegido.

Para crearnos una cuenta nos dirigimos a http://www.dyndns.com y elegimos la opción crear una nueva cuenta gratuita, "Sign up FREE".



Nos abrirá una ventana en donde ingresaremos nuestros datos.

NOTA: Hay bastantes tutoriales en la Web e incluso videos en Youtube que nos puede guiar si hace falta en la creación de la cuenta.

Al terminar de llenar los datos nos aparecerá una pantalla donde nos confirma que nuestra cuenta se ha creado con éxito, lo que nos falta es ir al correo que ingresamos para confirmar nuestra cuenta (en nuestra casilla de email aparecerá un correo de **dyndns** y un enlace que deberemos seguir para hacer la confirmación del pedido de crear una cuenta.. Luego de hacer eso ya podemos entrar con nuestro nombre de usuario y contraseña para crear nuestra dirección con letras, para lo cual una vez que ya hemos ingresado a nuestra cuenta damos clic en la opción "My Hosts" dentro la sección "My Services".

Nos abrirá un panel en donde se nos permitirá crear de forma gratuita hasta 5 direcciones diferentes (direcciones con letras). Para crear un Host nuevo le damos clic en la opción "Add New Hostname". Allí crearemos por ejemplo "**vermiscamaras**". User Name: "**micam**".

También tendremos que elegir el dominio que nos dará soporte, existen bastantes, en este caso usaremos "dyndns.org", pero es opcional, se puede elegir el que más nos guste. Lo demás lo dejamos tal y como esta, damos clic en la opción:

count upgrade that mak	e this form full-functional and will add several	other features. <u>Lea</u>
Hostname:	vermiscamaras dyndns.org	
Wildcard:	🗌 Ves, alias **.hostname.domain" to same	settings.
Service Type:	Host with IP address WebHop Redirect Offline Hostname	
		0
IP Address:	186.10.12.125 Use auto detected IP address 186.10.12	.125
	TTL value is 60 seconds. Edit TTL.	
Mail Routing	Ves let me configure Email roution	

"Use auto detected Ip Address " esto hace que automáticamente tome la IP que tiene en ese momento nuestra conexión. Seguidamente damos clic en "Create host". Nuestro dominio será "vermiscamaras.dyndns.org".

Nótese que la dirección IP que observamos es la actual de nuestra conexión

Host Services			Add New Hostsame - Host Update (
	Hostname	vermiscamaras reated.	
Hostname	Service	Details	Last Updated
vermiscamaras	Host	186.10.12.125	Aug. 02, 2008 1:03 PM
Bulk Update IP Address And Servi	ce Type		
> Host Update Logs			

Cuando terminemos de configurar todo nuestro sistema, bastara con tipear esta dirección en el Internet Explorer para poder visualizar las cámaras.

SEGUNDO PASO

Colocaremos entre el **SmartAX MT882 ADSL Router** y el **Linksys wrt54G2** un **SWITCH TL-SF1005D** Fast Ethernet (5 puertos de 10/100Mbps).



El sistema conformado sería el siguiente:



TERCER PASO

Aquí se realizaran los pasos de configuración del MODEM ADSL y del equipo DVR. Con el agregado del SWITCH, no hace falta tocar nada de nuestra red interna, la cual seguirá funcionando como lo hacia antes del agregado del DVR y del SWITCH.

El DVR para trabajar como servidor de video necesita tener abiertos ciertos puertos a través del MODEM ADSL. Si estamos utilizando el Huawei MT882 en modo router, por defecto todos los puertos quedan cerrados exceptuando puertos estándares como el 80 que sirve para navegación. Los puertos deben ser abiertos en forma manual.

Primero debemos ingresar en modo administrador al equipo introduciendo en el navegador (Internet Explorer), la dirección:

http://10.0.0.2/admin.html

? ×

٠

Cancelar

Conectarse a 10.0.0.2

El servidor 10.0.0.2 en MT882 requiere un nombre de usuario y una contraseña.

🖸 admin

.....

Eecordar contraseña

Acepter

Advertencia: este servidor está solicitando que su nombre de usuario y contraseña se envien de forma no segura (autenticación básica sin conexión segura).

R

Usuario:

⊈onkraseflar

Esto abre una ventana como la de la figura.

Para el caso de este MODEM suministrado por **Arnet**, lo datos para ingresar son:

Usuario: admin	
Contraseña: alvlgeddl	

Analicemos algunos menúes:

Estado de Conexión.

SmartAX MT882								
🗄 Configuración Inicial	Estad	lo de Co	onexión					
🗄 Estado de conexión		No. of Concession, Name						
⊕ Diagnóstico del módem	Inter Direcc	face Eth	sub-Red	Dirección MAC		Velocidad	Duplex	Estad
Configuración	10.0.0	.2	255.255.255.0	00:1d:6a:8f:68:1	3	100M	Full	1
Status	USB		3 3		3			×
+ Basic	Inter	Interface ADSL					y.	
	PVC	Vpi / Vci	Dirección IP	Sub-Red	Gateway	Encapsula	ción	Estad
	PVC-0	0 /33	190.30.130.119	255.255.255.255	200.3.60.16	Route -PP	PoE	√
🗄 Tools				DIRE	CCION IP	DELA		
				CONI		UAL.		

El servicio que abrimos en DynDNS seguirá el cambio cada vez que ocurra, será la DVR que le informará. Veremos luego como configurarla para ello.

BASIC – LAN Setting.

Sn	nartAX MT882	LAN Setting		DIRECCIÓN IP DEL
⊕ c	onfiguración Inicial	EAN Octang		MODEMADOL
÷ E	stado de conexión	LAN Interface		
🛨 Diagnóstico del		Main IP Address	10.0.0.2	
módem — Configuración		Main Subnet Mask	255.255.255.0	
A	vanzada	Alias IP	O Enable	Oisable
Ŧ	Status	Alias IP Address	0.0.0.0	1
Ξ	Basic	Alias Subnet Mask	0.0.0	
ă.	ADSL Mode	IGMP Snooping		
	WAN Setting	IGMP Snooping	Enable	O Disable
5	LAN Setting		Submit	
	DHCP			
5	• NAT	Copyright © 2007 All Rights Reserved.		
	IP Route		SE ASIGNÓ PO	
8	ATM Traffic		LUEGO DE LA	CONFIGURACIÓN
Ð	Advanced		INICIAL DEL N	IISMO
(+)	Tools			

DHCP

Definición del término DHCP

DHCP significa Protocolo de configuración de host dinámico. Es un protocolo que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su configuración (principalmente, su configuración de red) en forma dinámica (es decir, sin intervención particular). Sólo tiene que especificarle al equipo, mediante DHCP, que encuentre una *dirección* IP de manera independiente. El objetivo principal es simplificar la administración de la red. El protocolo DHCP sirve principalmente para distribuir direcciones IP en una red.

Primero, se necesita un servidor DHCP que distribuya las direcciones IP. Este equipo será la base para todas las solicitudes DHCP por lo cual debe tener una dirección IP fija. Por lo tanto, en una red puede tener sólo un equipo con una dirección IP fija: el servidor DHCP. Para optimizar los recursos de red, las direcciones IP se asignan con una fecha de inicio y de vencimiento para su validez. Esto es lo que se conoce como "concesión". Un cliente que detecta que su concesión está a punto de vencer, puede solicitarle al servidor una extensión de la misma por medio de un DHCPREQUEST. Del mismo modo, cuando el servidor detecta que una concesión va a vencer, enviará un DCHPNAK para consultarle al cliente si desea extenderla. Si el servidor no recibe una respuesta válida, convertirá la dirección IP en una dirección disponible.

Esta es la efectividad de DHCP: se puede optimizar la asignación de direcciones IP

planificando la duración de las concesiones. El problema es que si no se liberan direcciones, en un momento determinado no se podrá cumplir con nuevas solicitudes DHCP debido a que faltarán direcciones que puedan distribuirse.

En una red en la cual muchos equipos se conectan y desconectan permanentemente (redes de escuelas o de oficinas de ventas, por ejemplo), es aconsejable ofrecer concesiones por períodos cortos. En cambio, para una red compuesta principalmente por equipos fijos que se reinician rara vez, las concesiones por períodos largos son más que suficientes. No se olvide que DHCP trabaja principalmente por transmisión y que puede ocupar ancho de banda en redes pequeñas con alta demanda.

Arnet

SmartAX	MT882							
🕀 Configurac	ión Inicial	DHCP						
🗄 Estado de d	conexión	DHCP Setting	s					
Diagnóstico módem	o del	DHCP		Server 💌				
Configuraci	ión	Client IP Pool St	arting Address	10.0.0.3				
		Size of Client IP	Pool	97				
🙂 Status	10	Primary DNS Se	Primary DNS Server					
🗉 Basic		Secondary DNS	Server	0.0.0				
· ADSL M	ode	Remote DHCP S	Remote DHCP Server DHCP Lease Time					
• WAN Se	etting	DHCP Lease Tim			Hours ⁰ Min			
 LAN Set 	ting	DHCP Table						
• DHCP		Host Name	IP Address	MAC Address				
• NAT			10.0.0.3	00-22-6B-8C-45-	90			
• IP Route	e			Submit				
• ATM Tra	ffic	6						
🗄 Advanc	ed	Copyright © 2007	Convright @ 2007 All Rights Reserved entregará direcciones IP a ca					
Tools				conectado a el.				
				El router Linksys tomará la direcci la IP 10.0.0.4	s si se conecta primero ón 10.0.0.3 luego el DVR			

NAT Settings

Esta es la parte de la configuración del MODEM mas importante porque es donde abriremos los puertos necesarios para el DVR. Esto se realizará entrando a VIRTUAL SERVER. Es importante aclarar que no activaremos DMZ. En el caso de un router de uso doméstico, el DMZ host se refiere a la dirección IP que tiene una computadora para la que un router deja todos los puertos abiertos, excepto aquellos que estén explícitamente definidos en la sección NAT del router. Es configurable en varios routers y se puede habilitar y deshabilitar. Con ello se persigue conseguir superar limitaciones para conectarse con según qué programas, aunque es un riesgo muy grande de seguridad que conviene tener solventado instalando un firewall por software en el ordenador que tiene dicha ip en modo DMZ. Para evitar riesgos es mejor no habilitar esta opción y usar las tablas NAT del router y abrir únicamente los puertos que son necesarios.

Arnet

Sr	nartAX MT882				
⊕c	onfiguración Inicial	NAT Settings			
⊕ E	stado de conexión				
D D	iagnóstico del	NAT Settings			
m	nódem	Virtual Circuit	PVC0 V		
	onfiguración	NAT Status	Enabled		
	Status	Number of IPs	⊙ Single ○ Multiple		
	510105	DMZ	Virtual Server		
Ξ	Basic				
	 ADSL Mode 				
	WAN Setting	Copyright © 2007 All Rights Reserved.	En esta onción abriramos los nuer		
	LAN Setting		necesarios para el DVR.		
	DHCP				
	• NAT		En la pantalla siguiente se muestra		
	IP Route		lo que debemos nacer.		
	ATM Traffic				
Đ	Advanced				
Ð	Tools				

Virtual Server

Arnet

Sr	nartAX MT882											
⊕ c	onfiguración Inicial	Virtu	al Serve	er								
⊕ E	stado de conexión											
⊕ D m	iagnóstico del nódem	Virtu	Virtual Server Virtual Server para Una dirección IP									
	Configuración		índice de reglas			1 💌						
+ Status		Aplica	Aplicación		- •							
0		Proto	Protocolo									
	Basic	Núme	Número de puerto de inicio		80							
_	ADSL Mode	Nume	Numero de puerto de fin									
	 WAN Setting 	Direc	Dirección IP local									
	 LAN Setting 	Puert	o de inicio (local)	80							
	DHCP	Puert	o de fin (loc	cal)	80							
	NAT	Lista	ista de Virtual Servers									
	IP Route	Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de	Puerto de	Dirección IP	Puerto de	Puerto de f			
	ATM Traffic	1	-	ALL	1nicio 80	FIN 80	10.0.0.4	80	(local) 80			
Ð	Advanced	2	1. 	ALL	5050	5050	10.0.0.4	5050	5050			
Ð	Tools	3	2	ALL	6050	6050	10.0.0.4	6050	6050			
		4	2	ALL	7050	7050	10.0.0.4	7050	7050			
		5	2	ALL	3031	3031	10.0.0.4	3031	3031			

En la figura anterior podemos ver cuales son los puertos que se deben abrir para la DVR que utilizamos en este tutorial.

A partir de que utilizamos el puerto 80 para el DVR, para entrar al MODEM ADSL la dirección que debemos colocar en el navegador será:

http://10.0.0.2:8080/admin.html

Nótese que se ha asignado la dirección IP 10.0.0.4 a la DVR.

DMZ

Sr	nartAX MT882		
C	onfiguración Inicial	DMZ	
) E	stado de conexión		
D	iagnóstico del	DMZ	
m	lódem	Configurar DMZ para	Una dirección IP
C	onfiguración vanzada	DMZ	🔘 Habilitada 💿 Deshabilitada
Ð	Status	Dirección IP del Host	0.0.0
Θ	Basic		Aceptar Back
	ADSL Mode		
5. .	WAN Setting	Copyright © 2007 All Rights Re	served.
	LAN Setting		
1	• DHCP		
	NAT		
3. <u></u>	IP Route		
1	ATM Traffic		
Ð	Advanced		
_			

SECURITY

Es necesario destildar la opción "Web traffic es blocked from the WAN"

De lo contrario nuestra dirección con letras "**vermiscamaras.dyndns.org**", funcionará solo dentro de la red Interna.

-								
Sn	nartAX MT882		Security					
⊕ C	onfiguración Inicial		Security					
🕀 Es	stado de conexión		Internet Sec	curity				
⊖ Di	+ Diagnóstico del		PVC-0					
	módem Configuración Avanzada		✓ Telnet	Telnet traffic is blocked from the WAN				
A			FTP	FTP traffic is blocked from the WAN				
Ð	Status		TFTP	TFTP traffic is blocked from the WAN				
Đ	Basic	11	Web	Web traffic is blocked from the WAN				
Θ	Advanced		SNMP	SNMP traffic is blocked from the WAN				
100.14	• RIP		Ping	Ping traffic is blocked from the WAN				
	Security			Submit				
	Firewall		19					
-	• Filter		Copyright © 200	07 All Rights Reserved.				
	• QoS							
	Port Mapping							
	TimeZone							
	• ACL							
	• TR069							
5 12	UD-D	V						

Configuración del DVR

Aquí deberemos asignar al DVR una dirección IP fija, es nuestro caso esta será:



Estos cambios lo haremos desde el TV conectado al DVR o desde el MONITOR VGA.

La dirección IP estática del DVR será **10.0.0.**4, la dirección IP del Gateway o puerta de enlace será en este caso la del MODEM ADSL (**10.0.0.2**).

En esta pantalla también aparecen lo puertos necesario que debimos abrir.

		۲			R		1	D
System Record	Video	Net		Static II	Manu	enanc	e Sa	ive
IP ADDRESS	1	0.	0		0		4	
SUBNET MASK	2!	55.	255		255		240	
GATEWAY		10 .	0	1.1	0		2	
HTTP PORT		/		80			4.1114	
COMMAND PORT	LA IP D ADSL	EL MODE	M	5050				
MEDIA PORT				6050				
					N	lext pa	age >	

Luego que salvemos toda esta información, podremos entrar al navegador Internet Explorer y colocando la dirección con letras "**vermiscamaras.dyndns.org**", deberíamos poder ver nuestras cámaras, sin embargo falta hacer algo más, esta vez en el navegador.

Habilitar la descarga del Control ActiveX sin firma

Los usuario por computadora necesitan descargar Controles ActiveX para tener acceso vía web a la primera conexión con el DVR. Si Internet Explorer prohíbe la acción de descarga, manualmente habilitando la descarga del ActiveX en Internet.

Esto deberá hacerse la primera vez ya que luego de descargados los controles AxtiveX estos quedarán almacenados y las próximas veces no tendrá que descargar nada y por supuesto el acceso será mas rápido.

🥭 Internet Explorer	
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda 1-Herra	amientas
😋 🕞 🗢 🙋 http://www.google.com.ar/	
	2- Opciones de Internet
Opciones de Internet ? X	3- Seguridad
Conexiones Programas Opciones avanzadas	👌 Protección total 🛛 📓 Información de AVG 🔹 Obtenga más 🛛 🧔 🔹
General Seguridad Privacidad Contenido	Configuración de seguridad: zona de Internet 🛛 🔀
Seleccione una zona para ver o cambiar la configuración de seguridad.	Configuración
🛛 🔮 😼 🗸 🚫	 Ejecutar componentes no firmados con Authenticode Activar
Internet Intranet local Sitios de Sitios	O Desactivar
	Controles y complementos de ActiveX
Ésta es la zona para sitios web de Internet.	Comportamiento de binarios y de scripts
excepto los incluidos en la zona de sitios de	O Aprobado por el administrador
confianza y en la de sitios restringidos.	O Deshabilitar
Niuel de convided para este para	Descargar controles ActiveX no firmados
Nivei de segundad para esta zona	O Deshabilitar (recomendado)
	Habilitar (no seguro)
Configuración personalizada	Preguntar
- Haga clic en Nivel personalizado para cambiar	Descargar los controles ActiveX firmados
la configuración Unos dis os Nivel produtoresis de para usor la	O Deshabilitar
configuración recomendada.	
	* Se aplicará cuando se reinicie Internet Explorer
	Bestablecer configuración percenal
Nivel personalizado Nivel predeterminado	
Restableser today las appas al sivel produtorreinado	Restablecer a. Medio-alto (predeterminado)
Restablecer todas las zonas al nivel predeterniniado	
	Aceptar Cancelar
Aceptar Cancelar Aplicar	

Ahora ha llegado el momento esperado.

Abrimos el explorador y colocamos la dirección con letras, **"vermiscamaras.dyndns.org**", damos ENTER y accederemos a un pantalla como la siguiente.

Allí debemos colocar:

User name: Por defecto es Admin

Pass Word: (por defecto es 888888). Es conveniente cambiarla.

No olvidar tildar la casilla y luego LOGIN.

		. B. Maria
-111		St. 18 - 8
	Login	
	User Name:	Admin
	Pass Word:	·····
	Command Port:	5050
	Login	Automation Open All Preview

Resultado



NOTA: mas detalles de la funciones, se debe consultar el manual del DVR.

Se agregan a continuación algunas pantallas importantes.

Device Configuration	n EDVR	Device Type:	DVR	
Chappel Counts	8	Hard disk Count:	1	
AlarmInput:	4	AlarmOutput:	1	
Device SN:	56015142	Signal Standard:	NTSC 🗸	
Net Configuration -	1			
IP Address:	10 . 0 . 0 . 4	Mac Address:	mac de DVR	
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Command Port:		
Gateway:	10 . 0 . 0 . 2	Media Port:	6050	
Enable PPPoE:	Disable	PPPoE User Name:		
PPPoF Address:		PPPoE Password:	<u>,</u>	
Main DNS:	10 . 0 . 0 . 2	Secondary DNS:		
🔽 Domain Name:	vermiscamaras.dyn	dns.org	embers.dyndns.org 🗾 💌	
User Name:	micam	Password:	****	
HTTP Port:	80	Mobile Port:	7050	
Manage Host				
Enable Host:	192 . 168 . 1 . 1	Manage Host Port:	3031	
Register Interval:	10 s	ec		
Version Info				
Software:	V1.3.0 build 20100118	Hardware:	V1.3.0	
DSP Software:	V1.3.0 build 20100118			

Parámetros vistos desde WEB

Estado del ROUTER

Prof: Bolaños D. Electrónica

	Enrutador de banda ancha Wireless-G WRT54G2					
Estado	Configuración Inalámb	rica Seguridad	Restricciones de acceso	Aplicaciones & Juegos	Administración	Estado
	Enrutador Red	local	Inalámbrica			
nformación del enrutador	Versión del Firmware: 1.0.01 build 003, 26 Mar, 2008 Hora actual: Sáb, 07 Ago 2010 PM 05:46:13 Dirección MAC: mac de router Nombre del WRT54G2		Versión del firmware. Versión actual del firmware o enrutador.			
				Hora actual, Mue tal y como ha esta ficha Instalar.	estra la hora, ablecido en la	
	Nombre de host: Nombre de dominio:				Dirección MAC. MAC del enrutado observa su ISP.	Dirección or, como la
Internet Tipo de configuración	Tipo de conexión:	Configuración aut	omática - DHCP		Nombre del en Nombre especific enrutador estable ficha Instalar.	rutador. o del cido en la
	Dirección IP:	10.0.0.3			Más	
	Máscara de subred:	255.255.255.0			Tipo de configu Muestra informac	ración.
	Puerta de enlace predeterminada:	10.0.0.2			necesita el ISP pa conexión a Intern	ra realizar la et. Esta
	DNS 1:	10.0.0.2			información se inf	rodujo en la
	DNS 2:				o Desconectar o	de Conecta lesde aquí
	DNS 3:				correspondiente.	
	MTU:	1500			Más	

FIN VERSION 1.0 (Agosto 2010)